

ColorOS

Benutzerhandbuch für ColorOS 14.1

Inhalt

Bedienungsanleitung.....	4
Erste Schritte.....	4
System-Navigation.....	4
Assistent für das Klonen von Telefonen.....	6
Sperren und Entsperren des Bildschirms.....	7
Always-On Display.....	11
Anzeigen von zuletzt aufgerufenen Aufgaben.....	16
Eingeben von Text.....	17
Startbildschirm und Shelf.....	19
Ordner auf dem Startbildschirm.....	22
Globale Suche.....	23
Screenshot.....	24
Besondere Funktionen.....	29
Umschalten von Apps auf den Titelschirm.....	29
Dateidock.....	36
Smart-Seitenleiste.....	37
Geteilte Ansicht.....	39
Flexibles Fenster.....	42
Schnellstart.....	46
Aqua Dynamics.....	47
Einfacher Modus.....	49
Fotos und Videos.....	50
Fotografieren.....	50
Bearbeiten von Bildern und Videos.....	64
Fotos.....	68
Alben.....	70
Spiele auf dem Telefon.....	73
Aktivieren von Spieleleistungsmodi.....	73
HyperBoost Gaming Engine.....	74
Spielassistent.....	74
Schnellstart.....	75
Aktivieren der Fehlbedienungserkennung in Spielen.....	75

ColorOS

Verwenden von Voice Changer.....	76
Aktivieren von Spielfiltern.....	77
Optimieren der Berührungssteuerung.....	77
Aktivieren der 4D-Vibration.....	78
Wiedergabe von Musik beim Gamen.....	78
Aktivieren der Funktion Intelligentes Zweikanal-Netzwerk.....	79
Komfortdienste.....	79
Mehrfach-Geräteverbindungen.....	84
Multi-Screen Connect.....	84
Verbinden des Telefons mit einem Windows-PC.....	95
Screencast.....	96
Anschließen von Druckern.....	99
Datenschutz und Sicherheit.....	102
Datenschutzpasswort.....	102
Zahlungsschutz.....	102
Ausblenden von Apps.....	103
Privater Raum.....	103
App-Sperre.....	105
Systemkloner.....	105
Berechtigungsmanager.....	110
Systemicherheit.....	113
Häufig verwendete Apps.....	116
Kontakte.....	116
Anrufe.....	117
Uhr.....	118
Kompass.....	120
App-Management.....	121
Hinweise.....	126
Dateiverwaltung.....	129
Wetter.....	132
Verwenden des Rechners.....	133
Rekorder.....	134
IR-Fernbedienung.....	138

ColorOS

Systemeinstellungen	139
Die Suchfunktion in den Einstellungen.....	139
WLAN.....	140
Mobiles Netzwerk.....	143
Bluetooth.....	148
Verbindung und Freigabe.....	149
Hintergründe und Stil.....	152
Startbildschirm und Sperrbildschirm.....	159
Display und Helligkeit.....	161
Töne und Vibrationen.....	166
Benachrichtigungen und Statusleiste.....	170
Passwort und Sicherheit.....	175
Sicherheit und Notfall.....	177
Akku.....	179
Digitales Wohlbefinden und Zugangssteuerung.....	185
Zusätzliche Einstellungen.....	188
Über das Gerät.....	201
Benutzer und Konten.....	203

Bedienungsanleitung

Erste Schritte

System-Navigation

Navigationsgesten verwenden

Navigationsgesten verbessern das Anwendererlebnis und ermöglichen eine optimale Nutzung des Geräts.

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > System und Aktualisierung > Systemnavigation** und wählen Sie **Gesten** aus.

So verwenden Sie Gesten:

- Zur vorherigen Seite zurückkehren

Wischen Sie von der unteren linken oder rechten Seite des Bildschirms nach innen.

- Zum Startbildschirm zurückkehren

Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.

- Aktuelle Aufgaben anzeigen

Auf dem Bildschirm von unten nach oben wischen und gedrückt halten.

- Zur vorherigen App wechseln

ColorOS

Wischen Sie von der unteren linken oder rechten Seite des Bildschirms nach innen und halten Sie den Bildschirm gedrückt.

Navigationsgesten einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > System und Aktualisierung > Systemnavigation**, wählen Sie **Gesten** aus und richten Sie die gewünschten Gesten ein.



- Schalten Sie **Gestenleiste ausblenden** ein, um die Gestenleiste am unteren Bildschirmrand auszublenden.
- Schalten Sie **Bei Rückwärtsnavigation vibrieren** ein. Dann vibriert das Telefon, wenn Sie von der linken oder rechten Seite des Bildschirms nach innen wischen, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
- Schalten Sie **Zur vorherigen App wechseln** ein. Dann können Sie von der linken oder rechten Seite des Bildschirms nach innen wischen und halten, um zur vorherigen App zu wechseln.
- Schalten Sie **Fehlbedienungserkennung**, um unbeabsichtigte Berührungen zu vermeiden. Wenn Sie das Vollbild im Querformat-Modus verwenden (z. B. beim Spielen oder Ansehen von Videos), erfordern Gesten in bestimmten Apps zwei Wischbewegungen, um wirksam zu werden.

Navigation mit Tasten

Sie können auch die Funktion „Navigation mit Tasten“ aktivieren, um die Tasten „Startseite“ und „Zurück“ zur Bedienung des Telefons zu verwenden.

★ Bedienpfad

ColorOS

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > System und Aktualisierung > Systemnavigation** und wählen Sie **Tasten** aus.
2. Sie können das bevorzugte Layout der Tasten nach Ihren Bedürfnissen auswählen. Sobald diese Funktion aktiviert ist, werden am unteren Bildschirmrand drei feste Navigationstasten angezeigt.
 -  **Aktuelle Aufgaben öffnen**
 - **Zum Startbildschirm zurückkehren**
 -  **Zur vorherigen Seite zurückkehren**

Assistent für das Klonen von Telefonen

Das Klonen des Telefons ist schnelle und einfache Möglichkeit, Daten von einem alten Telefon auf ein neues Telefon zu migrieren und so den Übergang nahtlos zu gestalten. Zu den Daten zählen Kontakte, Nachrichten, Anrufprotokolle, Apps, Bilder, Videos, Präferenzeinstellungen und Karten in Ihrer Wallet.

★ Bedienpfad

Von einem Android-Gerät einer anderen Marke migrieren

1. Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon: **Telefon klonen**. Antippen: **Dies ist das neue Gerät** Dann: **Anderes Android-Gerät**.
2. Um die „Funktion Telefon klonen“ herunterzuladen und auf dem alten Gerät zu installieren, die Anweisungen befolgen.
3. Nach Abschluss der Installation antippen: **Bereits auf dem alten Gerät installiert** auf dem neuen Telefon. Verbinden Sie Ihr altes Telefon mit Ihrem

ColorOS

neuen Telefon. Dazu den QR-Code mit „Telefon klonen“ scannen oder die Verbindung manuell herstellen.

4. Nachdem beide Telefone verbunden sind, die Daten auswählen, die vom alten Telefon migrieren werden sollen und antippen:**Migrieren**.

Von einem iPhone migrieren

1. Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon:**Telefon klonen**. Antippen:**Dies ist das neue Gerät** Dann:**Daten von einem iPhone importieren**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen und scannen Sie den QR-Code auf Ihrem neuen Telefon mit dem alten Telefon, um zu installieren:**Die App Telefon klonen**
3. Öffnen:**Telefon klonen** auf dem alten Telefon und antippen:**Dies ist das alte Telefon**. Die zu migrierenden Daten auswählen und antippen:**OK**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen und scannen Sie den QR-Code auf Ihrem neuen Telefon mit dem alten Telefon. Dann antippen:**Teilnehmen**.
5. Nachdem beide Telefone verbunden sind, die Daten auswählen, die vom alten Telefon migrieren werden sollen und antippen:**Migrieren**. Warten Sie, bis der Klonvorgang abgeschlossen ist und dann antippen:**Fertig**.

Sperren und Entsperren des Bildschirms

Sperrbildschirm-Passwort

Wenn das Telefon eine bestimmte Zeit nicht benutzt wird, sperrt es sich selbst.

ColorOS


Wenn Sie ein Sperrbildschirm-Passwort festgelegt haben, können Sie beim Aktivieren des Bildschirms nach oben wischen, um das Kennworteingabefeld aufzurufen und Ihr Sperrbildschirm-Passwort einzugeben.

Es gibt drei Arten von Sperrbildschirm-Passwörtern.

- **Numerisch:** Ein vier- bis sechzehnstelliges Passwort, das nur Zahlen enthält
- **Alphanumerisch:** Ein vier- bis 16-stelliges Passwort, das sowohl Zahlen als auch Buchstaben enthält
- **Muster:** Ein Muster, das durch die Verbindung von mindestens vier Punkten entsteht

★ Bedienpfad

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Gerät entsperren > Bildschirmsperre**, um Ihr Sperrbildschirm-Passwort einzurichten.
2. Wenn Sie ein Muster festgelegt haben, können Sie **Spur anzeigen** ausschalten, damit das Muster beim Entsperren des Telefons nicht angezeigt wird.

 Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort nicht vergessen. Andernfalls können Sie Ihr Telefon nicht entsperren und keine auf dem Telefon gespeicherten Daten exportieren.

Mit Gesichtserkennung entsperren

Das Entsperren mit dem Gesicht ist schnell und sicher.

★ Bedienpfad

ColorOS

1. Rufen Sie auf:**Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Gerät entsperren > Entsperren mit Gesicht und Fingerabdruck** Das Sperrbildschirm-Passwort eingeben.
2. Das Telefon 20 bis 50 cm vom Gesicht entfernt halten und antippen:**Weiter**.
3. Nachdem das Telefon Ihre Gesichtsdaten erfasst hat, antippen:**Fertig**. Sobald Ihre Gesichtsdaten erfasst sind, können Sie Ihr Telefon mit Ihrem Gesicht entsperren.



Beim Hinzufügen von Gesichtsinformationen das Gesicht nicht zu sehr aber auch nicht zu wenig ausleuchten.

Entsperren per Fingerabdruck





Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie auf: **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Gerät entsperren > Entsperren mit Gesicht und Fingerabdruck**. Um Ihren Fingerabdruck hinzuzufügen, befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Bildschirm und legen Sie Ihren Finger auf den Erkennungsbereich.
2. Ihr Telefon wird dann entsperrt, wenn Sie mit Ihren Finger auf den Erkennungsbereich legen.
3. Nach Hinzugefügen des Fingerabdrucks ist auch möglich:

ColorOS

- Tippen Sie an:  Durch Antippen des Symbols neben dem hinzugefügten Fingerabdruck, kann dieser umbenannt oder gelöscht werden. Oder:
- Tippen Sie an: **Fingerabdruck hinzufügen** um mehrere Fingerabdrücke hinzuzufügen.

 Um die Genauigkeit der Erkennung zu gewährleisten, empfehlen wir, Ihre Fingerabdrücke nach jedem Wechsel der Displayschutzfolie erneut hinzuzufügen.

Verwenden von Sperrbildschirm-Magazin

Diese Funktion bietet ein lebendiges Karussell mit Hintergrundbildern auf dem Sperrbildschirm und ermöglicht es, Hintergrundbilder nach persönlichen Vorlieben zu kategorisieren. Bei jedem Einschalten des Bildschirms gibt es eine Überraschung.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie auf: **Einstellungen > Startbildschirm und Sperrbildschirm > Sperrbildschirm-Magazin** auf, um diese Funktion zu aktivieren: **Karussell-Hintergrundbilder** Bei jedem Einschalten wird dann auf dem Bildschirm ein neues Hintergrundbild angezeigt.
2. Aktivieren Sie: **Sperrbildschirm-Magazin** Sie können dann nach links wischen, um weitere Inhalte auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.
3. Tippen Sie an: **Abonnements** Sie können dann Kategorien von Interesse auszuwählen.

ColorOS

Um das Sperrbildschirm-Magazin zu deaktivieren, tippen sie an: **Sperrbildschirm-Magazin deaktivieren**.

Starten von Snapchat vom Sperrbildschirm aus

Snapchat lässt sich schnell aus der unteren linken Ecke des Sperrbildschirms starten.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie auf: **Einstellungen > Startbildschirm und Sperrbildschirm > Sperrbildschirm-Verknüpfungen**.
2. Wählen Sie aus: **Snapchat** Die Funktion kann dann schnell gestartet werden.
Dazu über das Verknüpfungssymbol unten auf dem Sperrbildschirm wischen.
Sie können die Verknüpfung auch anderen Funktionen wie Sperrbildschirm-Magazin oder Taschenlampe zuordnen.

Always-On Display

Einrichten des Always-On Display


Mit dem Always-On Display lassen sich bei ausgeschaltetem Bildschirm Uhrzeit, Datum, Benachrichtigungen und andere Informationen auf dem Bildschirm überprüfen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie auf: **Einstellungen > Hintergrund und Stil > Always-On Display** und aktivieren Sie: **Always-On Display**.
2. Auf der Seite **Always-On Display** tippen Sie an: **Weitere Anzeigeeinstellungen** Dort lassen sich der Anzeigemodus und die auf dem

ColorOS

Always-On Display anzuzeigenden Informationen (Datum, Akkustand, Benachrichtigungen und weitere) festlegen.

- Tippen Sie an: **Anzeigemodus** Dort können Sie planen, wann das Always-On Display eingeschaltet werden soll. Die Optionen sind: Ganztägig, Zeitgeplant und Energiesparend.
 - Tippen Sie an: **Info** Dort können Sie die auf dem Always-On Display anzuzeigenden Informationen auswählen. Wählen Sie aus den Optionen Uhrzeit, Datum, Akkustand und anderen Informationen aus.
 - Aktivieren Sie **Neue Benachrichtigungen** um neue Benachrichtigungen auf dem Always-On Display anzuzeigen.
-  • Das Always-On Display wird ausgeschaltet, wenn der Akkuladestand unter 10 % fällt und das Telefon nicht an ein Ladegerät angeschlossen ist.
- Das Always-On Display erfordert Hardwareunterstützung. Bei einigen Modellen ist die Funktion nicht verfügbar (zum Beispiel bei Modellen mit LCD-Bildschirm).

Unbegrenztes Always-On Display, der einzigartige

Bildschirm

Das System bietet eine breite Palette von Stilen für das Always-On Display an. Dazu zählen reine Text-Signaturen, Bilder, Analoguhren sowie Omoji- und Künstler-Serien.

Sie können darüber hinaus Ihre eigenen personalisierten Muster für das Always-On Display erstellen oder ein Foto Ihrer Eltern, Ihres Kindes oder eines Freundes in eine

ColorOS

Porträt-Silhouette verwandeln und als Hintergrundbild für Ihr Always-On Display verwenden.

Ändern der Zeitspanne bis zur Bildschirmanschaltung

Wenn das Telefon für eine gewisse Zeit nicht benutzt wird, wird der Bildschirm automatisch abgeschaltet, um Strom zu sparen und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Die Zeitspanne bis zur automatischen Bildschirmabschaltung ist einstellbar.

★ Bedienpfad

Rufen Sie auf: **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Automatische Bildschirmabschaltung** und wählen Sie eine Zeitspanne.

Zeichnen von Mustern für das Always-On Display

Ein Muster für das Always-On Display kann mit der Hand gezeichnet werden.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie auf: **Einstellungen > Hintergrund und Stil > Always-On Display**
Tippen Sie an: **Benutzerdefinierte Muster** (im Bereich Personalisiert)
2. Auf der Popup-Seite werden Elemente wie Farbe, Pinsel und Form angepasst. Nach Fertigstellung ✓ in der oberen rechten Ecke antippen.

Erstellen von Always-On Displays mit Text und Bild

Beim Erstellen von Always-On Displays können Sie zusätzlich zum Text Ihre Lieblingsbilder verwenden. Es kann das Bild eines geliebten Menschen, Ihrer Familie, Ihres Haustiers oder Ihres Lieblingsstars sein, das dann bei jedem Blick auf das Telefon präsent ist.

ColorOS

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie auf: **Einstellungen > Hintergrund und Stil > Always-On Display**. Im Bereich **Personalisiert** tippen Sie an: **Text und Bild**.
2. Wählen und bearbeiten Sie Ihr Lieblingsbild.
3. Geben Sie unter dem Bild einen Text ein. Sie können die Farbe und Größe des Textes und den Text ausrichten.
4. Tippen Sie an: **Anwenden** Der Vorgang wird abgeschlossen.

Erstellen persönlicher Texte auf dem Always-On Display

Sie können Ihr Lieblingsmotto auf dem Always-On Display darstellen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie auf: **Einstellungen > Hintergrund und Stil > Always-On Display**
Tippen Sie an: **Text** (im **Bereich Personalisiert**)
2. Geben Sie in der Popup-Oberfläche den Textinhalt ein und personalisieren Sie den Text, indem Sie Farbe, Schriftstärke, Layout und weitere Optionen anpassen.
3. Tippen Sie an: **Anwenden**.

Canvas


Das System kann Farbporträts in Porträt-Silhouetten verwandeln.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie auf: **Einstellungen > Hintergrund und Stil > Always-On Display**
Tippen Sie an: **Canvas** (im **Bereich Personalisiert**)

ColorOS

2. Wählen Sie von der Popup-Oberfläche ein Foto aus. Sie können ein Foto erstellen oder eines aus „Fotos“ auswählen.
3. Tippen Sie an: **Generieren** Warten Sie dann, bis das System automatisch einen Entwurf für das Always-On Display-Entwurf generiert.
4. Löschen Sie alle unerwünschten Linien und passen Sie den Anzeigestil und die Farbe an. Tippen Sie an: **Weiter**.
5. Passen Sie die Größe und Position des Canvas Always-On Display an und tippen Sie ✓ in der oberen rechten Ecke an. Nach Festlegen der Textfarbe antippen: **Anwenden**.

 Aktivieren Sie **Originalbild auf den Startbildschirm und den Sperrbildschirm anwenden** Das Originalfoto, das Sie in Canvas Always On Display umgewandelt haben, wird dann als Hintergrundbild für den Sperrbildschirm und den Startbildschirm festgelegt.

Anzeigen des Fahrdienst-Status auf dem Always-On Display

Wichtige Informationen auch bei ausgeschaltetem Bildschirm ansehen. So können zum Beispiel den Verlaufsstatus von Essenslieferungen, Fahrdiensten und anderen Diensten auch bei ausgeschaltetem Bildschirm auf einen Blick angesehen werden.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie auf: **Einstellungen > Hintergrund und Stil > Always-On Display** und aktivieren Sie: **Always-On Display**.

ColorOS

2. Rufen Sie auf: **Kontextinfo** und aktivieren Sie: **Intelligente Vorschläge**. Den Verlaufsstatus von Fahrdiensten und Essenslieferungen ansehen, ohne den Bildschirm zu aktivieren.

Musikwiedergaben auf dem Always-On Display steuern


Mit dieser Funktion lassen sich Musikwiedergaben auf dem Always-On Display schnell und bequem steuern, ohne das Telefon entsperren zu müssen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie auf: **Einstellungen > Hintergrund und Stil > Always-On Display** auf, um diese Funktion zu aktivieren: **Always-On Display**.
2. Tippen Sie an: **Kontextinfo** und aktivieren Sie: **Musikwiedergabe**. Damit werden dem Always-On Display Steuerelemente für die Musikwiedergabe hinzugefügt.

Anzeigen von kürzlich bearbeiteten Aufgaben

Je nach Navigationsmethode des Systems, gibt es zwei Möglichkeiten, kürzlich bearbeitete Aufgaben anzuzeigen.

- Beim Verwenden von Gesten für die Systemnavigation, wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und halten, geben dann frei und rufen damit die kürzlich bearbeiteten Aufgaben auf. Die kürzlich bearbeiteten Aufgaben werden durch Wischen nach links oder rechts angezeigt.
- Beim Verwenden von Schaltflächen für die Systemnavigation tippen Sie an:  und rufen damit den Bildschirm der kürzlich bearbeiteten Aufgaben auf.


ColorOS

Die kürzlich bearbeiteten Aufgaben werden durch Wischen nach links oder rechts angezeigt.

Bereinigen von Hintergrund-Apps



★ Bedienpfad

1. Navigation mit Gesten: Um den Bildschirm mit den kürzlich bearbeiteten Aufgaben aufzurufen, von unten nach oben wischen und eine Sekunde lang gedrückt halten.

Navigation mit Schaltflächen: Um den Bildschirm mit den kürzlich bearbeiteten Aufgaben aufzurufen, unten auf dem Bildschirm  antippen.

2. Um eine App zu bereinigen, das App-Widget durch Ziehen nach oben wischen.

3. Tippen Sie an: **Alle schließen** (unten). Es werden alle Hintergrund-Apps mit einem Antippen bereinigt.

4. Wenn auf der linken Seite einer App  angezeigt wird, müssen Sie  antippen, um die App zu entsperren, bevor sie gelöscht werden kann.

Eingeben von Text

Tastatur wechseln

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > System und Aktualisierung > Tastatur und Eingabemethode > Tastaturen verwalten** und wählen Sie dann Ihre bevorzugten Tastaturen aus.

Tastatureinstellungen anpassen

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > System und Aktualisierung > Tastatur und Eingabemethode**, um die Tastatureinstellungen anzupassen.

- Tippen Sie auf **Position der Tastatur**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen anzupassen.
- Schalten Sie **Sichere Tastatur für Passwörter** ein, um Ihr Passwort bei der Eingabe zu schützen.
- Schalten Sie für eine einfachere Texteingabe **Fehlbedienungserkennung** ein.

Sichere Tastatur für Passwörter einschalten

Mit der sicheren Tastatur für Passwörter können Sie Ihre Passwörter sicher eingeben. Die Tastatur ist nicht mit dem Internet verbunden. Was Sie eingeben, wird nicht gespeichert. Es gibt also keine Autovervollständigung, keinen Tastaturverlauf oder andere Funktionen, die Ihre Daten angreifbar machen könnten.

★ Bedienpfad



Gehen Sie zu **Einstellungen > System und Aktualisierung > Tastatur und Eingabemethode** und schalten Sie **Sichere Tastatur für Passwörter** ein.

Startbildschirm und Shelf

Benachrichtigungen ansehen

Um Benachrichtigungen anzusehen, von der Statusleiste aus nach unten Wischen.

Sie können die folgenden Aktionen ausführen.

- Um die entsprechende App zu öffnen und Details anzuzeigen, eine Benachrichtigung antippen.
- Auf der Nachricht nach links Wischen und antippen:  zum Löschen. Oder antippen:  um „Stummschalten“ oder „Benachrichtigungen deaktivieren“ zu wählen.
- Um die Nachricht zu löschen, auf dieser nach rechts Wischen.





Bei Empfang eines SMS-Bestätigungscode wird eine Blase angezeigt. Tippen Sie auf die Blase und der Code wird automatisch kopiert und in den entsprechenden Bereich eingefügt.

- ⓘ Einige Apps anderer Anbieter, die Datenschutz-Tastaturen verwenden, können nicht auf die Zwischenablage zugreifen oder den Code kopieren.

Schnelleinstellungen

Um Schnelleinstellungen zu öffnen, von der Statusleiste nach unten Wischen (zum Erweitern nochmals nach unten Wischen). Alle Funktionen in Schnelleinstellungen werden angezeigt.

ColorOS

- Ziehen Sie  an der Leiste nach links oder rechts, um die Helligkeit anzupassen.
- Zum Aktivieren und Deaktivieren von Funktionen wie Taschenlampe, Flugmodus, Augenschonung und Nicht Stören, das entsprechende Symbol antippen.
- Um die Einstellungen der entsprechenden Funktion aufzurufen, das betreffende Symbol berühren und halten.
- Tippen Sie an:  > **Kacheln bearbeiten** in der oberen rechten Ecke, um schnell Schalter zu löschen oder hinzuzufügen. Um Schaltersymbole zu verschieben, diese berühren und halten.
- Tippen Sie an:  in der oberen rechten Ecke, um den Benutzer zu wechseln.
- Tippen Sie an:  in der oberen rechten Ecke, um die Einstellungen zu öffnen.

Aufrufen von Shelf

Shelf ist eine Erweiterung der Funktionen des Startbildschirms. Mit ihr lassen sich diverse Shelf-Widgets hinzufügen, um weitere Funktionen nutzen zu können.

- **Telefonmanager:** Mit dieser Funktion wird die Speichernutzung des Telefons überwacht. Tippen Sie an: **Bereinigen** Junk-Dateien werden dann für ein glatteres Benutzererlebnis entfernt.
- **Lifestyle:** Diese Funktion stellt Informationen zu Flug- und Bahntickets bereit und sendet Reiseerinnerungen.


ColorOS

- **Training und Gesundheit:** Diese Funktion zählt Ihre Trainingschritte und Trainingszeiten, um Ihre Gesundheit zu schützen.
- **Paketzustelldienste und lokale Dienste:** Wenn Ihr Telefon bestimmte Apps erkennt, stellt es Ihnen relevante Informationen zu Paketlogistik, Zustelldiensten und Produktrabatten zur Verfügung.

Shelf empfiehlt Ihnen auf Grundlage Ihres Abonnements zusätzliche personalisierte Inhalte.

★ Bedienpfad

Um Shelf aufzurufen, auf dem Startbildschirm nach unten wischen.

- In der oberen linken Ecke  antippen, ein Widget auswählen und dann antippen: **Hinzufügen** Es wird dann in Shelf angezeigt.
- Um eine App zu öffnen, das entsprechende Widget antippen.
- Um das Widget zu löschen, das Widget berühren und halten. Um das Widget zu verschieben, das Widget halten und ziehen.

Verwalten von Widgets in Shelf

Auf Grundlage Ihres Abonnements empfiehlt Ihnen Shelf personalisierte Inhalte, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

★ Bedienpfad

Um Shelf aufzurufen, auf dem Startbildschirm nach unten wischen.

- Die oberen linken Ecke antippen und ein Widget von Interesse auswählen. Dann antippen: **Hinzufügen** Das Widget wird Shelf hinzugefügt.

ColorOS

- Um eine App aufzurufen, das entsprechende Widget antippen.
- Um ein Widget zu löschen oder zu bearbeiten, das Widget berühren und halten.
- Um ein Widget auf eine neue Position zu verschieben, das Widget halten und ziehen.

Ordner auf dem Startbildschirm

App-Ordner erstellen

Apps können auf dem Startbildschirm in Ordnern gruppiert werden, sodass Sie sie einfacher verwaltet und gefunden werden können.

★ Bedienpfad

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm ein App-Symbol und ziehen Sie es auf eine andere App, um einen Ordner zu erstellen.
- Sie können auch eine beliebige leere Stelle auf dem Startbildschirm berühren und halten oder mit zwei Fingern festhalten, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren, mehrere Apps auswählen und dann unten auf **Ordner erstellen** tippen.

Nachdem Sie einen Startbildschirm-Ordner erstellt haben, können Sie andere Apps per Ziehen und Ablegen in diesen Ordner verschieben.

Öffnen Sie eines Ordners den Ordner und tippen Sie auf seinen Namen, um ihn umzubenennen.

ColorOS

Berühren und halten Sie einen Ordner, um ihn zu vergrößern. Bei Apps, die in einem großen Ordner gruppiert sind, tippen Sie einfach auf ein App-Symbol, um die App zu öffnen. Wenn sich neun oder mehr Apps in dem Ordner befinden, wird unten rechts eine kleine Rasteransicht der Apps angezeigt. Tippen Sie auf die Rasteransicht, um den Ordner zu öffnen.

Ordner zusammenführen

Um Ordner zusammenzuführen, können sie einfach ineinander gezogen werden.

★ Bedienpfad

Um Ordner zusammenzuführen, einen Ordner auf dem Startbildschirm in einen anderen Ordner ziehen, halten und dann zum Zusammenführen freigeben.

Entfernen von Ordnern

★ Bedienpfad

Tippen Sie einen Ordner an und halten Sie. Dann tippen Sie auf: **Ordner entfernen**.

Alle Apps in diesem Ordner werden auf den Startbildschirm verschoben.

Falls genügend Platz vorhanden ist, werden Apps im Ordner auf den aktuellen Bildschirm verschoben. Andernfalls werden Sie auf den zuletzt verwendeten Bildschirm verschoben. Apps werden in derselben Reihenfolge abgelegt, in der sie sich im Ordner befanden.

Globale Suche

Sie wissen nicht, wo sich eine Funktion befindet? Sie möchten nicht durch Bildschirme wischen, um eine App zu finden? Um schnell das Gesuchte auf Ihrem

ColorOS

Gerät und im Internet zu finden, öffnen Sie mit einer Wischbewegung die Globale Suche und geben die Suchbegriffe ein.

- Auf Ihrem Gerät: Apps, Einstellungen, Dateien, Kontakte, Kalender, Notizen, Nachrichten und mehr.
- Im Internet: Apps, Webseiten und mehr.

★ Bedienpfad

- Um die Globale Suche zu öffnen, auf dem Startbildschirm nach unten wischen.
- Um die Globale Suche zu öffnen, vom Startbildschirm zum Shelf-Bildschirm wischen und die Lupe in der oberen linken Ecke antippen.

Screenshot

Ganzseitige Screenshots erstellen

Sie können mit folgenden Methoden einen Screenshot erstellen:

★ Bedienpfad

- 3-Finger-Screenshot

Voreingestellt ist der 3-Finger-Screenshot eingeschaltet. Sie können mit drei Fingern an beliebiger Stelle auf dem Bildschirm nach unten wischen, um einen Screenshot zu erstellen.

Wenn das nicht funktioniert, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Screenshot** und stellen Sie sicher, dass **Mit 3 Fingern nach unten wischen** eingeschaltet ist.

ColorOS

- Screenshot mit Schaltflächen

Drücken Sie gleichzeitig die **Ein-Aus-Taste** und die **Leiser-Taste**.

Teil-Screenshots erstellen

Mit der Funktion Teil-Screenshot lassen sich Aufnahmen von nur einem Teil des Bildschirms erstellen. Der Teil-Screenshot kann als Rechteck, Ellipse oder in beliebiger anderer Form erstellt werden.

★ Bedienpfad

1. Voreingestellt ist der 3-Finger-Screenshot eingeschaltet. Um einen Screenshot anzufertigen, berühren Sie den Bildschirm mit drei Fingern. Wenn das nicht funktioniert, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Screenshot** und schalten Sie **Mit 3 Fingern berühren und halten** ein.
2. Berühren und halten Sie den Bildschirm mit drei Fingern, um einen Screenshot zu erstellen. Anschließend wird eine Screenshot-Vorschau angezeigt.
3. Der Aufnahmebereich lässt sich anpassen.
4. Sie können die Form Ihres Screenshots in ein Rechteck, eine Ellipse oder eine beliebige andere Form ändern, die Sie auf dem Bildschirm zeichnen.


Erstellen eines Bildlauf-Screenshots

Sie können einen Bildlauf-Screenshot erstellen, um Inhalte zu erfassen, die über den sichtbaren Bildschirm hinausgehen.

ColorOS

★ Bedienpfad

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Screenshot** und schalten Sie dann **Mit 3 Fingern berühren und halten** ein. Berühren und halten Sie den Bildschirm mit drei Fingern und wischen Sie nach unten über den unteren Bildschirmrand hinaus, um einen Bildlauf-Screenshot zu erstellen.
2. Lassen Sie die Seite nach unten scrollen, bis der gewünschte Screenshot erfasst wurde, oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um den Umfang des Screenshots anzupassen. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Erfassung zu beenden.

-  Sie können auch mit drei Fingern berühren und halten oder die **Leisertaste und die Ein-Aus-Taste** gleichzeitig drücken und halten, um zunächst einen regulären Screenshot zu erstellen. Wenn die Screenshot-Vorschau erscheint, tippen Sie auf **Bildlauf**, um die Aufnahme eines Bildlauf-Screenshots zu starten. Wischen Sie nach unten, bis der gewünschte Screenshot erfasst wurde. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Erfassung zu beenden.

Freigeben und Bearbeiten von Screenshots

Nach dem Erstellen von Screenshot können diese bearbeitet und freigegeben werden.

★ Bedienpfad

1. Nach dem Erstellen eines Screenshots wird eine Screenshot-Vorschau angezeigt. Unter dieser befindet sich die Schaltfläche Freigeben. Um Ihren

ColorOS



Screenshot auf WeChat oder Facebook für Ihre Kontakte freizugeben, tippen Sie die Schaltfläche Teilen an.

2. Um den Screenshot zu bearbeiten (Hinzufügen von Figuren oder Text, Verpixeln, Drehen, Zuschneiden, Filteranwendung) oder zu löschen, die unverankerte Vorschau antippen.


Den Bildschirm auf Ihrem Telefon aufzeichnen


Mit der Bildschirmaufzeichnung können Sie Bildschirmaktivitäten, wie zum Beispiel spannende Spielerlebnisse, problemlos aufzeichnen.

★ Bedienpfad

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Bildschirmaufzeichnung > Indikatorposition** und wählen Sie **Statusleiste** oder **Unverankertes Fenster** aus.
2. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen. Wischen Sie erneut nach unten, um alle Einstellungen anzuzeigen.
3. Suchen Sie **Bildschirmaufzeichnung** und tippen Sie darauf.
 - Wenn Sie den Indikator in der Statusleiste platziert haben, beginnt die Aufnahme nach einem dreisekündigen Countdown. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu erweitern. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu pausieren. Tippen Sie erneut, um sie fortzusetzen.

ColorOS


- Wenn Sie den Indikator in einem unverankerten Fenster positioniert haben, tippen Sie auf  , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie erneut, um die Aufnahme zu pausieren oder fortzusetzen.


4. Tippen Sie auf **Fertig** oder  , um die Aufnahme zu beenden und das Video in „Fotos“ zu speichern.

Bildschirmaufzeichnungen mit eigenen Kommentaren

Um Kommentare zu Videos hinzuzufügen (wie etwa Spielkommentare), muss diese Option aktiviert werden: **Mikrofonton aufzeichnen** Dies muss vor der Bildschirmaufzeichnung erfolgen.

★ Bedienpfad

Während des Aufzeichnens kann das unverankerte Fenster durch Antippen erweitert werden. Um Mikrofonton aufzunehmen, tippen Sie  an.

Um die Tonaufnahme zu stoppen, tippen Sie  an.

Anpassen der Auflösung der Bildschirmaufzeichnung

Passen Sie vor dem Aufzeichnen die Auflösung der bedarfsgerecht an. Es stehen voreingestellt drei Auflösungsoptionen bereit, oder legen Sie eine benutzerdefinierte Auflösung an.


- Hoch (1080p bei 16 Mbps)
- Mittel (720p bei 8 Mbps)
- Niedrig (480p bei 4 Mbps)

ColorOS

· Benutzerdefiniert (legen Sie Ihre eigene Auflösung und Bitrate fest).

★ Bedienpfad

Rufen Sie auf: **Einstellungen > Zusätzliche Einstellungen > Bildschirmaufzeichnung > Auflösung.**

 Die maximal mögliche Auflösung kann variieren. Bitte ziehen Sie die Dokumentation des vorliegenden Telefons zu Rate.

Besondere Funktionen

Umschalten von Apps auf den Titelbildschirm

Umschalten von Apps auf den Cover-Bildschirm

Bei klappbaren Telefonen ermöglicht es die Funktion Umschalten von Apps auf den Cover-Bildschirm, nach dem Zusammenklappen Apps auf dem Cover-Bildschirm zu verwenden.

★ Bedienpfad

Um die Funktion Umschalten von Apps auf den Cover-Bildschirm nach dem Zusammenklappen individuell einzurichten, rufen Sie **Einstellungen > Umschalten von Apps auf den Cover-Bildschirm** auf Wählen Sie eine der drei Optionen:

- **Weiterverwenden:** Das zusammengeklappte Telefon wird auf dem Cover-Bildschirm weiterverwendet.
- **Zum Weiterverwenden nach oben Wischen:** Um das Telefon weiterzuverwenden, klappen Sie es zu auf und Wischen auf dem Cover-

ColorOS

Bildschirm nach oben oder warten 3 Sekunden, bis der Bildschirm gesperrt ist.

- **Bildschirm ausschalten:** Der Bildschirm des Telefons wird nach dem Zusammenklappen ausgeschaltet.

 Nur Klappgeräte im Fold-Stil unterstützen diese Funktion.

Erstellen von interaktiven Haustier-Hintergrundbildern für den Cover-Bildschirm

Das System stellt mehrere Sätze, auf dem Gerät vorinstallierte, Haustier-Hintergrundbilder bereit. Sie können ein ansprechendes Bild auswählen und es als Hintergrundbild für den Startbildschirm des Cover-Bildschirms festlegen. Das Haustier wird zu verschiedenen Zeiten in unterschiedlichen Formen angezeigt. Sie wissen nie vorher, was Ihr Haustier beim Einschalten des Bildschirms tun wird.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Funktionen für klappbare Geräte > Stil des Cover-Bildschirms > Interaktive Haustiere** auf.
2. Wählen Sie ein ansprechendes Haustier-Hintergrundbild aus, legen Sie eine Textfarbe fest und tippen Sie dann „Übernehmen“ an.

 Nur Klappgeräte im Flip-Stil unterstützen diese Funktion.

Anzeigen von Benachrichtigungen auf dem Cover-Bildschirm

★ Bedienpfad

Um den Benachrichtigungsbereich zu öffnen, entsperren Sie den Cover-Bildschirm und wischen nach unten. Sie können dort beliebige der folgenden Aktionen ausführen:

- Um mehrere Benachrichtigungen anzuzeigen, nach oben und unten wischen oder eine einzelne Nachricht antippen und das Telefon aufklappen, um die Details aufzurufen.
- Um Widgets anzuzeigen, auf dem Cover-Bildschirm nach links wischen. Um zur vorherigen Seite zu gelangen, nach rechts wischen.
- Um alle Nachrichten zu löschen, im Benachrichtigungsbereich das Schließsymbol antippen.



Um Benachrichtigungen für eine App zu deaktivieren, rufen Sie **Einstellungen** > **Benachrichtigungen und Statusleiste** auf und stellen Sie den Schalter neben der App auf Aus.



Nur Klappgeräte im Flip-Stil unterstützen diese Funktion.

Kurzantwort auf dem Cover-Bildschirm

Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können oder wollen, tippen Sie **SMS-Antwort** an, um die zu beantwortende Nachricht auszuwählen. Sie können auch Antworten hinzufügen oder diese sortieren.

ColorOS

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Funktionen für klappbare Geräte > Kurzantwort** auf und tippen Sie **Antwort hinzufügen** an. Bearbeiten Sie die Kurzantwort und tippen Sie zum Beenden **Speichern** an.
2. Um den Inhalt der Kurzantwort zu verschieben und neu anzuordnen, berühren und halten Sie den Inhalt.



 Nur Klappgeräte im Flip-Stil unterstützen diese Funktion.

Hinzufügen von Widgets zum Cover-Bildschirm

Auf dem Cover-Bildschirm hinzugefügte Widgets ermöglichen es durch Antippen des Widgets, die Funktion einfach zu nutzen.

★ Bedienpfad

Um die folgenden Vorgänge auszuführen, rufen Sie **Einstellungen > Funktionen für klappbare Geräte > Cover-Bildschirm-Widgets** auf:

- Ein Widget hinzufügen: Um ein Cover-Screen-Widget hinzuzufügen, tippen Sie neben der hinzuzufügenden App  an.
- Ein Widget entfernen: Um eine App aus der Liste zu entfernen, tippen Sie neben der zu löschenden App  an.
- Die Position anpassen: Um die Position eines Widget anzupassen, dieses berühren, halten und ziehen

ColorOS

Um weitere Widgets zum Cover-Bildschirm hinzuzufügen, rufen Sie die Widget-Einstellungen für den Cover-Bildschirm auf, tippen Sie **Unterstützte Apps** und dann

⊕ an.

ⓘ Nur Klappgeräte im Flip-Stil unterstützen diese Funktion.

One-Swipe Display

Bisher musste beim Verwenden von Tickets oder Tätigen von Zahlungen die aktuell genutzt App beendet und die Ticket- oder Zahlungs-App geöffnet werden.

Das One-Swipe Display erleichtert das Bewältigen von komplexen Situationen aller Art. Wenn Sie zum Beispiel in der Warteschlange für eine Zahlung oder ein öffentliches Verkehrsmittel stehen, können Sie den QR-Code der Zahlung oder des Verkehrsmittels auf den Cover-Bildschirm wischen. Da sich die beiden Bildschirme nicht gegenseitig stören, können Sie den Hauptbildschirm weiterhin für andere Apps verwenden.

★ Bedienpfad

Die benötigte App wird auf den Cover-Bildschirm verschoben, wenn Sie sie sanft vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen. Sie wird bis zum Schließen auf dem Cover-Bildschirm angezeigt.

- ⓘ • Aktuell unterstützt One-Swipe Display viele Apps, darunter Touch 'n Go eWallet und Grab.
- Nur Klappgeräte im Flip-Stil unterstützen diese Funktion.

ColorOS

Geteilte Ansicht

Mit dem zusätzlich Platz auf dem Hauptbildschirm passen mehr Apps bequem in die Geteilte Ansicht. Das Layout schont die Augen und macht Multitasking effizienter.

Mit der Geteilten Ansicht lassen sich mehrere Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm anzeigen. Sie werden automatisch skaliert, gezoomt und für das beste Seherlebnis angeordnet.

★ Bedienpfad

1. Öffnen Sie Ihr klappbares Telefon:
2. Um die Geteilte Ansicht aufzurufen, eine App öffnen und von der Mitte des Bildschirms nach unten wischen. Dann eine weitere App öffnen
3. Um der Geteilten Ansicht eine weitere App hinzuzufügen, die Smart-Seitenleiste aufrufen und die App in den Bereich mit folgender Angabe ziehen und ablegen: **Um zur geteilten Ansicht hinzuzufügen, hierher ziehen.**

Wenn die Geteilte Ansicht zwei Apps enthält, können diese horizontal oder vertikal angeordnet werden. Bei drei Apps ermittelt das System automatisch das beste Layout. Die Positionen können nach Bedarf getauscht werden.

 Nur Klappgeräte im Fold-Stil unterstützen diese Funktion.

Gängige Aktionen in der Geteilten Ansicht

Nach Aktivieren der Geteilten Ansicht auf einem faltbaren Gerät im Book-Stil, lassen sich die Fenster verschieben, ihre Größe ändern oder aktuell geöffnete Apps wechseln.

ColorOS

★ Bedienpfad

- Um in der Geteilten Ansicht die Position von Apps zu tauschen, den Ziehpunkt oben im Fenster der einen App berühren, halten und über das Fenster der anderen App ziehen.
- Um die Größe des Fensters zu ändern, es zu schließen oder die aktuell geöffnete App zu wechseln, den Ziehpunkt antippen.
- Tippen Sie auf den Fenstertrenner zwischen zwei Apps und wählen Sie **Seiten tauschen** um die Positionen der Apps zu tauschen.
- Um über Flexible Fenster eine weitere App zu starten, die Smart-Seitenleiste aufrufen.
- Um den Vollbildmodus zu aktivieren, vier oder fünf Fingern zusammenziehen. Zum Beenden die Finger spreizen.

 Nur Klappgeräte im Fold-Stil unterstützen diese Funktion.

Zwei Fenster

Mit der Funktion Zwei Fenster wird der Bildschirm in zwei Hälften geteilt, in denen dann unterschiedliche Inhalte einer App angezeigt werden.

Zum Beispiel stellt der linke Bildschirm die App-Navigation dar und der rechte Bildschirm Inhaltsdetails. Wenn Sie links einen Titel antippen, wird auf dem rechten Bildschirm der darunter liegende Inhalt angezeigt, was die Bedienung des Telefons erleichtert.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Hauptbildschirm > Zwei Fenster** auf.

ColorOS

2. Wählen Sie die für die Funktion Zwei Fenster zu aktivierenden Apps aus.

 Nur Klappgeräte im Fold-Stil unterstützen diese Funktion.

Dateidock

Dateidock ist eine schnellere und einfachere Möglichkeit, um Informationen zu sammeln und gemeinsam zu nutzen

Um Texte, Bilder und Dateien vorübergehend in Dateidock zu speichern, diese durch Ziehen und Ablegen aus den Apps in Dateidock verschieben. Übertragen Sie Inhalte aus Dateidock in Apps wie Notizen und Mail, um sie zu bearbeiten, oder in Apps wie Meine Dateien und Fotos, um sie zu speichern. Sie können Inhalte auch auf für WeChat und andere Messaging-Apps freigeben.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie auf: **Einstellungen > Besondere Funktionen > Smart-Seitenleiste > Dateidock** Damit wird bestätigt, dass **Dateidock** aktiviert ist.
2. Berühren und halten Sie Text, Bilder oder Dateien, bis sie schweben.
Verschieben Sie diese dann per Ziehen und Ablegen in das unverankerte Fenster von Dateidock.
3. Öffnen Sie eine andere App und wischen Sie über die unverankerte Leiste der Smart-Seitenleiste, um sie zu erweitern. Tippen Sie an: **Dateidock**
Verschieben Sie Inhalte daraus per Ziehen und Ablegen in die App, um die Inhalte zu bearbeiten, zu speichern oder freizugeben.

Smart-Seitenleiste

Aktivieren der Smart-Seitenleiste

Die Smart-Seitenleiste ist ein praktisches Tool, das durch Wischen von der Seite des Bildschirms geöffnet wird. Sie können in diversen Situationen schnell Aktionen ausführen. Mit der Smart-Seitenleiste lassen sich Apps oder Tools auf beliebigen Oberflächen öffnen. Bestimmte Apps und Tools können sogar in unverankerten Fenstern geöffnet werden.

Darüber hinaus erkennt die Smart-Seitenleiste diverse Nutzungssituationen und kann die besten Tools dafür empfehlen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie auf: **Einstellungen > Besondere Funktionen > Smart-Seitenleiste** auf, um diese Funktion zu aktivieren: **Smart-Seitenleiste**.
2. Sie können auch antippen: **Intelligente Funktionen** auf, um diese Funktion zu aktivieren: **Intelligente Funktionen** Das System kann Ihnen dann auf Grundlage der Nutzungssituation Tools und Apps empfehlen.
3. Wenn Sie keine Spiele spielen, können Sie auf der unverankerte Leiste der Smart Sidebar nach innen wischen, um die Smart-Seitenleiste anzuzeigen.

Anpassen der Position der Smart-Seitenleiste

Wenn die **Smart-Seitenleiste** aktiviert ist, kann die Position der Smart-Seitenleiste und die Transparenz der unverankerten Leiste angepasst werden.

★ Bedienpfad

ColorOS

1. Wischen Sie auf der unverankerten Leiste nach innen, um sie zu erweitern.
2. Berühren und halten Sie den oberen Rand der Smart-Seitenleiste und ziehen Sie diese an die gewünschte Position.
3. Rufen Sie auf: **Einstellungen > Besondere Funktionen > Smart-Seitenleiste** und passen Sie die Transparenz der unverankerten Leiste durch Verschieben der Leiste nach links oder rechts an.

Bildschirmübersetzer, intelligente Übersetzungen in

Situationen aller Art

Schnellnotiz für sofortiges Notieren

Um schnell Details zu einem Konferenz- oder Videoanruf zu notieren, lässt sich Schnellnotiz einfach über die Smart-Seitenleiste und durch Antippen aufrufen. **Schnellnotiz** um das unverankerte Fenster Notizen aufzurufen.

Vor Verwenden dieser Funktion zunächst einschalten: **Smart-Seitenleiste**. Weitere Informationen bietet: [Aktivieren der Smart-Seitenleiste](#).

★ Bedienpfad

Auf der unverankerten Leiste von Smart-Seitenleiste zum Erweitern nach innen wischen dann auswählen: **Schnellnotiz**.

Bearbeiten und Anpassen der Smart-Seitenleiste

Beim ersten Start von Smart-Seitenleiste werden die voreingestellten Schnelltools wie Bildschirmübersetzer, Screenshot, Bildschirmaufzeichnung und Schnellnotiz angezeigt. Sie können die angezeigten Funktionen nach Ihren Wünschen anpassen.

ColorOS

★ Bedienpfad

1. Wischen Sie auf der unverankerten Leiste nach innen, um sie zu erweitern.
2. Tippen Sie an: **Bearbeiten** Tippen Sie dann neben einer App das Zeichen + (Plus) oder das Zeichen - (Minus) an, um die betreffende App zur Seitenleiste hinzuzufügen oder daraus zu entfernen.

Geteilte Ansicht


Geteilte Ansicht einschalten

Mit der geteilten Ansicht können Sie den Bildschirm Ihres Telefons teilen und zwei Apps gleichzeitig anzeigen.

Die beiden Apps können unabhängig voneinander ausgeführt werden.

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort** und schalten Sie **Geteilte Ansicht** ein.

-  Der Bedienpfad kann je nach Modell unterschiedlich sein. Sie können den Suchbegriff in das Suchfeld in den Einstellungen oder auf dem Startbildschirm eingeben.

Aktivieren von Geteilte Ansicht

Die Geteilte Ansicht wird mit folgenden Verfahren aufgerufen:

★ Bedienpfad

ColorOS

- Den Bildschirm mit den kürzlich bearbeiteten Aufgaben antippen: ☰ In der oberen rechten Ecke der App, die Split View unterstützt, und dann antippen: **Geteilte Ansicht** (in der erweiterten Liste).
- Als Alternative eine App, die Geteilte Ansicht unterstützt, aus der Smart-Seitenleiste ziehen, um Geteilte Ansicht aufzurufen.

Größenanpassung in Geteilte Ansicht

Um die Ansichten zu vergrößern oder zu verkleinern, ziehen Sie die Trennlinie zwischen den Ansichten nach oben oder nach unten.

Positionstausch in Geteilte Ansichten

Berühren und halten Sie die Trennlinie zwischen den Ansichten und ziehen Sie diese an den oberen Bildschirmrand. Dadurch wird die App im unteren Teil im oberen Teil angezeigt.

Speichern von App-Gruppen in Geteilte Ansicht

Häufig in Geteilte Ansicht verwendete Apps können als Gruppe auf dem Startbildschirm oder in den kürzlich bearbeiteten Aufgaben gespeichert werden. Anschließend lassen sich die Apps in Geteilte Ansicht mit nur einem Antippen öffnen.

★ Bedienpfad

- **Für Geräte mit großem Bildschirm:** In Geteilte Ansicht die Trennlinie zwischen den Ansichten antippen und auswählen: **Als App-Gruppe speichern** (im Popup-Menü). Diese App-Gruppe wird als Symbol auf dem Startbildschirm gespeichert.

ColorOS

- **Für Geräte mit regulärem Bildschirm:** In Geteilte Ansicht vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen und halten. Als Alternative die Schaltfläche für kürzlich verwendete Apps antippen, um den Bildschirm mit den kürzlich bearbeiteten Aufgaben aufzurufen, in dem diese App-Gruppe gespeichert werden kann.

Öffnen von unverankerten Fenstern in der Geteilten

Ansicht

Bei aktivierter Geteilter Ansicht kann eine weitere App in einem unverankerten Fenster geöffnet werden. Auf diese Weise können drei Apps gleichzeitig genutzt werden.

★ Bedienpfad

Als Alternative nach Wechsel in die geteilte Ansicht die Smart-Seitenleiste erweitern. Nach Antippen eines dort dargestellten App-Symbols wird die entsprechende App in einem unverankerten Fenster geöffnet.

Verlassen der Geteilten Ansicht

Um die Geteilte Ansicht zu verlassen, ziehen Sie in einer Geteilten Ansicht mit vertikalem Layout die Trennlinie zwischen den Ansichten nach oben oder unten.

Flexibles Fenster


Aktivieren der Funktion Flexibles Fenster

Mit der Funktion Flexibles Fenster können mehrere App-Fenster gleichzeitig geöffnet sein und zwischen ihnen gewechselt werden.

Auch die Darstellung der Fenster kann angepasst werden. Sie können Multitasking betreiben, zum Beispiel Spiele spielen oder Videos ansehen und gleichzeitig Nachrichten beantworten, um so Ihre Produktivität zu steigern.

★ Bedienpfad

Die Funktion Unverankertes Fenster kann auf viele Arten aktiviert werden.

- Rufen Sie die zuletzt bearbeiteten Aufgaben auf, tippen Sie in der Ecke oben rechts  und dann **Unverankertes Fenster** an.
- Um eine von der Funktion Flexibles Fenster unterstützte App in einem unverankerten Fenster zu öffnen, tippen Sie in der Smart-Seitenleiste das Symbol der App an.
- Um die App in einem unverankerten Fenster anzuzeigen, wischen Sie in der von der Funktion Flexibles Fenster unterstützten App vom unteren Bildschirmrand nach oben.

Verschieben von unverankerten Fenstern

Wenn eine App in einem normalen unverankerten Fenster angezeigt wird, kann dieses Fenster durch Ziehen am Ziehpunkt oben am Fenster verschoben werden.

ColorOS

Wenn eine App in einem Minifenster angezeigt wird, kann dieses Fenster durch Ziehen verschoben werden.

Anpassen der Größe unverankerter Fenster

Wenn eine App in einem unverankerten Fenster angezeigt wird, kann die Größe des Fensters angepasst werden.

- Um die Fenstergröße anzupassen, ziehen Sie an der unteren linken oder rechten Ecke des unverankerten Fensters.
- Um das Fenster auf ein Symbol zu verkleinern, ziehen Sie das unverankerte Fenster an den linken oder rechten Rand des Bildschirms.
- Um ein unverankertes Fenster im Minimodus zu vergrößern, tippen Sie dieses einmal an.

Flexibles Fenster einrichten


★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Flexibles Fenster** und richten Sie ein flexibles Fenster ein.

- Wenn Sie den **Modus ohne Schaltflächen** einschalten, werden die Aktionsschaltflächen ausgeblendet. Fenster werden durch Antippen des Griffs oben geschlossen.
- Wenn Sie die Funktion **Fenster im Spiel schnell ausblenden** einschalten, können Sie in einem Spiel außerhalb des Fensters tippen, um es am linken oder rechten Rand auszublenden.

ColorOS

- Wenn Sie die Funktion **Fenster im Spiel schnell ausblenden** einschalten, können Sie zum Freigeben von Dateien oder Inhalten die entsprechende App in einem unverankerten Fenster öffnen.


 Der Bedienpfad kann je nach Modell unterschiedlich sein. Sie können den Suchbegriff in das Suchfeld in den Einstellungen oder auf dem Startbildschirm eingeben.

Freigeben von Bildern mit Flexibles Fenster

Mit der Funktion Flexibles Fenster lassen sich Bilder schnell über ein unverankertes Fenster freigeben.

★ Bedienpfad

1. Öffnen Sie ein Chat-Fenster und erweitern Sie die Smart-Seitenleiste.
2. Öffnen Sie das Album in der Smart-Seitenleiste und wählen Sie das freizugebende Bild aus.
3. Berühren und halten Sie das freizugebende Bild, bis es schwebt. Ziehen Sie es dann in das Chat-Fenster und lassen Sie es zum Senden los.


 Neben dem Freigeben von Bildern per Ziehen und Ablegen können auch Dateien aus „Meine Dateien“ und Notizen aus „Notizen“ in das Chatfenster gezogen werden.

Flexibles Fenster

Je nach Bedarf können Apps in unverankerten Fenstern angezeigt werden.

★ Bedienpfad

ColorOS

1. Bei aktivierter Funktion Flexibles Fenster wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um den Bildschirm mit den zuletzt aufgerufenen Aufgaben anzuzeigen.
2. Wischen Sie zu der App, die in einem unverankerten Fenster angezeigt werden soll, und tippen Sie in der Ecke oben rechts  an. Um die App in einem unverankerten Fenster anzuzeigen, tippen Sie im Listenmenü **Flexibles Fenster** an.

Alternativ erweitern Sie die Smart-Seitenleiste und tippen die App an, die in einem unverankerten Fenster angezeigt werden soll.

Unverankerte Fenster schließen

★ Bedienpfad

- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Schließen“ in der oberen rechten Ecke des **unverankerten Fensters**, um es zu schließen.
- Wenn das unverankerte Fenster keine Schaltfläche „Schließen“ hat, tippen Sie auf die horizontale Leiste oben am **unverankerten Fenster** und tippen im Popup-Menü auf die Schaltfläche „Schließen“.
- Wischen Sie bei einem Mini-Fenster nach oben, um es zu schließen.


Schnellstart

Öffnen von Apps durch Entsperren mit Fingerabdruck

Bei aktiviertem Schnellstart können Sie Kamera, Uhr, Rechner und andere Tools oder Apps schnell öffnen. Dies erfolgt durch Entsperren des Telefons per Fingerabdruck und Wischen.

★ Bedienpfad

1. Um **Schnellstart** zu aktivieren, rufen Sie **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Entsperren per Gesicht oder Fingerabdruck > Fingerabdruck > Schnellstart** auf.
2. Sie können aktuell von Schnellstart unterstützte Apps anzeigen lassen oder **Bearbeiten** antippen, um auszuwählen, welche Apps auf diese Weise geöffnet werden können.
3. Nach Abschluss der Bearbeitung tippen Sie oben rechts ✓ an.
4. Bei gesperrtem Bildschirm berühren und halten Sie den Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm, bis ein Symbolmenü angezeigt wird. Wischen Sie dann mit dem Finger über das entsprechende Symbol, um die jeweilige App oder das Tool zu öffnen.

 Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Aqua Dynamics


Aqua Dynamics ist eine Funktion, die Live-Aktivitäten Ihres Hauptanliegens in Blasen oder Karten an Orten anzeigt, die Sie auf einen Blick überprüfen können. Sie haben damit wichtige Informationen immer im Blick und können bei Bedarf sofort handeln. Je nach Wichtigkeit der Dienste und dem Bereich, den Sie auf dem Telefon aufrufen, werden die Benachrichtigungen in einer Blase oder Karte angezeigt. Die Orte können sein: oben auf dem Bildschirm, eine Karte im Benachrichtigungsbereich, auf dem Sperrbildschirm oder auf dem Always-On Display.

- Wenn Sie zu Beispiel die Timer-Funktion verwenden, können Sie zum Startbildschirm zurückkehren oder andere Seiten aufrufen. Die wesentlichen Informationen des Timers werden dabei in der Statusleiste angezeigt.
- Wenn Sie eine Audioaufnahme anfertigen und zum Startbildschirm zurückkehren oder andere Seiten aufrufen, wird der Aufnahmeprozess dabei in der Statusleiste angezeigt.

...

★ Bedienpfad

Um Aqua Dynamics verwenden zu können, aktualisieren Sie bitte das Betriebssystem Ihres Telefons auf die Version ColorOS 14.0 oder später.

 Aqua Dynamics wird von ColorOS 14.0 und späteren Versionen unterstützt.

Einige Modelle unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

ColorOS

Verwenden von Aqua Dynamics

Zu den von Aqua Dynamics unterstützten Diensten zählen:

- Persönlicher Hotspot, Timer, Audioaufzeichnung, Bildschirmaufzeichnung, Screencast, Multi-Screen Connect, OPPO Share und andere Echtzeitaktivitäten.

★ Bedienpfad

- Um die entsprechende App aufzurufen, die Blase oder Karte von Aqua Dynamics antippen.
- Um die Blase zu einer Karte zu erweitern, die Blase berühren und halten. Um den aktuellen Dienst zu verwalten, die Karte berühren und halten.
- Um die Karte auszublenden, auf der Karte nach oben, links oder rechts wischen.

Deaktivieren von Aqua Dynamics

Aqua Dynamics wird mit folgenden Schritten deaktiviert:


★ Bedienpfad

- Wischen Sie von der Statusleiste nach unten, um den Benachrichtigungsbereich zu öffnen. Ermitteln Sie die zu deaktivierende Karte, wischen Sie auf ihr nach links und tippen Sie darauf. **Einstellungen**. Wählen Sie im Popup-Fenster aus: **Diese Erinnerung ausschalten** Die aktuelle Benachrichtigung wird dann verworfen. Oder wählen Sie aus:

ColorOS

Erinnerungen von diesen Dienst ausschalten Benachrichtigungen von diesem Dienst sind dann dauerhaft deaktiviert.

- Um ein Popup-Fenster zu öffnen, die Aqua Dynamics-Karte berühren und halten. Wählen Sie aus: **Diese Erinnerung ausschalten** Die aktuelle Benachrichtigung wird dann verworfen. Oder wählen Sie aus: **Erinnerungen von diesen Dienst ausschalten** Benachrichtigungen von diesem Dienst sind dann dauerhaft deaktiviert. Für Benachrichtigungen, die als Blasen in der Statusleiste angezeigt werden, diese zu Karten erweitern und dann die entsprechenden Aktionen ausführen.

 Im Gegensatz zu Benachrichtigungen können Systemaktivitäten wie Timer, Audioaufzeichnung und Bildschirmaufzeichnung nicht deaktiviert werden. Aber sie können sie einfach stoppen oder warten, bis sie beendet sind.

Einfacher Modus

Das System bietet einen einfachen Modus an. In diesem ist das Layout des Startbildschirms prägnanter, die Symbole und Schriftarten sind größer und das Telefon ist einfacher zu bedienen.

★ Bedienpfad

Um in den einfachen Modus zu gelangen, rufen Sie **Einstellungen >**

Sonderfunktionen > Einfacher Modus auf.

- Im einfachen Modus wird das Widget des Telefon-Benutzerhandbuchs voreingestellt zum Startbildschirm hinzugefügt.

ColorOS



- Um zum Standardmodus zurückzukehren, rufen Sie im einfachen Modus **Einstellungen** auf und tippen **Einfachen Modus beenden** an.

Fotos und Videos


Fotografieren

Aufnahmen von Fotos

★ Bedienpfad

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Folgende Funktionen stehen bereit:
 - Fixieren von Fokus und Belichtung: Dazu das Objekt drücken und halten, für das der Fokus und die Belichtung gespeichert werden sollen.
 - Einstellen der Belichtung: Berühren Sie den Bildschirm und wischen Sie nach oben oder unten. Beim Bewegen des Finger ändert sich die Helligkeitsanzeige  neben dem Fokusrahmen.
 - Einzoomen oder auszoomen: Zum Einzoomen berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und ziehen die Finger zusammen. Zum Auszoomen berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und spreizen die Finger. Alternativ berühren und halten Sie . Die Zoomleiste wird erweitert. Auf ihr den Regler zum Einzoomen oder Auszoomen verschieben.

ColorOS

- Einen Kameramodus auswählen: Um einen Kameramodus auszuwählen, den Regler der Modusleiste unten nach links oder rechts schieben
 - Das Blitzlicht aktivieren/deaktivieren: Tippen Sie das Blitzsymbol  auf dem Bildschirm an. Sie können dann zwischen **Aus**, **Ein**, **Auto** und **Fülllicht** wählen. Im Automatikmodus verwendet die Kamera den Blitz je nach den Lichtverhältnissen automatisch. Im Aufhellmodus wird der Blitz zum Verbessern der Ausleuchtung zugeschaltet.
3. Um ein Foto aufzunehmen, den Auslöser antippen.

Aufnehmen von Fotos im Porträt-Modus

Mit dem Porträt-Modus können Sie schönere und professioneller aussehende Porträtfotos aufnehmen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Kamera > PORTRÄT** auf.
2. Bei aktiviertem **Porträtmodus** ist automatisch der Bokeh-Effekt aktiviert. Um die Intensität des Retusche-Effekts anzupassen, tippen Sie **Retusche** an. Um aus diversen Filterstilen auszuwählen, tippen Sie **Filter** an.


Aufnehmen von Fotos im XPAN-Modus

Der XPAN-Modus übernimmt das klassische Seitenverhältnis von 65 : 24 der Hasselblad-Kamera XPAN, sowohl für Schwarz-Weiß als auch für Farbe. Er reproduziert die Retro-Anmutung der Hasselblad und hilft beim Festhalten von Stories mit Fotos.

ColorOS



★ Bedienpfad



Rufen Sie **Kamera > MEHR** auf und wählen Sie den Modus **XPAN** aus.



 Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Videos aufnehmen

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Kamera > VIDEO** auf.
2. Um den Aufnahmevorgang zu starten, tippen Sie auf den Auslöser.
3. Um den Aufnahmevorgang zu stoppen, tippen Sie  an. Um den Vorgang fortzusetzen tippen Sie  an. Um den Aufnahmevorgang zu beenden, tippen Sie auf den Auslöser.

Voreingestellt werden Videos mit einer Auflösung von 1080p und einer Bildrate von 30 fps aufgenommen. Um eine der anderen Auflösungen oder Bildraten auszuwählen, tippen Sie  >  an. Höhere Bildfrequenzen und höhere Auflösungen führen zu größeren Videodateien.

 Um während des Aufnahmevorgangs ein Foto aufzunehmen, tippen Sie  an. Der Aufnahmevorgang wird dabei nicht unterbrochen.


ColorOS

Ultra-Bildstabilisator

Der Ultra-Bildstabilisator kombiniert für das problemlose Aufnehmen stabiler Videos Algorithmen mit optischer Bildstabilisierung. Bei aktiviertem Ultra-Bildstabilisator können Sie problemlos scharfe Videos mit glatter Wiedergabe aufnehmen. Dabei ist es egal, ob Sie mit Kindern spielen, in der Stadt unterwegs sind oder in der Wildnis Extremsport betreiben.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Kamera > VIDEO** auf und tippen Sie in der Ecke oben links  an.

 Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.


Anfertigen von Nachtaufnahmen

Der Nachtmodus wird verwendet, wenn das Umgebungslicht schwach ist. Im Nachtmodus macht die Kamera schnell hintereinander mit unterschiedlichen Belichtungswerten mehrere Aufnahmen. Um ein Foto mit lebendiger Detailwiedergabe zu erstellen, fügt sie dann mithilfe eines Algorithmus diese Aufnahmen zusammen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Kamera > NACHT** auf.

ColorOS

2. Um für Aufnahmen den Stativmodus zu aktivieren, tippen Sie den Auslöser an oder in der oberen linken Ecke auf . Im Stativmodus wird die Aufnahmequalität deutlich erhöht.

Fotografieren mit langer Belichtungszeit

Der Modus Lange Belichtungszeit simuliert Aufnahmeeffekte, die durch längere Verschlusszeiten entstehen. Die längere Belichtungszeit eignet sich hervorragend für das Verfolgen sich bewegender Motive wie nächtlicher Verkehr, Läufer und fließendes Wasser.


Für spezifische Situationen werden passende Vorlagen für die längere Belichtungszeit angeboten.

- Verkehr: Nimmt die hellen, sich bewegenden Lichter von Fahrzeugen bei Nacht auf.
- Ziehende Wolken und fließendes Wasser: Lässt Wasserfälle und andere Szenen mit fließendem Wasser wie wunderschöne Ölgemälde aussehen.
- Lichtmalerei: Verfolgt leuchtende Objekte bei Bewegung in schwachem Licht.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Kamera > MEHR** auf und wählen Sie **LANGE BELICHTUNGSZEIT**.
2. Tippen Sie auf das Vorlagensymbol in der Ecke unten links und wählen Sie die der Szene entsprechende Vorlage aus.
3. Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie den Auslöser an.

ColorOS

-  Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Aktivieren des Pro-Modus

Beim Erstellen von Fotos im Pro-Modus können Einstellungen wie ISO (Empfindlichkeit), Verschlusszeit und Fokusmodi angepasst werden.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Kamera > MEHR** auf und wählen Sie **PRO**.
2. Im **PRO**-Modus können folgende Einstellungen angepasst werden:
 - ISO-Empfindlichkeit: Tippen Sie **ISO** an, um die Empfindlichkeit mit dem Schieberegler anzupassen.

Die ISO-Empfindlichkeit kann bei wenig Licht erhöht werden. Sie kann bei mehr Licht verringert werden, um übermäßige Körnigkeit des Bildes zu vermeiden.

- Verschlusszeit: Tippen Sie **Verschluss** an, um die Verschlusszeit mit dem Schieberegler anzupassen.


Die Verschlusszeit beeinflusst die von der Kamera erfasste Lichtmenge. Für Standbilder und Porträts können längere Verschlusszeiten verwendet werden. Für bewegungsreiche Szenen müssen für klare Aufnahmen kürzere Verschlusszeiten verwendet werden.

- Belichtungskorrektur: Tippen Sie **EV** an, um die die Belichtungskorrektur mit dem Schieberegler anzupassen.

Die EV bei wenig Licht erhöhen und bei mehr Licht verringern.

ColorOS

- Fokusabstand: Tippen Sie **Fokus (Auto/Manuell)** an, um den Fokusabstand mit dem Schieberegler manuell anzupassen.
- Farbton: Tippen Sie **WB (Weißabgleich)** an, um den Weißabgleich mit dem Schieberegler anzupassen.
- Dateiformat: Der Pro-Modus bietet eine Vielzahl an Bilddateiformaten. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm **JPG** an.
 - Im JPG-Format beanspruchen die Fotos weniger Speicherplatz.
 - Bei Wahl des RAW-Formats, speichert das Telefon die Fotos automatisch in den Formaten JPG und DNG. Weil das DNG-Format mehr Details für die Nachbearbeitung beibehält, benötigt es mehr Speicherplatz.
 - Bei Wahl von RAW+ speichert das Telefon die Fotos automatisch nur im DNG-Format. Treffen Sie daher eine Ihren Bedürfnissen entsprechende Entscheidung.


 Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

KI-Fotooptimierung

Die **KI-Fotooptimierung** optimiert Ihre Gruppenfotos, indem es sicherstellt, dass jedes Gesicht scharf und alle Augen offen sind. Mit **KI-Gesichtsoptimierung** können geschlossene Augen geöffnet und mit **KI-Gesichtsschärfe** Gesichtsdetails optimiert werden.

★ **Bedienpfad**

ColorOS

1. Öffnen Sie die App **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** aus und machen Sie dann ein Foto von drei oder mehr Personen, die in die Kamera blicken.
2. Öffnen Sie die App **Fotos**, wählen Sie ein aufgenommenes Gruppenfoto aus und tippen Sie oben rechts auf , um die **KI-Fotooptimierung** zu öffnen.
3. Wählen Sie je nach Bedarf die **KI-Gesichtsoptimierung** oder die **KI-Gesichtsschärfe** und tippen Sie anschließend auf **Speichern**, um die Bearbeitung abzuschließen.




- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist, damit die **KI-Gesichtsoptimierung** funktioniert.
- Die **KI-Gesichtsoptimierung** unterstützt Fotos, die entweder mit der Front- oder der Rückkamera aufgenommen wurden, aber die **KI-Gesichtsschärfe** unterstützt nur Fotos, die mit der Frontkamera aufgenommen wurden. Wenn ein Foto mit der rückwärtigen Kamera aufgenommen wird, funktioniert diese Funktion nur, wenn die Anzahl der Personen auf dem Foto zwischen 3 und 20 liegt. Wird ein Foto mit der Frontkamera aufgenommen, funktioniert diese Funktion nur, wenn die Anzahl der abgebildeten Personen zwischen 3 und 10 liegt.

Fotos und Videos mit der Funktion „Aufkleber“

bearbeiten

Die Funktion „Aufkleber“ ist eine Sammlung faszinierender und amüsanter Gesichtsaufkleber sowie Gesichtsretuschierfilter. Sie kann auf jedes von Ihnen aufgenommene Foto oder Video angewendet werden.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Kamera > MEHR** auf und wählen Sie **AUFKLEBER** aus.
2. Um einen Aufkleber auszuwählen, tippen Sie auf der linken Seite  an. Um Fotos zu retuschieren, tippen Sie **Gesichtsretusche** an. Um aus diversen Filterstilen auszuwählen, tippen Sie **Filter** an.

Aufnahmen von Panoramafotos

Die Perspektive des Panoramamodus ist besonders umfassend. Sie ermöglicht es, Weitwinkelfotos aufzunehmen, die jedes Detail wiedergeben.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Kamera > MEHR** auf und wählen Sie **PANO**.
2. Zur Orientierung wird in der Bildmitte ein Pfeil angezeigt sowie eine horizontale Linie eingeblendet. Um die Richtung zu wechseln, tippen Sie den Pfeil an.
3. Tippen Sie den Auslöser an und bewegen Sie die Kamera langsam in Richtung des Pfeils. Versuchen Sie, den Pfeil auf der Linie zu halten. Zum Beenden tippen Sie den Auslöser erneut an.

ColorOS

4. Sobald Sie die Kamera so weit bewegt haben, wie es der Panoramamodus zulässt, wird das Foto automatisch aufgenommen. Alternativ können Sie zum Beenden jederzeit den Auslöser antippen.

- ① • Um Hochhäuser aufzunehmen, drehen sie das Telefon ins Querformat und richten es langsam nach oben.
- Bewegen Sie die Kamera langsam, damit sie fokussieren und ein scharfes und klares Foto mit allen Details aufnehmen kann. Dies vermeidet verschwommene Fotos.
- Versuchen Sie beim Aufnehmen von Panoramafotos, die Bewegung so gleichmäßig wie möglich durchzuführen.

Aufnehmen von Videos im Filmmodus

Der Filmmodus ermöglicht mehr Kontrolle über die Videoaufnahme und das Erstellen von Videos in Ihrem eigenen Stil.


★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Kamera > MEHR** auf und wählen Sie **FILM** aus. Im Querformat-Modus ist das Seitenverhältnis 21 : 9 voreingestellt.
2. Sie können die Taschenlampe und Stabilisierung (EIS) einschalten oder das Raster auf der linken Seite aktivieren.
3. Auf der rechten Seite können Sie folgende professionellen Parameter zum Anpassen erweitern:
 - EV: Belichtungskorrektur
 - WB: Weißabgleich

ColorOS

- S: Verschlusszeit
- ISO: ISO-Empfindlichkeit
- AF: Fokusmodus
- Die Schaltflächen am unteren Bildschirmrand ermöglichen das Zoomen zwischen Ultraweitwinkel (0,6-fach), einfachem Weitwinkel (1-fach) und bei einigen Modellen Teleobjektiv (3-fach).


Die Funktionen „Ultra Night Video“, „HDR Video“ und „Ultra-Bildstabilisator“ sind im Filmmodus nicht verfügbar.

-  Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Doppelter Spaß mit Dual-View-Videos

Als Dual-View bezeichnet man den gleichzeitigen Einsatz der Kameras auf der Vorderseite und der Rückseite des Telefons zum Aufzeichnen von Videos. Mit dem Dual-View-Modus, lassen sich Videoaufnahmen interessanter gestalten.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Kamera > MEHR** auf und wählen Sie **DUAL-VIEW-VIDEO**.
2. Tippen Sie  an und wählen Sie eine der drei Optionen für das Bildschirmlayout aus: Geteilt (oben/unten), Rechteck (PiP-Ansicht) oder Blase (PiP-Ansicht). Die Blase oder das Rechteck können an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm gezogen werden.

ColorOS

3. Um die beiden Ansichten zu vertauschen, tippen Sie entweder doppelt auf eine beliebige Stelle in einer der Ansichten oder Sie tippen die Schaltfläche zum Wechseln in der unteren rechten Ecke an.
4. Um das Retuschieren für die Frontkamera zu aktivieren, tippen Sie die Retuscheschaltfläche in der unteren rechten Ecke an.

Aufnahmen von Zeitraffervideos

Die Zeitrafferfotografie verdichtet den Aufnahmezeitraum zu einem kurzen Video. Aufblühende Blumen oder dahinziehende Wolken sind perfekte Objekte für Zeitraffervideos.

★ Bedienpfad



1. Rufen Sie **Kamera > MEHR** auf und wählen Sie dann den Modus **ZEITRAFFER** aus.
2. Richten Sie das Telefon auf das Aufnahmeobjekt. Um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden, verwenden Sie ein Stativ.
3. Zum Starten des Aufnahmevorgangs tippen Sie den Auslöser an. Zum Stoppen des Aufnahmevorgangs tippen Sie den Auslöser erneut an.

Aufnahmen von Zeitlupenvideos

Mit dem Zeitlupenmodus können Sie alle möglichen flüchtigen Momente festhalten, wie etwa fallende Schneeflocken oder Wassertropfen, rennende Personen, geworfene Bälle sowie Sprünge ins Wasser. Mit dem Zeitlupenmodus wird der Videoclip verlangsamt und flüchtige Momente werden detailliert festgehalten.

★ Bedienpfad

ColorOS

1. Rufen Sie **Kamera > MEHR** auf und wählen Sie **SLO-MO**.
2. Um die Bildrate auszuwählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht, tippen Sie oben die Schaltfläche Bildrate an. Um mit der Aufnahme zu beginnen, tippen Sie den Auslöser an
3. Um die Aufnahme anzuhalten, tippen Sie  an. Um mit der Aufnahme fortzufahren, tippen Sie  an. Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie den Auslöser an.

Kameraeinstellungen

Auf der Kameraoberfläche lassen sich grundlegende Kameraeinstellungen wie Seitenverhältnis, Timer und Blitz anpassen. In den erweiterte Einstellungen können Sie die Aufnahmequalität Ihrer Fotos und Videos verbessern.

★ Bedienpfad

Um auf weitere Optionen zuzugreifen, tippen Sie in **Kamera** in der Ecke oben rechts




und dann an.

- **Wasserzeichen:** Sie können ein individuelles Wasserzeichen erstellen.
- **Raster und Führungselemente:** Die Kamera bietet für die Gestaltung Ihrer Fotos Rasterlinien, Diagonallinien sowie Spirallinien auf Grundlage des Goldenen Schnitts.
- **Verschlussgeräusch:** Fotos mit einem befriedigenden Verschlussgeräusch aufnehmen.

ColorOS


- Spiegelf selfie: Angefertigte Selfies für eine genaue Darstellung von sich selbst spiegeln.
- Aufnahmeort: Direkt beim Aufnehmen von Fotos und Videos Standortinformationen hinzuzufügen.
- Aufnahme-Methoden: Zum Aufnehmen berühren oder eine Geste ausführen.
- Lautstärketasten-Aktion: Den Lautstärketasten lassen sich diverse Funktionen wie etwa Verschluss oder Zoom zuordnen.

 Diese Funktion kann je nach Modell und Version variieren. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Aufnehmen von Selfies mit der Rückkamera


Bei geöffnetem Telefon lassen sich mit der Rückkamera Selfies mit höherer Bildqualität aufnehmen und auf dem Cover-Bildschirm in der Vorschau anzeigen.

★ Bedienpfad

1. Klappen Sie das Telefon auf und öffnen Sie die Kamera-App auf dem Hauptbildschirm. Um zur Frontkamera zu wechseln, tippen Sie  an.
2. Tippen Sie im Sucher auf die Schaltfläche **Hi-Res Selfies** und befolgen Sie die Anweisungen, um die Aufnahmefunktion umzukehren und den Cover-Bildschirm zu verwenden, wobei die Rückkamera auf das Motiv gerichtet ist. Auf dem Cover-Bildschirm lässt sich eine Vorschau der Aufnahme anzeigen und der Modus wechseln.

ColorOS

3. Tippen Sie den Auslöser an.


 Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Bearbeiten von Bilder und Videos

Identifizieren und Anonymisieren privater Informationen beim Bearbeiten von Fotos

Die automatische Verpixelung verpixelt Profilbilder und Anzeigenamen, wenn Sie Screenshots von Chat-Nachrichten freigeben möchten, aber die privaten Informationen der Chatteilnehmer geschützt werden sollen.

★ Bedienpfad

1. Wischen Sie mit 3 Fingern nach unten und erstellen Sie einen Screenshot.
Um ihn zu bearbeiten, tippen Sie in der Ecke unten links die Miniaturansicht des Screenshots an.
2. Tippen Sie **Verpixeln** an, wählen Sie einen Stil aus und tippen Sie **Auto** an.
3. Sie können auch beliebige Profilbilder oder Text auf dem Screenshot antippen, um diese manuell zu verpixeln oder die Verpixelung rückgängig zu machen.
4. Tippen Sie  an.

ColorOS




Wenn Sie in Fotos ein Bild bearbeiten, können Sie private Informationen auch automatisch verpixeln lassen. Tippen Sie dazu **Verpixeln** an.

Fotos bearbeiten

Sie können einfache Änderungen an Fotos vornehmen, z. B. die Helligkeit, den Kontrast oder die Sättigung anpassen. Sie können Fotos auch mit Zeichnungen, Text und Aufklebern versehen oder Teile davon verpixeln. Darüber hinaus können Sie Fotos retuschieren, den Stil eines Fotos auf ein anderes übertragen, alte Fotos wiederherstellen und vieles mehr.

★ Bedienpfad

1. Gehen Sie dazu zu **Fotos**, tippen Sie auf ein Foto, um es im Vollbildmodus zu öffnen, und tippen Sie dann auf  , um die gewünschten Änderungen vorzunehmen.
2. Tippen Sie auf **Fertig** > **Speichern** und wählen Sie dann **Datei ersetzen** oder **Kopie speichern**, um die Bearbeitung zu beenden.



Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Originalfoto zu ersetzen, wird das Originalfoto in das Album **Zuletzt gelöscht** verschoben. Dorthin verschobene Fotos werden 30 Tage lang aufbewahrt, bevor sie endgültig gelöscht werden. Gehen Sie zum Album **Zuletzt gelöscht**, öffnen Sie das Foto im Vollbildmodus und tippen Sie dann auf **Wiederherstellen**, um ein Foto wiederherzustellen.

Entfernen von Objekten aus Fotos

Die Funktion Teilausschnitt kann Teilmotive in Fotos (eine Person, ein Haustier, ein unbewegtes Objekt, einem Ausweis und andere) genau identifizieren, sodass diese schnell kopiert, gespeichert oder freigegeben werden können.

★ Bedienpfad

1. Öffnen Sie **Fotos** und tippen Sie dann das Foto mit dem auszuschneidenden Motiv an. Berühren und halten Sie das Teilmotiv, damit das System das Foto scannt, das Teilmotiv identifiziert und es extrahiert.
2. Um das Objekt zu kopieren, zu speichern und zu teilen, heben Sie nach Abschluss des Scanvorgangs Ihren Finger und tippen **Kopieren**, **Speichern** oder **Freigeben** an.

Ein Foto in einen Aufkleber verwandeln

In der Fotos-App können Sie das Motiv eines Fotos in einen Aufkleber verwandeln und damit andere Fotos verzieren.

★ Bedienpfad

1. Öffnen Sie **Fotos** und tippen Sie auf das Foto mit dem Motiv, aus dem Sie einen Aufkleber erstellen möchten. Berühren und halten Sie das Motiv, damit das System das Foto scannt, das Motiv identifiziert und es extrahiert.
2. Nachdem der Scan abgeschlossen ist, lassen Sie das Motiv los und tippen Sie auf **Aufkleber hinzufügen**, um es als Aufkleber zu speichern.


ColorOS

- Um ein Foto zu verzieren, öffnen Sie ein Foto, tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Aufkleber** und platzieren Sie einen von Ihnen erstellten Aufkleber an einer beliebigen Stelle auf dem Foto. Sie können die Größe des Aufklebers nach Bedarf ändern oder ihn drehen.

Bearbeiten von Videos

Um Videos zuzuschneiden oder zu drehen, verwenden Sie die in Fotos angebotenen Funktionen zur Videobearbeitung. Um Videos unterhaltsamer zu gestalten können Sie auch Text, Wasserzeichen, Filter, Designs, Musik oder Spezialeffekte hinzufügen.

★ Bedienpfad

Öffnen Sie in **Fotos** das zu bearbeitende Video, tippen Sie  an und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm:

- Um das Video zuzuschneiden tippen Sie **Zuschneiden** an. Ziehen Sie dazu die Schieberegler an den beiden Enden des Frame Viewers.
- Um ein Seitenverhältnis auszuwählen oder das Video zu drehen, tippen Sie **Zuschneiden und drehen** an.
- Um ein Design auszuwählen, tippen Sie **Design** an.

Dokumente für mehr Produktivität scannen


Sie können den KI-Dokumentenscanner verwenden, um Text oder Bilder auf Papier als digitale Datei zu scannen.

★ Bedienpfad

- Gehen Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie **Dokumentenscanner** aus.

ColorOS

2. Richten Sie die Kamera auf den Text oder das Bild und tippen Sie auf den **Auslöser**. Sie können mehr als ein Foto zur Dateikonvertierung aufnehmen.
3. Tippen Sie auf **Weiter** und passen Sie das Bild an, indem Sie bei Bedarf **Zuschneiden, Effekt** und **Drehen** nutzen.
4. Wenn Sie mit allen Bildern und eventuellen Anpassungen zufrieden sind, tippen Sie auf **Speichern**, um sie als PDF oder Bild zu speichern.

 Sie können bis zu zwölf Fotos aufnehmen, die beim Speichern als PDF zu einer PDF-Datei zusammengefasst werden.

Fotos

Durchblättern von Fotos und Videos

★ Bedienpfad

Um alle Fotos, Videos und Screenshots anzuzeigen, rufen Sie **Fotos > Fotos** auf.

Alternativ öffnen Sie die Seite **Fotos**, ändern das Layout und durchblättern Ihre Fotos und Videos nach Jahr oder Monat sortiert.

Schnelles Finden von Fotos

Sie können in Fotos anhand von Schlüsselwörtern Fotos finden. Um das Foto schnell zu finden, geben Sie in das Suchfeld von Fotos ein: den Zeitpunkt oder Ort der Aufnahme, Text, Szenen, Namen oder andere im Foto enthaltene Elemente oder andere Informationen in Zusammenhang mit dem Foto.

★ Bedienpfad

ColorOS


Um das Foto schnell zu finden, geben Sie in der **Fotos**-App in das Suchfeld oben Schlüsselwörter wie den Zeitpunkt oder Ort der Aufnahme ein.

Erinnerungen

Diese Funktion organisiert Fotos nach Ereignissen, Zeiten und Personen, um wundervolle Alben und Videos zu erstellen. Mit diesen können Sie schöne Momente nacherleben.


★ Bedienpfad


1. Rufen Sie **Fotos > Erkunden** auf und wischen Sie nach oben, bis Erinnerungen angezeigt werden.
2. Um die automatische Wiedergabe von Fotos in einer Erinnerung zu starten, rufen Sie diese auf und tippen die Wiedergabetaste an.

Um bestimmte Fotos aus einer Erinnerung zu entfernen, rufen Sie oben rechts  **> Bearbeiten** auf.

Festlegen von Bildern als Hintergrundbild und Profilbild

★ Bedienpfad


Wählen Sie in der App **Fotos** ein zu verwendendes Bild aus. Tippen Sie dann in der Ecke unten rechts  an und wählen Sie **Als Hintergrundbild festlegen** oder **Als Kontakt-Avatar festlegen** aus. Um den Vorgang abzuschließen, befolgen Sie die Anweisungen.

Alternativ können Sie beim Festlegen von Hintergrundbildern auch  antippen und ein originelles Hintergrundbild erstellen.


ColorOS

Freigeben von Fotos und Videos

★ Bedienpfad

Wählen Sie freizugebende Fotos und Videos in **Fotos** aus. Berühren Sie dazu ein Foto oder Video oder berühren und halten Sie mehrere Fotos und Videos. Tippen Sie dann in der Ecke unten rechts  an. Wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie zum Abschluss die Anweisungen.

Um Ihre Privatsphäre zu schützen, können Sie auch festlegen, dass die Standortinformationen und andere Eigenschaften beim Freigeben von Fotos oder Videos gelöscht werden.

In **Fotos**, tippen Sie  > **Einstellungen** > **Datenschutz** in der Ecke rechts oben an.

Aktivieren Sie dann **Standort entfernen** und **Andere Eigenschaften entfernen**.

Alben

Ordnen von Fotos und Videos in Alben

Das Telefon kann Fotos und Videos automatisch nach Quelle, Typ oder anderen Attributen ordnen. Sie können dann leichter gefunden und verwaltet werden.

Automatisches Erstellen von Erinnerungen

Für das Ordnen von Erinnerungen in Alben verwendet das Telefon einen Algorithmus. Zu den automatisch generierten Albentiteln zählen unter anderem Personen, Orte, Landschaften und Essen.

★ Bedienpfad


ColorOS


Rufen Sie **Fotos > Erkunden** auf.

Erstellen von Alben

Sie können Ihre Fotos und Videos nach Ihren Vorlieben kategorisieren. Für Ihre Lieblingsfotos können zum Beispiel ein Album mit dem Namen „Meine besten Fotos“ erstellen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Fotos > Alben** auf. Tippen Sie in der Ecke oben rechts  **> Neues Album** an. Geben Sie einen Namen für das Album ein und speichern Sie es.
2. Wählen Sie die in das Album zu verschiebenden Fotos oder Videos aus.


Bei erstelltem Album können Sie dann einfach in Fotos Videos oder Fotos auswählen und  antippen, um sie in das Album zu verschieben.

Hinzufügen von Fotos und Videos zu Privates Album

Um zu verhindern, dass unbefugte Personen Zugang zu Fotos und Videos haben, können diese in Privates Album gespeichert werden.

In Privates Album gespeicherte Dateien werden nicht in Fotos oder beim Auswählen zum Freigeben angezeigt.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Fotos** auf. Um ein auszublendes Fotos auszuwählen, tippen Sie dieses an oder berühren und halten Sie mehrere auszublende Fotos. In  **> Als privat festlegen** aus.

ColorOS

Ansehen von Fotos und Videos in Privates Album

Ausgeblendete Fotos und Videos werden mit einer der folgenden Methoden angezeigt:

★ Bedienpfad

- Berühren und halten Sie in der App **Fotos** eine beliebige Stelle, bis in der Registerleiste unten ein Bildschirmbereich für das Eingeben des Datenschutzpassworts angezeigt wird. Um ausgeblendete Fotos und Videos anzuzeigen, geben Sie dann das Datenschutzpasswort ein.
- Tippen Sie in der App **Fotos** **:** > **Einstellungen** an und aktivieren Sie **Privates Album anzeigen**. Unten auf der Seite **Alben** wird dann **Privates Album** angezeigt. Tippen Sie es an und geben Sie das Datenschutzpasswort ein.
- Rufen Sie **Einstellungen** > **Berechtigungen und Datenschutz** > **Datenschutz** > **Privatsafe** auf und tippen Sie dann **Bilder und Videos** an.

Wiederherstellen gelöschter Bilder und Videos

Das Telefon speichert Fotos und Videos nach dem Löschen noch für 30 Tage.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Fotos** > **Alben** > **Zuletzt gelöscht** auf. Wählen Sie die wiederherzustellenden Fotos durch Berühren und Halten aus. Tippen Sie dann **Wiederherstellen** an.

Spiele auf dem Telefon

Leistungsmodi für Spiele

Der Spielassistent bietet Ihnen drei Leistungsmodi für Spiele.

- **Pro Gamer-Modus:** Dieser Modus verbessert die Bildfrequenz und die Berührungsempfindlichkeit, wodurch Ihr Spielerlebnis weiter verbessert wird. Empfohlen für MOBA- und MMO-Spiele. Dieser Modus verbraucht mehr Akkustrom.
- **Ausgewogener Modus:** Dieser Modus sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Stromverbrauch und ist für die meisten leichten Spiele geeignet.
- **Energiesparmodus:** Dieser Modus schränkt die Telefonleistung ein und reduziert die Grafikqualität, um einen geringeren Stromverbrauch und eine längere Akkulaufzeit zu erzielen. Er wird empfohlen, wenn der Akkustand des Telefons niedrig ist.

★ Bedienpfad

Starten Sie ein Spiel, wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielassistenten aufzurufen, tippen Sie auf **Leistung** und wählen Sie den gewünschten Leistungsmodus für Spiele aus.

HyperBoost Gaming Engine


Um in grafisch anspruchsvollen Spielen stabile Bildraten zu gewährleisten und Ihnen das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten, nutzt HyperBoost Gaming Technologien wie optimiertes Rendering, KI-Maschinenlernen und leistungsorientierte intelligente Regulierung.


Spielassistent

Der Spielassistent ist eine App, die die Spielleistung und das Spielerlebnis verbessert. Sie bietet Spielbeschleunigung, Filter, den Voice Changer und andere spielbezogene Funktionen. Sie können den Spielassistenten auch für Folgendes verwenden:

- Überprüfen von Netzwerklatenz, Bildfrequenz, Akkustand und mehr.
- Lautlosmodus ein- oder ausschalten, Benachrichtigungen blockieren, Screenshots erstellen, Telefonbildschirm aufzeichnen, eingehende Anrufe ablehnen und mehr.

★ Bedienpfad

1. Gehen Sie zu **Game Center > Mein >  > Spielassistent**, um sicherzustellen, dass der **Spielassistent** aktiviert ist.
2. Starten Sie ein Spiel und wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielassistenten aufzurufen.

 Diese Funktion kann je nach Modell und Version variieren. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Schnellstart

Mit dem Schnellstart können Sie Spiele starten, ohne auf den Ladevorgang warten zu müssen. Wenn Schnellstart aktiviert ist, wird das Spiel im Hintergrund zwischengespeichert. Beim nächsten Starten des Spiels können Sie es viel schneller aufrufen.

★ Bedienpfad

Starten Sie ein Spiel, wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielassistenten aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Tools > Schnellstart**, um diese Funktion einzuschalten.

- ⓘ Beim Schnellstart wird ein Spiel nur im lokalen Hintergrund zwischengespeichert. Das Spiel bleibt offline, bis Sie es starten und mit dem Internet verbinden.

Fehlbedienungserkennung in Spielen einschalten

Beim Spielen im Querformat-Modus können im Eifer des Gefechts versehentlich Systemgesten wie der 3-Finger-Screenshot ausgelöst werden. Schalten Sie in Spielen die Fehlbedienungserkennung ein, um auf Grundlage Ihrer Gewohnheiten bestimmte Gesten zu deaktivieren. Sie werden dann in entscheidenden Momenten nicht durch Fehlbedienungen gestört.

★ Bedienpfad

ColorOS


1. Starten Sie ein Spiel, wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielassistenten aufzurufen. Tippen Sie auf **Tools > Touch-Optimierung** und schalten Sie die **Fehlbedienungserkennung** ein.
2. Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Gewohnheiten die zu deaktivierenden Gesten aus.

Voice Changer verwenden, um Ihre Stimme zu verändern

Bei Sprachanrufen während eines Spiels kann der Voice Changer ihre Stimme verändern, sei es in eine attraktive Stimme des anderen Geschlechts, in eine Stimme mit elektronisch-synthetischem Touch, in die einer Zeichentrickfigur oder in die einer Berühmtheit.

★ Bedienpfad

1. Wischen Sie während eines Spiels von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielassistenten aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Tools > Voice Changer**. Sie können jede beliebige verfügbare Stimme auswählen.
2. Wählen Sie Ihre bevorzugten Klänge aus und speichern Sie sie, damit Sie bei Sprachanrufen in Spielen wie diese klingen können.
3. Der Effekt verschwindet, wenn Sie das Spiel beenden.

 Diese Funktion ist nur mit bestimmten Mobiltelefonen und Spielen kompatibel. Bitte beachten Sie die tatsächliche Darstellung auf Ihrem Telefon.

ColorOS

Spielfilter

Spielfilter bieten diverse visuelle Stile und ein reichhaltigeres Spielerlebnis. Darüber hinaus können bestimmte Filter helfen, verborgene Gegner leichter zu erkennen und Ihnen im Kampf einen kleinen Vorteil verschaffen.

★ Bedienpfad

Starten Sie ein Spiel, wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielassistenten aufzurufen, tippen Sie auf **Tools > Spielfilter** und wählen Sie dann Ihren bevorzugten Filter aus. Diese Funktion wird bei Spielende automatisch deaktiviert.

Touch-Optimierung in Spielen


Sie können die Berührungs- und Wischempfindlichkeit Ihres Telefons für ein besseres Spielerlebnis anpassen.

★ Bedienpfad

1. Starten Sie ein Spiel, wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielassistenten aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Leistung > Touch-Optimierung**.
2. Passen Sie die Einstellungen für die Berührungs- und Wischempfindlichkeit an, indem Sie den Schieberegler nach links oder rechts ziehen.
 - **Berührungsempfindlichkeit:** Eine niedrigere Empfindlichkeit kann Fehlberührungen reduzieren, während eine höhere Empfindlichkeit dafür sorgt, dass das Spiel besser auf Ihre Berührungen reagiert.

ColorOS

- Wischempfindlichkeit: Erhöhen oder verringern Sie die Wischempfindlichkeit. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Reaktion auf Ihre Wischbewegungen.


 Die Touch-Optimierung wird bei bestimmten Gerätemodellen als „HyperTouch“ angezeigt.

4D-Vibration

Die 4D-Vibration sorgt in bestimmten Gaming-Situationen für umfassendere und subtilere Vibrationseffekte. Die Perkussionseffekte der 4D-Vibration verleihen Ihren Kämpfen das Gefühl von Rhythmus und Atmosphäre.

★ Bedienpfad

Starten Sie ein Spiel, wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielasistenten aufzurufen, tippen Sie auf **Tools > 4D-Vibration** und schalten Sie die **4D-Vibration** ein. Tippen Sie auf **Einstellungen**, um die Vibrationseffekte anzupassen.


 Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Wiedergabe von Musik beim Gamen

Beim Gamen können Sie mit dem Spielasistenten – ohne das Spiel zu unterbrechen – Musik wiedergeben und die Lautstärke des Musikplayers anpassen.

★ Bedienpfad

ColorOS

1. Während ein Titel im Hintergrund wiedergegeben wird, können Sie den **Spielassistenten** aufrufen. Dazu in einem Spiel vom oberen linken Bildschirm nach innen wischen. Sie können dann zwischen Titeln wechseln, diese pausieren oder direkt im Modul des Musikplayer wiedergeben.
2. Um die Lautstärke anzupassen  antippen.

Intelligentes Zweikanal-Netzwerk

Bei schwacher WLAN-Verbindung können Sie die Konnektivität mit einem mobilen Netzwerk verbessern. Sie können das intelligente Zweikanal-Netzwerk einschalten, um die Latenz zwischen dem WLAN und dem mobilen Netzwerk zu verringern.

★ Bedienpfad

Starten Sie ein Spiel, wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielassistenten aufzurufen, tippen Sie auf **Tools > Netzwerkbeschleunigung > Netzwerk auswählen** und schalten Sie dann **Intelligentes Zweikanal-Netzwerk** ein.

Komfortdienste

Screenshots oder Bildschirmaufzeichnungen in Spielen

verwenden

Sie können im Spielassistenten einen **Screenshot** oder eine **Bildschirmaufzeichnung** erstellen, um die besten Momente beim Spielen festzuhalten.

★ Bedienpfad

ColorOS

Starten Sie ein Spiel, wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spiellassistenten aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Tools Screenshot** oder **Bildschirmaufnahme**.

Push-Benachrichtigungen in Spielen

Die Funktion „Push-Benachrichtigungen“ zeigt WeChat-, QQ- und SMS-Nachrichten als Bullet-Kommentare in Spielen an, damit Sie keine wichtigen Informationen verpassen.

★ Bedienpfad

1. Starten Sie ein Spiel, wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spiellassistenten aufzurufen, tippen Sie auf **Tools > Push-Benachrichtigungen** und schalten Sie dann **Push-Benachrichtigungen** ein.
2. Tippen Sie auf **Symbol-Benachrichtigungen** oder **Push-Benachrichtigungen**.
 - In **Symbol-Benachrichtigungen** zeigt Ihnen die App eine eingehende Nachricht als Symbol in der Benutzeroberfläche an, auf das Sie für eine Kurzantwort tippen können.
 - Bei **Push-Benachrichtigungen** zeigt Ihnen die App eine eingehende Nachricht als Bullet-Kommentar an.
3. Sie können die Bullet-Geschwindigkeit, die Deckkraft, die Anzahl der angezeigten Bullet-Kommentare sowie der Hintergrund anpassen.

Bildschirmdrehung in Spielen sperren

Auch wenn Sie die automatische Drehung ausgeschaltet haben, drehen manche Apps den Bildschirm trotzdem in den horizontalen oder vertikalen Modus. Beim Spielen können Sie die Bildschirmdrehung über den Spielassistenten sperren, damit Sie nicht gestört werden.

★ Bedienpfad

Starten Sie ein Spiel, wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielassistenten aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Tools >**

Ausrichtungssperre.

Beantworten von Nachrichten aus einem schwebenden


Fenster in Spielen

Beim Spielen können Sie dringende Nachrichten in einem unverankerten Fenster beantworten, ohne das Spiel zu beenden.

★ Bedienpfad

1. Starten Sie ein Spiel, wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielassistenten aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Tools**.
2. Tippen Sie auf eine Nachrichten-App (z.B. QQ, WeChat oder SMS), um einen Chat über ein unverankertes Fenster zu starten.
3. Halten und ziehen Sie die obere Mitte des unverankerten Fensters, um seine Position zu ändern.

ColorOS

-  Diese Funktion kann je nach Modell und Version variieren. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Konstante Helligkeit in Spielen

Die Bildschirmhelligkeit hat einen direkten Einfluss auf die Spieleleistung. Sie können die Bildschirmhelligkeit beim Spielen sperren, um zu verhindern, dass die Auto-Helligkeit Ihr Spielerlebnis beeinträchtigt.

★ Bedienpfad

1. Starten Sie ein Spiel, wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielassistenten aufzurufen, tippen Sie auf **Tools > Helligkeit** und ziehen Sie dann den Regler nach links oder rechts, um die Helligkeit anzupassen.
2. Tippen Sie auf das Helligkeitssperrsymbol, um die Helligkeit zu sperren oder freizugeben.

Benachrichtigungen in Spielen blockieren

Sie können Bannerbenachrichtigungen während des Spielens blockieren, um Unterbrechungen zu vermeiden.

★ Bedienpfad

Starten Sie ein Spiel, wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielassistenten aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Tools > Benachrichtigungen blockieren**.

ColorOS

Anrufblockierung in Spielen

Wenn Sie beim Spielen nicht durch eingehende Anrufe gestört werden möchten, schalten Sie die **Anrufblockierung** ein.

★ Bedienpfad


Starten Sie ein Spiel, wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielfeldassistenten aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Tools > Anrufblockierung**.

Standard-Daten-SIM nur in Spielen verwenden

Bei Spielen auf einem Telefon mit zwei SIM-Karten kann die Netzwerklatenz höher sein. Sie können die nicht als Standard verwendete Daten-SIM-Karte beim Spielen vorübergehend deaktivieren und damit die Stabilität der Internetverbindung verbessern.

★ Bedienpfad

Starten Sie ein Spiel, wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielfeldassistenten aufzurufen, tippen Sie auf **Leistung > Netzwerkoptimierung > Netzwerk auswählen** und schalten Sie dann **Nur Standard-Daten-SIM verwenden** ein.

 Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kann die nicht als Standard festgelegt Daten-SIM-Karte keine Anrufe empfangen.

Game-Fokusmodus


Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, werden Alarme, Benachrichtigungen und eingehende Anrufe blockiert und die Benachrichtigungsleiste, die Navigationsgesten,

ColorOS

die virtuellen Tasten und der Spielfeldassistent deaktiviert, um Ihnen eine exklusive Turnieratmosphäre und ein konzentrierteres Spielerlebnis zu bieten.

★ Bedienpfad

1. Starten Sie ein Spiel, Wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach rechts, um den Spielfeldassistenten aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Tools > Game-Fokusmodus**.
2. Drehen Sie Ihr Telefon horizontal und Wischen Sie von der oberen linken Ecke nach innen, um den **Game-Fokusmodus** zu beenden.

 Diese Funktion ist nur mit bestimmten Mobiltelefonen und Spielen kompatibel. Bitte beachten Sie die tatsächliche Darstellung auf Ihrem Telefon.

Mehrfach-Geräteverbindungen

Multi-Screen Connect


Multi-Screen Connect

Mit Multi-Screen Connect lässt sich das Telefon nahtlos mit einem PC oder Tablet verbinden. Dateien und Daten können damit schnell zwischen den Geräten übertragen werden. Sobald die Geräte über **Multi-Screen Connect** verbunden sind, stehen die folgenden Funktionen bereit:

- **Miracast:** Überträgt den Bildschirm des Telefons auf einen PC oder ein Tablet, sodass Telefondateien angezeigt werden und das Telefon auf einem größeren Bildschirm gesteuert werden kann.

ColorOS

- **Geräteübergreifende Dateiübertragung:** Um Dateien schnell zu übertragen, werden diese per Ziehen und Ablegen zwischen dem Telefon und dem PC oder Tablet verschoben.
- **Geräteübergreifende Dateibearbeitung:** Dateien vom Telefon können direkt auf dem PC bearbeitet werden. Die bearbeitete Datei wird anschließend automatisch auf dem Telefon gespeichert.
- **App-Relais zwischen Tablet und Telefon:** Auf dem Telefon gestartete Apps können übergangslos auf dem Tablet weiterverwendet werden.
- **Zwischenablagen synchronisieren:** Die Zwischenablagen von Telefon und PC oder Tablet werden gemeinsam genutzt. Auf einem Gerät kopierte Inhalte können direkt auf einem anderen Gerät eingefügt werden.
- **Medien synchronisieren:** Fotos, Videos, Screenshots und Bildschirmaufzeichnungen, die mit dem Telefon aufgenommen wurden, können in Echtzeit synchronisiert und auf dem PC oder Tablet gespeichert werden.
- **Benachrichtigungen synchronisieren:** Auf dem Telefon empfangene Benachrichtigungen können mit dem PC oder Tablet synchronisiert werden, sodass diese direkt vom jeweiligen Gerät aus beantwortet werden können.
- **Geräteübergreifende Anrufe:** Sprachanrufe können vom PC aus ausgeführt und entgegengenommen werden. Während des Gesprächs kann zwischen der Audioausgabe des PC und des Telefons gewechselt werden.

 Einzelheiten zu den Geräten, die diese Funktion unterstützen, finden Sie auf der offiziellen Website (connect.oppo.com).

ColorOS

Aktiveren von „Automatische Verbindung“ für Geräte mit demselben Konto

Bei mehreren Geräten melden Sie sich einfach auf diesen Geräten mit demselben Konto an. Sie können dann über **Automatische Verbindung** schnell Verbindungen herstellen. Das erleichtert das Übertragen von Bildschirmen und Dateien zwischen den Geräten.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Multi-Screen Connect** auf und aktivieren Sie **Automatische Verbindung**. Das Telefon stellt automatisch Verbindungen zu Geräten in der Nähe her, die mit demselben Konto angemeldet sind.

 Diese Funktion ist nur für Version ColorOS 13.1 oder später verfügbar.

Verbinden von Telefonen mit Tablets

Wenn Telefon und Tablet über Multi-Screen Connect verbunden sind, können Sie problemlos Dateien zwischen den Geräten übertragen oder das Telefon direkt vom Tablet aus steuern.

★ Bedienpfad

1. Ziehen Sie die Statusleiste zweimal nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen und zu erweitern. Aktivieren Sie dann **Multi-Screen Connect**. Alternativ rufen Sie **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Multi-Screen Connect** auf und aktivieren dort **Multi-Screen Connect**.


ColorOS

2. Aktivieren Sie **Multi-Screen Connect** auf die gleiche Weise auf dem Tablet.

Um eine Verbindung herzustellen, halten Sie Ihr Telefon in die Nähe des Tablets und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

3. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, erscheint ein Fenster des Telefonbildschirms auf dem Tablet und das Telefon kann direkt vom Tablet aus gesteuert werden.

4. Um das Screencast-Fenster zu schließen, tippen Sie die Schaltfläche **Schließen an** und wählen **Trennen** aus.

-  Wenn Telefon und Tablet bei demselben Konto angemeldet sind, kann mittels **Automatische Verbindung** schnell eine Verbindung hergestellt werden. Einzelheiten dazu sind in [Aktiveren von „Automatische Verbindung“ für Geräte mit demselben Konto](#) aufgeführt.

Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Tablet

Wenn Telefon und Tablet über Multi-Screen Connect verbunden sind, können Dateien einfach per Ziehen und Ablegen zwischen diesen übertragen werden.

★ Bedienpfad

- **Übertragen von Telefon zu Tablet:** Wählen Sie im Telefonbildschirmfenster des Tablets die zu sendenden Dateien aus. Berühren und halten Sie diese, bis das Symbol für Ziehen und Ablegen angezeigt wird. Ziehen Sie dann die Dateien direkt aus dem Telefonfenster.
- **Übertragen von Tablet zu Telefon:** Wählen Sie in der Fotos-App oder einem beliebigen Ordner auf dem Tablet die zu sendenden Dateien aus. Berühren und halten Sie diese, bis das Symbol für Ziehen und Ablegen auf dem

ColorOS

Bildschirm angezeigt wird. Ziehen Sie die Dateien dann direkt in das Telefonfenster.

Empfangene Dateien werden in **Dateien > Multi-Screen Connect** auf dem Telefon oder Tablet angezeigt.

Synchronisieren der Zwischenablage von Telefon und Tablet

Bei einer Verbindung von Telefon und Tablet über Multi-Screen Connect lässt sich auf dem Tablet wie auf dem Telefonfenster Text wie auf einem einzigen Gerät kopieren, ausschneiden und einfügen.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Multi-Screen Connect > Inhaltssynchronisierung** auf und stellen Sie sicher, dass **Zwischenablagen synchronisieren** aktiviert ist.

Synchronisieren von Fotos und Videos auf dem Telefon mit dem Tablet

Bei einer Verbindung zwischen Telefon und Tablet über Multi-Screen Connect werden mit dem Telefon angefertigte Fotos, Videos, Screenshots oder Bildschirmaufzeichnungen automatisch auf dem Tablet gespeichert, sodass diese nicht manuell freigegeben werden müssen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie auf dem Telefon **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Multi-Screen Connect > Inhaltssynchronisierung** auf und stellen Sie sicher, dass **Medien synchronisieren** aktiviert ist.

ColorOS


2. Fertigen Sie auf dem Telefon ein Foto, Video, einen Screenshot oder eine Bildschirmaufzeichnung an.
3. Sie erhalten auf dem Tablet eine Benachrichtigung. Tippen Sie diese Benachrichtigung und dann **Speichern** an.
4. Um das gerade gespeicherte Bild oder Video anzuzeigen, rufen Sie auf dem Tablet Fotos auf.

App-Relais zwischen Telefon und Tablet

Sie können auf dem Telefon eine Aufgabe in einer App starten, dann zur gleichen App auf dem Tablet wechseln und dort die Bearbeitung der Aufgabe auf dem Tablet fortsetzen.

Wenn Sie zum Beispiel auf dem Telefon einem Artikel auf WeChat halb gelesen haben, tippen Sie auf dem Tablet WeChat an. Die App wird geöffnet und der Artikel mit der zuletzt gelesenen Seite synchronisiert angezeigt.

★ Bedienpfad

1. Um automatisch eine Verbindung herzustellen, melden Sie sich auf dem Telefon und dem Tablet bei demselben Konto an.
 2. Rufen Sie auf dem Telefon **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Multi-Screen Connect** auf und stellen Sie sicher, dass **App-Relais** aktiviert ist.
-  Für diese Funktion müssen beide Geräte unter ColorOS 13.1 oder einer spätere Version laufen und beide Geräte müssen bei demselben Konto angemeldet sein.

ColorOS

- Nur bestimmte Apps unterstützen App-Relais. Weitere Informationen finden Sie auf Ihrem Telefon.

Gemeinsames Verwenden von Mobilnetzverbindungen mit dem Tablet für Anrufe und Textnachrichten

Bei einer Verbindung zwischen Telefon und Tablet können Sie direkt über das Mobilfunknetz des Telefons auf dem Tablet eine Internetverbindung herstellen und dann Anrufe tätigen und Textnachrichten senden und empfangen.

★ Bedienpfad

1. Um automatisch eine Verbindung herzustellen, melden Sie sich auf dem Telefon und dem Tablet bei demselben Konto an.
2. Rufen Sie **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Multi-Screen Connect > Kommunikationsfreigabe** auf und aktivieren Sie nach Bedarf die Option **Mobildatenfreigabe, Anruffreigabe** oder **Nachrichtenfreigabe**.


Auf dem Tablet können Sie direkt das Mobilfunknetz und das Datenkontingent des Telefons nutzen, um Anrufe zu tätigen, Textnachrichten zu senden oder das Internet zu durchsuchen.

Multi-Screen-Verbindung zwischen einem Telefon und einem Laptop


★ Bedienpfad


1. Um **Multi-Screen Connect** auf den PC herunterzuladen und zu installieren, rufen Sie dort <https://connect.oppo.com> auf.

ColorOS

2. Ziehen Sie die Statusleiste zweimal nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen und zu erweitern. Aktivieren Sie dann **Multi-Screen Connect**.
Alternativ rufen Sie **Einstellungen > Verbindung und Freigabe** auf und aktivieren **Multi-Screen Connect** dort.
3. Wenn sich das Telefon in der Nähe des PCs befindet, wird ein Popup-Fenster auf dem Telefon angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen zum Verbindungsaufbau.
Alternativ tippen Sie im **Multi-Screen Connect**-Fenster auf dem PC in der unteren rechten Ecke „Zum Verbinden scannen“ an. Öffnen Sie auf Ihrem Telefon **Multi-Screen Connect** und tippen Sie  in der unteren rechten Ecke an, um den auf dem PC generierten QR-Code zu scannen und eine Verbindung herzustellen.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird ein Fenster des Telefonbildschirms auf dem PC angezeigt. Das Telefon kann direkt mit der Tastatur und der Maus des PCs gesteuert werden.

Um Funktionen wie das Ausblenden bei seitlicher Ausrichtung, das Synchronisieren von Benachrichtigungen und weitere einzurichten, tippen Sie oben im Telefonfenster  an.

Um die Verbindung zu trennen, tippen Sie oben im Telefonfenster des PC  > **Trennen** an. Alternativ ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen in **OPSynergy Trennen** an.

ColorOS

Multi-Screen Connect funktioniert jetzt auch mit den meisten Laptop-Modellen.

Sollte der Verbindungsaufbau fehlschlagen, prüfen Sie bitte, ob der Laptop diese Funktion unterstützt.

Übertragen von Dateien zwischen einem Telefon und einem Laptop

- **Übertragen von Bildern und Videos von einem Telefon auf einen PC:** Öffnen Sie im Telefonfenster auf dem PC-Bildschirm **Fotos**, klicken Sie mit der rechten Maustaste das zu sendende Bild oder Video an (es können mehrere Bilder und Videos ausgewählt werden). Drücken und halten Sie dann die linke Maustaste. Warten Sie, bis das Ziehen-Symbol angezeigt wird und ziehen Sie dann die Dateien auf den PC.
- **Übertragen von Dateien von einem Telefon auf einen PC:** Öffnen Sie im Telefonfenster auf dem PC **Meine Dateien**, klicken Sie mit der rechten Maustaste die zu sendende Datei an (es können mehrere Dateien ausgewählt werden). Drücken und halten Sie dann die linke Maustaste. Warten Sie, bis das Ziehen-Symbol angezeigt wird und ziehen Sie dann die Dateien auf den PC.
- **Übertragen von Dateien von einem PC auf ein Telefon:** Wählen Sie auf dem PC die zu sendende Datei aus. Ziehen Sie diese direkt in das Telefonfenster auf dem PC. Alternativ klicken Sie die zu sendende Datei mit der rechten Maustaste an. Im Popup-Kontextmenü wählen Sie dann **Über Multi-Screen Connect an mein Telefon senden** aus.

ColorOS

Empfangene Dateien können unter **Meine Dateien > Multi-Screen Connect** auf dem Telefon angezeigt werden.

Öffnen von Telefondateien und Apps auf Laptops

Sobald das Telefon und der PC miteinander verbunden sind, wird der Telefonbildschirm auf dem PC angezeigt. Das Telefon kann direkt mit der Tastatur und der Maus des PCs gesteuert werden.

- **Apps öffnen:** Um eine App direkt zu öffnen, klicken Sie das App-Symbol mit der linken Maustaste an. Um die Schnelltools für eine App zu öffnen, klicken Sie das App-Symbol mit der rechten Maustaste an. Um Text direkt über die Tastatur einzugeben, klicken Sie das Textfeld an.
- **Mehrere Telefonfenster öffnen:** Auf dem PC können jetzt bis zu drei Telefonfenster geöffnet werden. Um ein neues Fenster auf dem PC-Desktop zu erstellen, öffnen Sie in einem Telefonfenster eine unterstützte App (wie etwa Nachrichten) und klicken Sie oben im Fenster **In neuem Fenster öffnen** an.
- **Telefondateien mit PC-Software bearbeiten:** Um eine Datei zu öffnen und zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste die betreffende Datei an und bearbeiten Sie diese mit der Software auf dem PC. Mit Anklicken der Option Speichern wird die bearbeitete Datei anschließend automatisch auf dem Telefon gespeichert.
- **Gemeinsames Verwenden der Zwischenablage:** Kopieren Sie einen Text auf dem PC, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und fügen Sie den Text

ColorOS


in den Eingabebereich des Telefonfensters ein. Ebenso können Texte aus dem Telefonfenster kopiert und auf dem PC eingefügt werden.

Telefonanrufe am PC annehmen

Sobald Ihr Telefon mit dem PC verbunden ist, können auf dem Telefon eingehende Anrufe auch auf dem PC empfangen werden. So können Sie Anrufe am PC annehmen und den Ton zwischen Telefon und PC umschalten.

★ Bedienpfad

1. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Multi-Screen Connect > Bildschirmspiegelung** und stellen Sie sicher, dass **Benachrichtigungen synchronisieren** eingeschaltet ist.
2. Wenn auf Ihrem Telefon ein Anruf eingeht, erhält auch Ihr PC eine Benachrichtigung. Sie können auf dem PC auf **Annehmen** tippen, um den Anruf anzunehmen.
3. Während des Anrufs können Sie den Ton zwischen Telefon und PC umschalten. Wischen Sie dazu von der Statusleiste nach unten, um den Benachrichtigungsbereich aufzurufen, entweder auf Ihrem Telefon oder auf dem gespiegelten Telefon auf dem PC. Suchen Sie nach der OPSynergy-Benachrichtigung und tippen Sie anschließend auf **Audio Telefon umschalten** oder **Audio auf PC umschalten**.

 Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Das Telefon mit einem Windows-PC verbinden

Sobald Sie Ihr Telefon mit einem Windows PC verbunden haben, können Sie direkt von Ihrem PC aus auf die Benachrichtigungen, Anrufe, Fotos und Apps Ihres Telefons zugreifen.

★ Bedienpfad

1. Wischen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Schnelleinstellungen aufzurufen. Wischen Sie dann erneut nach unten, um diese zu erweitern, und tippen Sie dann auf **Link zu Windows**. Alternativ gehen Sie zu **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Link zu Windows** auf.
2. Wenn Sie die Funktion zum ersten Mal verwenden, tippen Sie auf **Anmelden** und melden Sie sich mit demselben Microsoft-Konto an, mit dem Sie sich auch auf Ihrem Computer angemeldet haben. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen und die beiden Geräte zu verbinden.

Alternativ tippen Sie auf **Mit dem QR-Code auf dem PC anmelden**. Öffnen Sie auf Ihrem PC die App Phone Link oder rufen Sie in Ihrem Browser www.aka.ms/linkphoneqr auf und folgen Sie dann den Anweisungen, um einen QR-Code aufzurufen. Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Handy und melden Sie sich an, um die beiden Geräte zu verbinden.

3. Sobald die beiden Geräte verbunden sind, können Sie vom PC aus SMS-Nachrichten senden, Fotos ansehen, die Telefon-Apps verwenden und Anrufe tätigen.

ColorOS

4. Nach der Ersteinrichtung können Sie diese Funktion verwenden, solange **Link zu Windows** auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist und **Phone Link** auf dem Windows-PC ausgeführt wird.

Screencast

Übertragen des Telefonbildschirms auf ein TV-Gerät

★ Bedienpfad

1. Verbinden Sie das Telefon und das TV-Gerät mit demselben WLAN-Netzwerk.
2. Aktivieren Sie auf dem TV-Gerät die Screencast-Funktion. Die Gerätehersteller bezeichnen die Funktion unterschiedlich. Es werden Bezeichnungen verwendet wie: Screencast, Bildschirmspiegelung, Multi-Bildschirm-Interaktionen und Miracast. Bitte sehen Sie im Handbuch des TV-Geräts nach.
3. Ziehen Sie auf Ihrem Telefon die Statusleiste zweimal nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen und diese zu erweitern. Aktivieren Sie dann **Screencast**.

Alternativ rufen Sie **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Screencast > Anzeigegeräte ermitteln** auf.
4. Um die Verbindung herzustellen, tippen Sie dann in den Suchergebnissen das Ziel-TV-Gerät an.

Verwenden anderer Telefon-Apps während des Übertragens

Beim Übertragen einer App vom Telefon auf ein TV-Gerät, können Sie auf dem Telefon gleichzeitig auch andere Apps verwenden.


★ Bedienpfad

1. Übertragen Sie Ihr Telefon auf ein TV-Gerät. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Übertragen des Telefonbildschirms auf ein TV-Gerät](#).
2. Öffnen Sie die zu übertragende App auf Ihrem Telefon und tippen Sie in der Statusleiste das Screencast-Symbol an. Tippen Sie dann **Screencast-Modi** an und wählen Sie **Nur App-Bildschirm übertragen** aus.

Wenn beim Übertragen einer App am unteren Bildschirmrand

Seitenverhältnis angezeigt wird, bedeutet dies, dass die App auf einem TV-Gerät im Vollbildmodus angezeigt werden kann. Um die App im Vollbildmodus auf dem TV-Gerät anzuzeigen, tippen Sie **Seitenverhältnis** an und wählen Sie **App auf dem TV-Gerät im Vollbildmodus anzeigen** aus.

3. Um beim Übertragen andere Apps zu verwenden, kehren Sie zum Startbildschirm des Telefons zurück.

 Um Video-Apps im Vollbildmodus auf ein TV-Gerät übertragen zu können, muss das TV-Gerät HappyCast, Miracast oder OPPO Screencast unterstützen.

Ausblenden von Benachrichtigungen und Anrufen während des Übertragens

Beim Übertragen des Telefonbildschirms auf ein TV-Gerät, werden auf dem TV-Gerät voreingestellt alle Elemente des Telefonbildschirms angezeigt. Um sicherzustellen, dass private Informationen wie Benachrichtigungen und eingehende Anrufe für andere nicht sichtbar sind, kann festgelegt werden, Benachrichtigungen und Anrufe während der Übertragung nicht anzuzeigen.

★ Bedienpfad

1. Informationen zum Übertragen des Telefonbildschirms auf ein TV-Gerät finden Sie unter [Übertragen des Telefonbildschirms auf ein TV-Gerät](#).
2. Um private Informationen wie Benachrichtigungen und eingehende Anrufe auf großen Bildschirmen auszublenden, tippen Sie das Symbol für Screencast in der Statusleiste an und aktivieren **Benachrichtigungen ausblenden**.

Aktivieren von Bildschirm-Aus-Übertragung

Beim Übertragen des Telefonbildschirms auf ein TV-Gerät spart **Bildschirm-Aus-Übertragung** Telefonakkustrom.

★ Bedienpfad

1. Informationen zum Übertragen des Telefonbildschirms auf ein TV-Gerät finden Sie unter [Übertragen des Telefonbildschirms auf ein TV-Gerät](#).

ColorOS

2. Tippen Sie in der Statusleiste auf das Symbol für Bildschirm-Aus-Übertragung und aktivieren Sie **Bildschirm-Aus-Übertragung**. Der Bildschirm des Telefons kann jetzt ausgeschaltet werden, ohne die Bildschirmübertragung zu unterbrechen.

Anschließen von Druckern

Kabelloses Drucken

Kabelloses Drucken ist eine integrierte Druckfunktion, mit der Dokumente direkt vom Telefon aus gedruckt werden können. Um diese Funktion zu nutzen, verbinden Sie einfach das Telefon und den Drucker mit demselben WLAN-Netzwerk.

Sie können einen Drucker auswählen und Einstellungen wie Anzahl der Kopien, Ausrichtung, Seitenbereich und Papierformat konfigurieren. Diese Funktion unterstützt gängige Bilddateiformate und PDF-Dateien. Sie können den Druckauftrag über diverse Druckdienste initiieren, wie etwa über den nativen Verbindungsdienst des Druckers.

Hinzufügen von Druckern

Beim kabellosen Drucken können Drucker mit dem Telefon verbunden werden, was das Drucken von Dokumenten direkt vom Telefon aus ermöglicht. Nachfolgend einige der Möglichkeiten, Drucker hinzuzufügen.

★ Bedienpfad

- Hinzufügen von Druckern über die IP-Adresse

ColorOS

Rufen Sie **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Drucken >**

Standarddruckdienst auf. Tippen Sie in der Ecke oben rechts **+** > **Nach IP-**

Adresse suchen, geben Sie die IP-Adresse ein und tippen Sie zum Abschluss

Hinzufügen an.

- Hinzufügen von Druckern über WLAN

Rufen Sie **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Drucken >**

Standarddruckdienst auf. Tippen Sie in der Ecke oben rechts **+** > **Nach WLAN-**

Direktgeräten suchen an Wählen Sie eines der angebotenen Geräte aus und tippen

Sie zum Abschluss **Verbinden an**.

- Hinzufügen von Druckern über die Druckersuche.

Rufen Sie **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Drucken >**

Standarddruckdienst auf. Damit wird eine Liste der Drucker angezeigt. Um einen

davon mit Ihrem Gerät zu verbinden, wählen Sie diesen aus.

Installieren von Druckdiensten anderer Anbieter

Wenn das Telefon mit demselben WLAN-Netzwerk wie der Drucker verbunden ist,

der **Standarddruckdienst** aktiviert ist und der Drucker dennoch nicht ermittelt

werden kann, wird möglicherweise der Standarddruckdienst dieses Druckermodells

nicht unterstützt. Um eine Verbindung zum Drucker herzustellen, laden Sie in diesem

Fall das kompatible Plug-In oder die App für den Druckdienst des betreffenden

Anbieters herunter.

★ **Bedienpfad**

ColorOS

Rufen Sie **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Drucken** auf und tippen Sie **Druckdienst hinzufügen** an. Wählen Sie den gewünschten Druckdienst aus, laden Sie ihn herunter und installieren Sie ihn. Dann stellen Sie eine Verbindung zum Drucker her.

Drucken von Dateien

Dokumente können direkt vom Telefon aus gedruckt werden. Dazu werden einfach das Telefon und der Drucker mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden.

★ Bedienpfad

- **Drucken von Dokumenten**
1. Rufen Sie **Meine Dateien** oder **Fotos** auf. Berühren und halten Sie die auszudruckende Datei oder das Foto und tippen Sie dann in der Ecke unten links **Senden > Drucken** an.
 2. Wählen Sie **Drucker** und stellen Sie eine Verbindung zu einem Drucker her. Sehen Sie sich dann die Vorschau der Datei an und konfigurieren Sie die Druckeinstellungen.
 3. Zum Starten des Druckvorgangs tippen Sie **Drucken** an.

Datenschutz und Sicherheit

Datenschutzpasswort

Aktivieren des Datenschutzpassworts

Ein Datenschutzpasswort wird ausschließlich für den Zugriff auf datenschutzbezogene Funktionen verwendet. Nach Aktivieren dieser Funktion kann sie zur Überprüfung in Funktionen mit Datenschutz wie App-Sperre, Apps ausblenden oder Privatsafe verwendet werden.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Passwort und Sicherheit > Datenschutzpasswort** auf, befolgen Sie die Anweisungen zum Festlegen eines Passworts und geben Sie Ihre Antworten auf Sicherheitsfragen ein.

Zahlungsschutz

Aktivieren des Zahlungsschutzes zum Absichern von

Zahlungen

Beim Verwenden von Apps (wie etwa WeChat oder Alipay) für Zahlungen scannt und prüft die Funktion **Zahlungsschutz** automatisch das Zahlungsumfeld, um so die Zahlungssicherheit zu gewährleisten.

Zahlungsschutz ist voreingestellt aktiviert. Nach dem Herunterladen und Installieren von Zahlungs-Apps auf das Telefon werden diese Apps durch den **Zahlungsschutz**

ColorOS

geschützt. Das Zahlungsumfeld wird dann bei jedem Zahlungsvorgang automatisch gescannt und überprüft. Falls ein Sicherheitsrisiko vorliegt, erhalten Sie eine Warnmeldung.

Öffnen Sie den **Zahlungsschutz**, um das Zahlungsumfeld zu überprüfen, zu sehen, welche Apps geschützt sind und um weitere Apps herunterzuladen.

★ Bedienpfad

Der **Zahlungsschutz** lässt sich mit folgenden Methoden öffnen:

- Rufen Sie **Telefonmanager > Tools > Zahlungsschutz** auf.
- Oder rufen Sie **Einstellungen > Passwort und Sicherheit > Systemsicherheit > Zahlungsschutz** auf.

Ausblenden von Apps

Privater Raum


Hinzufügen von Dateien zum Privatsafe

Mit der Funktion „Privatsafe“ werden Fotos, Videos, Audiodateien, Notizen, Dokumente und andere Dateien aus den Apps „Fotos“, „Meine Dateien“, „Notizen“ und anderen Apps ausgeblendet. Zugriff auf den Privatsafe ist nur nach Eingabe des Datenschutzpassworts möglich.


- ① Um diese Funktion nutzen zu können, sollten Sie zunächst ein Datenschutzpasswort festlegen. Siehe dazu [Aktivieren des Datenschutzpassworts](#).

★ Bedienpfad

ColorOS

1. Rufen Sie **Einstellungen > Datenschutz > Datenschutz > Privatsafe** auf.
2. Geben Sie das Datenschutzpasswort ein. Befolgen Sie dazu die Eingabeaufforderungen und aktivieren Sie diejenigen Dateitypen, die Sie hinzufügen möchten, wie zum Beispiel **Bilder und Videos**.
3. Tippen Sie  an und wählen Sie die Bilder und Videos aus, die Sie ausblenden möchten. Tippen Sie dann **Als privat festlegen** an.

Sie können die Dateien auch in der jeweiligen App auswählen und als privat festlegen.

Berühren und halten Sie zum Beispiel **Meine Dateien**, um mehrere Dateien auszuwählen und wählen Sie dann  > **Als privat festlegen** aus.

Anzeigen von Dateien im Privatsafe

Dateien im Privatsafe können auf verschiedene Weise angezeigt werden.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Datenschutz > Datenschutz > Privatsafe** auf und geben Sie das Datenschutzpasswort ein.

Um im **Privatsafe** eine Datei auszuwählen, diese berühren und halten. Dann die Datei als öffentlich festlegen oder löschen.




Alternativ greifen Sie über **Meine Dateien** oder **Fotos** auf den Privatsafe zu. Um die Benutzeroberfläche **Datenschutzpasswort eingeben** aufzurufen, berühren und halten Sie die Symbolleiste unten. Um Dateien, Bilder und Videos im Privatsafe anzuzeigen, geben Sie das Passwort ein.

ColorOS

App-Sperre

Sperrern wichtiger Apps mit der App-Sperre

Wichtige Apps können gesperrt werden. Aktivieren Sie dazu die Funktion App-Sperre. Auf gesperrte Apps kann nur mit dem Datenschutzpasswort zugegriffen werden. Die App-Sperre enthebt Sie der Sorge, dass bei eingeschaltetem Telefon andere Personen unbefugt auf wichtige Apps zugreifen könnten.

-  Um diese Funktion nutzen zu können, sollten Sie zunächst ein Datenschutzpasswort festlegen. Siehe dazu [Aktivieren des Datenschutzpassworts](#).

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Datenschutz > Datenschutz > App-Sperre** auf.
2. Geben Sie Ihr Datenschutzpasswort ein, aktivieren Sie die **App-Sperre** und wählen Sie die zu sperrenden Apps aus.

Systemkloner

Systemklon, Ihr privater Raum

Mit dem Systemkloner erstellen Sie einen Systemklon, bei dem die Apps und Daten vom Hauptsystem isoliert sind.

Auf den Systemklon wird mit einem Fingerabdruck oder Passwort zugegriffen.

Dadurch entsteht ein sicheres und praktisches eigenständiges System, das nicht nur

ColorOS

Ihre Privatsphäre schützt, sondern Sie auch dabei unterstützt, das Arbeitsleben vom Privatleben zu trennen.

Erstellen und Öffnen von Systemklonen

Erstellen von Systemklonen


Rufen Sie **Einstellungen > Berechtigungen und Datenschutz > Datenschutz >**

Systemkloner > Erste Schritte auf. Geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein und legen Sie ein Passwort für den Systemklon fest. Anschließend wird ein Systemklon erstellt.

Öffnen von Systemklonen

Nach dem Erstellen können Systemklone mit den folgenden beiden Methoden geöffnet werden.

- Um den Systemklon schnell zu öffnen, geben Sie nach dem Entsperren des Telefons das für den Klon festgelegte Passwort ein.
- Alternativ rufen Sie im Hauptsystem **Einstellungen > Berechtigungen und Datenschutz > Datenschutz > Systemkloner** auf. Tippen Sie **Systemklon öffnen** an. Geben Sie dann das Passwort für den Systemklon ein.

 Nach einem Neustart des Telefon geben Sie zunächst das Hauptsystemkennwort ein, um das Hauptsystem aufzurufen. Danach öffnen Sie den Systemklon mit einer der oben aufgeführten Methoden.

Übertragen von Apps und Daten zwischen Hauptsystem und Systemklon

Daten zwischen einem Systemklon und dem Hauptsystem können mit folgenden Methoden übertragen werden.

★ Bedienpfad

Öffnen Sie den Systemklon und rufen Sie **Einstellungen > Berechtigungen und Datenschutz > Datenschutz > Systemkloner** auf. Folgende Operationen können an den Daten des Systemklons durchgeführt werden:

- **Apps klonen**

Mit der Funktion **Apps klonen** können bereits im Hauptsystem installierte Apps geklont werden, anstatt sie erneut herunterzuladen.

Beim Klonen von Apps werden die App-Daten nicht geklont.

- **Daten importieren**

Geben Sie das Sperrbildschirm-Passwort des Hauptsystems ein. Wählen Sie die zu übertragenden Daten aus (wie etwa Kontakte, Bilder, Videos, Audiodateien und Dokumente). Um die Daten in den Systemklon zu kopieren, tippen Sie **Importieren** an.

- **Daten exportieren**

Geben Sie das Sperrbildschirm-Passwort des Systemklons ein und rufen Sie **Einstellungen > Berechtigungen und Datenschutz > Datenschutz > Systemkloner > Daten exportieren** auf. Wählen Sie die zu übertragenden

ColorOS


Daten aus (wie etwa Kontakte, Bilder, Videos, Audiodateien und Dokumente).

Um die Daten in das Hauptsystem zu kopieren, tippen Sie **Exportieren** an.

Gemeinsame Nutzung von Benachrichtigungen von Systemklon und Hauptsystem

Um Nachrichten nicht zu verpassen, können Benachrichtigungen von einem Systemklon und dem Hauptsystem gemeinsam genutzt werden. In diesem Fall werden unabhängig vom verwendeten System alle Benachrichtigungen angezeigt. Benachrichtigungen können von einem Systemklon und dem Hauptsystem mit den folgenden Methoden gemeinsam genutzt werden.

★ Bedienpfad


- Öffnen Sie den Systemklon und rufen Sie **Einstellungen > Berechtigungen und Datenschutz > Datenschutz > Systemkloner** auf. Dort können Sie an den Systemklon und das Hauptsystem gesendete Benachrichtigungen verwalten. Um an den Systemklon gesendete Benachrichtigungen zu empfangen, während Sie das Hauptsystem verwenden, aktivieren Sie **An Systemklon gesendete Benachrichtigungen empfangen**.
 - Um an das Hauptsystem gesendete Benachrichtigungen zu empfangen, während Sie den Systemklon verwenden, aktivieren Sie **An Hauptsystem gesendete Benachrichtigungen empfangen**.
-  Um die Einstellungen für die gemeinsame Nutzung von Benachrichtigungen durch Hauptsystem und Systemklon zu ändern, müssen Sie den Systemklon öffnen.

Ausblenden des Zugriffs auf Systemklone

★ Bedienpfad


1. Öffnen Sie den Systemklon und rufen Sie **Einstellungen > Berechtigungen und Datenschutz > Datenschutz > Systemkloner > Zugriff auf Systemklon ausblenden** auf.
2. Aktivieren Sie **Zugriff auf Systemklon ausblenden** und tippen Sie **Ausblenden an**.

Mit Aktivieren dieser Funktion wird der Zugriff auf den Systemklon in den Einstellungen des Hauptsystems ausgeblendet. Der Systemklon kann nur über den Sperrbildschirm geöffnet werden. Dazu muss das für den Klon festgelegte Passwort oder der Fingerabdruck verwendet werden.


-  Sollten Sie das Passwort vergessen, nachdem der Zugriff ausgeblendet wurde, können Sie nicht mehr auf den Systemklon zugreifen oder seine Daten löschen.


Löschen eines Systemklons

★ Bedienpfad

- Öffnen Sie das Hauptsystem und rufen Sie **Einstellungen > Berechtigungen und Datenschutz > Datenschutz > Systemkloner** auf und tippen Sie in der Ecke oben rechts  an. Um einen Systemklon zu löschen, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und geben dann das Passwort für den Sperrbildschirm ein.

ColorOS

- Öffnen Sie den Systemklon und rufen Sie **Einstellungen > Berechtigungen und Datenschutz > Datenschutz > Systemkloner** auf und tippen Sie in der Ecke oben rechts  an. Um den Systemklon zu löschen, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie das Klonpasswort ein. Die Klondaten können vor dem Löschen exportiert werden.

 Beim Löschen eines Systemklons werden auch alle seine Daten gelöscht. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Gehen Sie daher bitte umsichtig vor.

Berechtigungsmanager

App-Berechtigungen verwalten

Apps können bestimmte Berechtigungen erfordern, um Ihnen Dienste bereitzustellen. Zu diesen können gehören:

- Zugriff auf Kamera, Mikrofon usw.
- Zugriff auf Telefon, SMS, Kalender und weitere Apps
- Zugriff auf die Standortinformationen Ihres Telefons, Kontakte, App-Liste, Internet-Browserverlauf und mehr
- Zugriff auf Bilder, Dokumente, Audio-Dateien oder andere Dateien auf dem Telefon
- Apps das Senden von Sperrbildschirm-Benachrichtigungen, Banner-Benachrichtigungen und mehr erlauben

ColorOS

Allerdings sind nicht alle von den Apps angeforderten Berechtigungen unbedingt erforderlich. Das Erteilen bestimmter Berechtigungen für bestimmte Apps kann zur potenziellen Offenlegung privater Informationen führen. Sie können nicht erforderliche Berechtigungen in den Berechtigungseinstellungen ausschalten.


★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > Datenschutz > Berechtigungen >**

Berechtigungsmanager. Tippen Sie auf eine Berechtigung und folgen Sie den Anweisungen, um die Einstellungen anzupassen.

Verwalten von App-Zugriffsberechtigungen auf Fotos und Videos mit der Fotoauswahl


Bestimmte Apps lesen auf dem Telefon Fotos und Videos. Um zu verhindern, dass Apps alle in Fotos gespeicherten Dateien lesen, verwalten Sie den Zugriff von Apps auf Fotos und Videos mittels der Fotoauswahl. Wenn eine App Zugriff auf Fotos benötigt, können Sie mittels der Fotoauswahl verwalten, auf welche Fotos und Videos diese App Zugriff erhält.

-  Die Fotoauswahl funktioniert nur mit Apps für Android 13 oder spätere Versionen.
- Um die Fotoauswahl zu verwenden, wenn die App Zugriff auf Fotos benötigt, müssen Sie außerdem den Zugriff der App auf Fotos und Videos auf **Jedes Mal fragen** einstellen.

★ Bedienpfad

ColorOS

1. Rufen Sie **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Datenschutz > Berechtigungsmanager** auf. Tippen Sie unter **Berechtigungsmanager** auf **Fotos und Videos**, ermitteln Sie die zu verwaltende App und tippen Sie **Jedes Mal nach fragen an**.

 (Wenn die App nicht die Option **Jedes Mal fragen** anbietet, unterstützt sie diese Funktion derzeit nicht.)

2. Bei jedem Zugriffsversuch der App auf Fotos oder Videos wird ein Pop-up-Fenster mit Anfrage zur Zugriffsberechtigung angezeigt. Um den Zugriff auf bestimmte Fotos und Videos zu ermöglichen, tippen Sie **Fotos und Videos auswählen an**.

Spezifisches Ändern von Berechtigungen für App

Um entsprechende Dienste bereitstellen zu können, erfordern Apps möglicherweise Berechtigungen für den Zugriff auf Daten oder Dateien. Dazu zählen Berechtigungen zum Lesen von Benachrichtigungen, zum Verwalten von auf dem Gerät gespeicherten Dateien oder zum Anzeigen über anderen Apps

Einige Apps fordern jedoch möglicherweise mehr Berechtigungen an, als sie an sich benötigen. Dadurch wird Ihre Privatsphäre und Informationssicherheit gefährdet. Sie können die für jede App erteilten Berechtigungen überprüfen und nur wesentliche Berechtigungen erteilen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Apps > Spezifischer App-Zugriff** auf.
2. Ändern Sie die App-Berechtigungen bedarfsgerecht.

ColorOS

Standortdienste einschalten

Bestimmte Apps müssen Standortdienste nutzen, um Dienste auf Grundlage Ihres aktuellen Standorts bereitzustellen. Die Standortdienste können je nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > Standort** und schalten Sie den **Zugriff auf Standortinformationen** ein.

Sie können für genauere standortbasierte Dienste auch **WLAN-Scanning** und **Bluetooth-Scanning** einschalten.

Systemsicherheit

Verwalten von anderen Einstellungen der

Systemsicherheit

★ Bedienpfad

Um Einstellungen für andere Module zu ändern, rufen Sie **Einstellungen > Passwort und Sicherheit > Systemsicherheit** auf.

- Um Geräte zu verwalten, tippen Sie **Geräteverwaltungs-Apps** an.
- Um derzeit auf dem Gerät gespeicherte Anmeldedaten und vertrauenswürdige Zertifikate anzuzeigen, tippen Sie **Anmeldedatenpeicher** an.

ColorOS

- Um auf dem Gerät ausgeführte vertrauenswürdige Agenten anzuzeigen, tippen Sie **Vertrauenswürdige Agenten** an.
- Antippen von **App anheften** bewirkt, dass keine anderen Apps oder Funktionen mehr genutzt werden können. Das Anheften von Apps ist nur beim Navigieren mit Schaltflächen verfügbar.

Zulassen von nicht aus dem Play Store stammenden

App-Installationen

Um nicht aus dem Play Store stammende Apps auf dem Telefon oder Pad zu installieren, müssen App-Installationen aus alternativen Quellen zugelassen werden.

★ Bedienpfad

Um derartige Apps zu installieren, rufen Sie auf: **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Mehr Sicherheit und Datenschutz > Installationsquellen Alternative Quellen** zulassen.

Bestätigen des Ausschaltens

Bei dieser Funktion muss vor dem Ausschalten des Telefons das Passwort für den Sperrbildschirm eingegeben werden. Bei Verlust des Telefons kann es von anderen Personen nicht ausgeschaltet werden, um zu verhindern, dass das Telefon mithilfe von Funktionen wie Find My geortet werden kann.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Mehr Sicherheit und Datenschutz** auf und aktivieren Sie **Zum Ausschalten Passwort erforderlich**.

Anzeigen blockierter Pseudo-Basisstationen

Diese Funktion blockiert betrügerische Nachrichten und Werbungen von Pseudo-Basisstationen. Pseudo-Basisstationen sind Mobilfunkbasisstationen, die für böswillige und in der Regel illegale Zwecke eingesetzt werden, wie etwa zum Versenden betrügerischer Nachrichten und Werbung.

★ Bedienpfad

Um sich den Blockierungsverlauf der Pseudo-Basisstationen anzusehen, rufen Sie **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Mehr Sicherheit und Datenschutz > Blockierung von Pseudo-Basisstationen** auf.

Mein Gerät finden

Um Ihr Telefon per Fernzugriff orten zu können, aktivieren Sie die Funktion **Mein Gerät finden**. Bei Verlust des Telefons können Sie mit dieser Funktion auch Daten auf dem Telefon löschen, um unbefugten Zugriff zu verhindern und so die Sicherheit der Daten zu gewährleisten.

★ Bedienpfad



1. Rufen Sie **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Gerätefinder > Mein Gerät finden** auf.
2. Sobald wir Ihr Google-Konto überprüft haben, können Sie **Mein Gerät finden** verwenden.
3. Um Ihr Gerät zu finden, können Sie auch den Anweisungen zum Gebrauch der App folgen oder die Website nutzen.

Häufig verwendete Apps

Kontakte

Erstellen und Verwalten von Kontakten

★ Bedienpfad

1. Öffnen Sie die **Telefon** App und rufen Sie die Registerkarte **Kontakte** auf.
Tippen Sie **Neuen Kontakt erstellen** an.
2. Sie können nun ein Profilbild für den Kontakt festlegen sowie den Vornamen und Nachnamen, die Telefonnummer, das Unternehmen, das Label und andere Informationen zum Kontakts eingeben. Tippen Sie dann **Speichern** an.
3. Auf der Registerkarte **Kontakte** können Sie außerdem:
 - Die Informationen zu Kontakten bearbeiten. Tippen Sie dazu  an.
 - Kontakte als Favoritenkontakte festlegen. Tippen Sie dazu das Sternsymbol an.
 - Kontakte löschen, freigeben, zum Startbildschirm hinzuzufügen, Klingeltöne zuweisen, Rufnummern blockieren und weitere Vorgänge auszuführen. Tippen Sie dazu  an.

Anrufe

BeaconLink

BeaconLink ist eine ideale Kommunikationslösung für bestimmte Situationen. Wenn Sie beispielsweise bei einer Live-Show oder einer Wanderung den Kontakt zu Ihren Freunden oder Begleitern verlieren und keinen Internetzugang oder kein Mobilfunksignal haben, können Sie mit BeaconLink wieder Kontakt zu ihnen aufnehmen und in Verbindung bleiben.

★ Bedienpfad

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** und schalten Sie **BeaconLink** ein.
2. Sie können Personen in der Liste der Kontakte in der Nähe finden, um sie anzurufen.





- Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie aktivieren, indem Sie sich online bei Ihrem Konto anmelden und die grundlegenden Einstellungen vornehmen.
- Diese Funktion kann je nach Modell und Version variieren. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.
- Ob die Funktion in Ihrer Region verfügbar ist, hängt von den örtlichen Bestimmungen oder den Richtlinien des Netzbetreibers ab.

Uhr

Einstellen und Bearbeiten von Weckern

★ Bedienpfad

1. Um einen Wecker einzustellen, rufen Sie **Uhr > Wecker** auf und tippen dann  an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen, um den Klingelton und die Vibration, die Dauer der Schlummerfunktion und die Anzahl der Wiederholungen festzulegen. Tippen Sie dann  an.

Um einen eingerichteten Wecker zu bearbeiten, tippen Sie diesen an. Um einen Wecker zu löschen, berühren und halten Sie diesen.

Deaktivieren von Weckern oder Aktivieren von Schlummerfunktionen

Um nach dem Klingeln des Weckers noch ein paar Minuten zu schlummern, tippen Sie die Ein-Aus-Taste oder die **Schlummertaste** an. Der Wecker ertönt später erneut.

Um ihn zu deaktivieren, tippen Sie **Stopp** an.


★ Bedienpfad

Um die **Klingeldauer** und **Wecker stoppen mittels** einzurichten, rufen Sie **Uhr > Alarm > ⋮ > Einstellungen** auf. Sie können auch **Benachrichtigung vor dem Klingeln** aktivieren oder deaktivieren.

Wecker für benutzerdefinierte Arbeitszeiten einstellen

Sie können jetzt Wecker für Ihre benutzerdefinierten Arbeitszeiten entsprechend Ihrer spezifischen Arbeitstage einstellen.





★ Bedienpfad

1. Gehen Sie zu **Uhr > Wecker** und tippen Sie auf , um einen Wecker einzustellen.
2. Tippen Sie auf **Arbeitstage > Benutzerdefinierte Arbeitszeiten** und legen Sie den **Zyklus** und das **Startdatum** fest.

Verwenden von Timer und Stoppuhr

Der Timer misst die in einem festgelegten Zeitraum verbleibende Zeit. Die Stoppuhr misst die Dauer von Ereignissen.

★ Bedienpfad


- Rufen Sie **Uhr > Timer** auf und stellen Sie den Zeitraum ein. Um den Timer zu starten tippen Sie  an, um ihn zu stoppen, tippen Sie  an.
- Rufen Sie **Uhr > Stoppuhr** auf. Um die Stoppuhr zu starten, tippen Sie  an, um Sie zu stoppen tippen Sie  an.

Anzeigen der Uhrzeit in Städten weltweit

Mit der Weltzeituhr lässt sich die Ortszeit der verschiedenen Zeitzonen auf der ganzen Welt anzeigen.

★ Bedienpfad

ColorOS

Um die jeweilige Ortszeit anzuzeigen, rufen Sie **Uhr > Weltzeituhr** auf und tippen  an, um den Namen der Stadt einzugeben oder diesen aus der Städteliste auszuwählen.

Zwei Uhren anzeigen

Bei Aufenthalt außerhalb Ihrer üblichen Zeitzone können zwei Uhren angezeigt werden. Ein Uhr zeigt die Zeit Ihres üblichen Aufenthaltsorts an, die andere Uhr die Zeit Ihres aktuellen Aufenthaltsortes.

★ Bedienpfad

1. Zum Aktivieren von **Zwei Uhren** rufen Sie **Uhr > ⋮ > Einstellungen > Datum und Uhrzeit > Zwei Uhren** auf.
2. Um **Üblicher Aufenthaltsort** hinzuzufügen, befolgen Sie die Anweisungen.
3. Tippen Sie **Zwei Uhren anzeigen** an, um zwei Uhren auf dem **Sperrbildschirm**, dem **Uhrenwidget der Startseite** oder den **Uhrenwidgets von Sperrbildschirm und Startbildschirm** anzuzeigen.

Kompass

Verwenden des Kompass

Die Kompass-App zeigt den aktuellen Standort, die Richtung, in die das Telefon weist sowie den Breitengrad und den Längengrad an.

Kalibrieren des Kompass

ColorOS

Bevor Sie den **Kompass** zum ersten Mal verwenden, kalibrieren Sie ihn. Um den Kompass zu kalibrieren, suchen Sie eine Freifläche abseits von Störungen auf und führen das Telefon entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ermitteln der Orientierung

- Um den genauen Breitengrad und Längengrad sowie Richtungsangaben zu erhalten, halten Sie das Telefon horizontal.
- Überprüfen der Richtung: Die direkt unter dem Kompass auf der Mobiltelefonoberfläche angezeigte Richtung (zum Beispiel Osten, Norden, Nordosten, Südosten und weitere) ist die Richtung, in die das Mobiltelefon weist

App-Management

Trennen von Arbeitsleben und Privatleben mit App

Cloner

App Cloner ermöglicht es, zwei Konten einer App auf einem Telefon verwenden. Ein Konto für die Original-App und das andere Konto für den App-Klon.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Apps > App Cloner** auf und wählen Sie diejenigen Apps aus, für die diese Funktion aktiviert werden soll.

Bei für eine App aktiviertem App Cloner wird ein unabhängig von der Original-App ausgeführter App-Klon zum Startbildschirm hinzugefügt.

 Einige Apps und Telefonmodelle unterstützen App Cloner nicht.

Verwalten automatisch startender Apps

Bestimmte Apps werden automatisch im Hintergrund gestartet. Das belegt Systemspeicher und verbraucht Akkustrom. Sie können bei Bedarf das automatische Starten dieser Apps blockieren und die neuesten Blockierungsdatensätze des Systems überprüfen.

★ Bedienpfad

Um die Funktion für individuelle Apps zu aktivieren oder deaktivieren, rufen Sie **Einstellungen > Apps > Automatischer Start** auf.

Festlegen der Standard-App

Falls Sie mehr als einen Dokumenteditor nutzen, können Sie zum Öffnen von Dokumenten Standard-Apps festlegen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Apps > Standard-Apps** auf.
2. Sie können Ihre bevorzugte Standard-App zum Öffnen folgender Dateitypen festlegen: **TXT, PDF, Word, Excel** und **PPT**. Oder Sie können weitere Apps herunterladen. Tippen Sie dazu **Weitere Apps herunterladen** an.

Wir empfehlen, die Systemstandards für Launcher, Nachrichten, Telefon, Browser, Fotos, Musik und Videos beizubehalten.

ColorOS

Anzeigen oder Ändern von App-Berechtigungen, Benachrichtigungen und anderen Funktionen

Um App-Einstellungen zu ändern, rufen Sie **Benachrichtigungen verwalten**
Berechtigungen Akku-Nutzung auf.

★ Bedienpfad

1. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die App mit den zu ändernden Einstellungen. Tippen Sie dann **App-Info** an.
2. Um die App-Einstellungen zu ändern, befolgen Sie die Anweisungen.
Beispiele für Änderungsmöglichkeiten sind: Apps stoppen oder deinstallieren, ihre Berechtigungen anzeigen oder ändern sowie den Benachrichtigungsstil ändern.
3. Um eine App einzurichten, tippen Sie **Benachrichtigungen verwalten**
Berechtigungen Akku-Nutzung an.
4. Um die verbrauchten Mobildaten anzuzeigen, tippen Sie **Datennutzung** an.
5. Um die App-Speichernutzung anzuzeigen und Speicherplatz freizugeben, tippen Sie **Speichernutzung** an.

Deinstallieren von Apps

Einzelne Apps oder auch gleichzeitig mehrere Apps werden mit folgenden Methoden deinstalliert:

★ Bedienpfad

- **Deinstallieren einzelner Apps**

ColorOS

- Berühren und halten Sie das App-Symbol auf dem Startbildschirm, tippen Sie **Deinstallieren** an und befolgen Sie dann die Anweisungen.
- Alternativ rufen Sie **Einstellungen > Apps > App-Verwaltung** auf. Tippen Sie die zu deinstallierende App und dann **App-Info** an. Um die App zu deinstallieren, tippen Sie dann **Deinstallieren** an.
- **Deinstallieren mehrerer Apps**
 - Um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, berühren und halten Sie den Startbildschirm im Standardmodus oder zoomen heran. Wählen Sie die Symbole der zu deinstallierenden Apps aus und tippen Sie **Deinstallieren** an. Alle ausgewählten Apps werden deinstalliert.
 - Wenn sich der Startbildschirm im App-Drawer-Modus befindet, öffnen Sie den App-Drawer durch Wischen auf dem Startbildschirm nach oben. Tippen Sie in der Ecke oben rechts **Verwalten** an und wählen Sie aus dem Menü **Auswählen** aus. Wählen Sie die Symbole der zu deinstallierenden Apps aus und tippen Sie **Deinstallieren** an. Die ausgewählten Apps werden als Charge deinstalliert.
- ⓘ • Das Deinstallieren von Apps löscht die App-Daten. Es wird empfohlen, vor der Deinstallation eine Datensicherung durchzuführen.
- Bestimmte System-Apps können nicht deinstalliert werden.

Wiederherstellen von System-Apps

Versehentlich deinstallierte System-Apps können wie folgt wiederhergestellt werden

★ Bedienpfad

ColorOS


1. Rufen Sie **Einstellungen > Apps > System-Apps wiederherstellen** auf, wählen Sie die wiederherzustellende App aus und tippen Sie **Installieren** an.
2. Um zum App Market zu gelangen und die App herunterzuladen und zu installieren, tippen Sie **Jetzt starten** an.

Aktivieren der Berechtigung zum Anzeigen über anderen Apps

Unverankerte Fenster, auch Bild-in-Bild genannt, ermöglichen es, in einem kleinen Fenster ein Video anzusehen und gleichzeitig andere Telefonfunktionen zu nutzen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Apps > Spezieller App-Zugriff > Über anderen Apps anzeigen** auf.
2. Wählen Sie die für diese Funktion zu aktivierenden Apps aus und aktivieren Sie **Über anderen Apps anzeigen**.

 Diese Berechtigung ermöglicht, dass eine App über anderen Apps angezeigt wird. Dies kann sich auf das Anzeigeverhalten der anderen Apps auswirken.

Hinweise

Festhalten von Ideen im Handumdrehen mit der




Funktion Notizen

Notizen hilft Ihnen, mit Doodle den Überblick über wichtige Informationen zu behalten oder flüchtige Ideen festzuhalten. Das Erstellen von Aufgaben und Festlegen von Erinnerungen erleichtert es, Arbeitsaufgaben zu organisieren und zu erledigen.


Erstellen von Notizen

Um Ideen und Anregungen spontan festhalten zu können, zeichnen Sie mit der Notizen-App Notizen auf, die Sie dann bearbeiten, verwalten und anzeigen können.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Notizen** > **Notizen** auf und tippen Sie in der Ecke unten rechts  an.
2. Geben Sie den Text ein und tippen Sie in der Ecke oben rechts  an.
3. Sie können auch:
 - Ändern der Schriftart: Um die Schriftgröße, den Schrifttyp, die Schriftfarbe und weitere Merkmale anzupassen, tippen Sie **Aa** an.
 - Einfügen von Bildern: Um Fotos oder Bilder in Notizen einzufügen, tippen Sie  an und wählen **Foto aufnehmen** oder **Fotos**.

ColorOS

- Sonstiges: Tippen Sie an , um Skins festzulegen, Notizen als privat festzulegen, Erinnerung zu erstellen, Notizen anzuheften, Notizen zum Startbildschirm hinzuzufügen oder Notizen zu löschen.


Organisieren von Notizen

Notizen können je nach Bedarf ausgeblendet, gelöscht oder oben an die Liste angeheftet werden. Um sie zu klassifizieren und zu organisieren, können Sie Notizen auch in Notizbücher verschieben.

★ Bedienpfad

- **Oben anheften:** Berühren und halten Sie in der Gesamtnotizenliste die oben anzuheftende Notiz. Um sie oben an die Liste anzuheften, tippen Sie **Anheften** an.
- **Notizen ausblenden:** Berühren und halten Sie in der Gesamtnotizenliste die auszublendende Notiz. Um sie in Ihr ausgeblendetes Notizbuch zu verschieben, tippen Sie **Ausblenden** an. Um ausgeblendete Notizen anzuzeigen, tippen Sie **Alle Notizen > Ausgeblendete Notizen** an und geben dann Ihr Datenschutzpasswort ein.
- **Notizen verschieben:** Berühren und halten Sie in der Gesamtnotizenliste die zu verschiebende Notiz. Tippen Sie dann **Verschieben** an und wählen ein Zielnotizbuch aus. Um ein neues Notizbuch zu erstellen und die Notiz dorthin zu verschieben, tippen Sie **Neues Notizbuch** an. Um in den verschiedenen Notizbüchern gespeicherte Notizen anzuzeigen, tippen Sie einfach **Alle Notizen** an.
- **Notizen löschen:** Berühren und halten Sie in der Gesamtnotizenliste die zu löschende Notiz und tippen Sie **Löschen** an. Um in den letzten 30 Tagen gelöschte Notizen anzuzeigen, tippen Sie **Alle Notizen > Zuletzt gelöscht** an.



ColorOS

-  Bei der Erstverwendung der Funktion Ausgeblendete Notizen werden Sie aufgefordert, ein Datenschutzpasswort und die Antwort auf die Sicherheitsfrage festzulegen.

Doodle

Mit Doodle können Sie in Notizen schreiben oder zeichnen und sie damit reichhaltiger und lebendiger zu gestalten.


★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Notizen > Notizen** auf tippen Sie unten rechts  an.
2. Um mit dem Doodeln zu beginnen, tippen Sie  an. Zum Zeichnen und Schreiben in der Notiz können verwendet werden: die integrierte Farbpalette, der Kugelschreiber, der Füllfederhalter, der Bleistift, der Marker, das Lasso-Werkzeug und der Radiergummi.


Erstellen von Aufgaben

Um an geplante Aufgaben erinnert zu werden und mit der Bearbeitung zu beginnen, tragen Sie diese in die Aufgabenliste ein und legen eine Zeit fest.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Notizen > Aufgaben** auf und tippen Sie in der Ecke unten rechts  an.
2. Tragen Sie eine Aufgabe ein.

ColorOS

3. Um die Zeit und Methode der Erinnerung festzulegen, tippen Sie  an. Für wichtige Angelegenheiten können Sie einen **Alarm** aktivieren. Tippen Sie zum Abschluss ✓ an.

4. Um eine Aufgabenerstellung abzuschließen, tippen Sie erneut ✓ an.

Verwalten von Aufgaben

Erledigte Aufgaben können ausgeblendet werden, Aufgaben können gelöscht werden und Aufgaben können mit der Cloud synchronisiert werden.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Notizen > Aufgaben** auf.

2. Um weitere Aktionen anzuzeigen, tippen Sie in der Ecke oben rechts  an.

- **Bearbeiten:** Um Aufgaben zu bearbeiten, tippen Sie diese an. Aufgaben können ausgewählt und gelöscht werden.
- **Erledigte Aufgaben ausblenden:** Um erledigte Aufgaben auszublenden, tippen Sie diese an.

Dateiverwaltung

Finden von Dateien

Mit **Meine Dateien** lassen sich effizient und einfach benötigte Dateien auf dem Telefon finden.

★ Bedienpfad

ColorOS

Rufen Sie **Meine Dateien** auf. Dort können Sie:

- Dateien nach Kategorie von der Startseite aus ansehen (zum Beispiel werden alle Bilder auf die gleiche Weise wie in der Foto-App angezeigt).
- Um zur Ansicht **Letzte** zu gelangen, tippen Sie **Letzte** an. Dort werden die in den letzten 30 Tagen hinzugefügten Dateien in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Oder
- Sie ermitteln über die Suchleiste oben auf der Startseite Dateien schnell nach ihrem Namen.

Meine Dateien

Mit der Funktion Meine Dateien lassen sich Dateien wie Bilder, Audio, Videos, Dokumente, Archive und APK-Dateien auf dem Telefon effektiv verwalten.

★ Bedienpfad

Sie können die Dateien nach Bedarf auswählen und die folgenden Vorgänge ausführen:

- Um die Dateien für andere oder andere Geräten freizugeben, tippen Sie **Freigeben** an.
- Um Dateien mit Tags zu versehen, tippen Sie **Tags** an. Nachdem Sie Klassifizierungs-Tags hinzugefügt haben, werden diese Dateien dann auf der Seite Tags angezeigt.
- Um einen Speicherort zum Verschieben von Dateien zu ermitteln, tippen Sie **Verschieben** und dann **Hierher verschieben** an.
- Um Dateien zu löschen, tippen Sie **Löschen** an.

ColorOS

- Um Dateien zu kopieren, umzubenennen oder andere Vorgänge auszuführen, tippen Sie **Mehr** an.

Einrichten von Privatdateien

Wenn Unbefugte keinen Zugriff auf wichtige Bilder, Videos, Audiodateien und Dokument haben sollen, richten Sie diese als Privatdateien ein.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie zu **Meine Dateien** auf, berühren und halten Sie die Datei und tippen Sie **Mehr > Als privat festlegen** an.
2. Um Privatdateien nach der Passwortüberprüfung anzusehen, tippen Sie **Privatsafe** an.

Dokumente mit KI zusammenfassen

Die Dokumentzusammenfassung nutzt KI, um Originaltexte zu verdichten, wichtige Punkte herauszufiltern und prägnante Zusammenfassungen zu erstellen. So können Sie das Wesentliche erfassen, ohne das gesamte Dokument lesen zu müssen. Jeder zusammengefasste Punkt enthält die entsprechende Seitenzahl aus dem Originaltext, so dass Sie bei Bedarf schnell auf die Quelle zugreifen können.

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Meine Dateien > Dokumente**, öffnen Sie ein Dokument und tippen Sie auf **Dokumentzusammenfassung**. Es wird eine Zusammenfassung des Dokuments erstellt, wobei für jeden zusammengefassten Punkt die entsprechende Seitenzahl des Originaltextes angezeigt wird, um die Navigation zu erleichtern.

Wetter

Anzeigen von Wetterinformationen

Verwenden Sie die Wetter-App, um das aktuelle Wetter und die Wettervorhersage für Ihren aktuellen Standort oder für andere Orte zu prüfen.

★ Bedienpfad

Um Wetterinformationen zu Ihrem aktuellen Standort anzuzeigen, rufen Sie **Wetter** auf.

- Um die stündliche Vorhersage für den aktuellen Tag einzusehen, scrollen Sie nach unten und wischen Sie dann nach links oder rechts.
- Um Luftqualität, Sichtbarkeit, UV-Index, Luftfeuchtigkeit und mehr anzuzeigen, scrollen Sie nach unten.
- Um weitere Wetterinformationen auf einer Website anzuzeigen, tippen Sie **15-Tage-Wettervorhersage** an.


Überprüfen von Wetterinformationen für andere Orte

Um Reisen besser planen zu können, überprüfen Sie das Wetter an anderen Orten mit der Wetter-App.



★ Bedienpfad

1. Um den Bildschirm **Orte verwalten** aufzurufen, tippen Sie in der **Wetter-App** das Gebäudesymbol in der Ecke oben rechts an.

ColorOS

2. Tippen Sie in der Ecke unten rechts  an, geben Sie den Namen des hinzuzufügenden Orts ein und tippen Sie diesen an.
3. Um die Wettervorhersage für andere Orte aufzurufen, wischen Sie in der **Wetter**-App nach links oder rechts.




Um Orte zu entfernen, tippen Sie auf dem Bildschirm **Orte verwalten** auf  > **Bearbeiten**. Wählen Sie den oder die zu entfernenden Orte aus und tippen zum Entfernen  an.

Verwenden des Rechners

Die Rechner-App des Telefon verarbeitet sowohl einfache Operationen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division als auch komplexere wissenschaftliche Berechnungen wie Exponenten, Quadratwurzeln und Funktionen. Er rechnet auch Einheiten um.

★ Bedienpfad

1. Öffnen Sie den **Rechner**, um grundlegende Berechnungen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durchzuführen.
2. Um das Display zu löschen, tippen Sie Taste Löschen (C = Clear) an.
3. Um frühere Berechnungen anzuzeigen, tippen Sie  > **Verlauf** an.

Sie können auch:

- Um komplexere Berechnungen durchzuführen, tippen Sie in der Ecke oben rechts die Schaltfläche „Wissenschaftlicher Rechner“ an.

ColorOS

- Um Einheiten umzurechnen, tippen Sie in der Ecke oben rechts  an.

Rekorder

Rekorder ist eine App, mit der Sie Audio aufnehmen und speichern können.

★ Bedienpfad

1. Um eine Aufzeichnung zu starten, öffnen Sie die **Rekorder**-App und tippen Sie die rote Schaltfläche an.
2. Um während der Aufnahme wichtige Stellen zu markieren, tippen Sie **Markieren** oder **Fotomarkierung** an.
3. Um die Aufnahme anzuhalten, tippen Sie **||** an. Um sie fortzusetzen, tippen Sie **▶** an. Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie in der Ecke oben rechts **✓** an.

Auswählen eines Aufnahmemodus


Die Rekorder-App bietet die Modi Standard, Interview und Besprechung. Damit sind die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungsfällen abgedeckt.

- **Standardmodus:** Nimmt Audio ohne größere Bearbeitung auf. Geeignet für allgemeine Anwendungsfälle
- **Interviewmodus:** Wendet einen Algorithmus zur Rauschunterdrückung an. Eignet sich am besten für Anwendungsfälle, in denen sich die aufzunehmende Stimme in der Nähe des Telefons befindet, wie zum Beispiel bei Interviews.

ColorOS

- **Besprechungsmodus:** Verstärkt Stimmen. Eignet sich am besten für Anwendungsfälle, in denen die aufzunehmende Stimme weit vom Telefon entfernt ist, wie zum Beispiel in Besprechungen oder im Unterricht.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Rekorder** auf, tippen Sie  > **Einstellungen** > **Aufnahmemodus** an und wählen den erforderlichen Modus aus.

Markieren von Momenten in Aufnahmen

Sie können in erstellten Aufnahmen Schlüsselmomente markieren. Auf der Timeline können Sie nach Belieben Markierungen als Text oder Foto einfügen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Rekorder** auf und tippen Sie die zu markierende Datei zur Wiedergabe an.
2. Um mit einem Text zu markieren, tippen Sie **Markieren** an. Um mit einem Foto zu markieren, tippen Sie **Fotomarkierung** an. Sie können dazu ein Foto aufnehmen oder eines aus der Foto-App auswählen.

Wiedergabe von Aufnahmen

Der Hauptbildschirm der Rekorder-App listet alle Ihre Aufnahmen auf. Um eine Aufnahme wiederzugeben, tippen Sie diese an.

Im Rekorder können Sie außerdem:

- **Stille überspringen** aktivieren. Tippen Sie dazu in der Ecke unten links  an.



Stille Abschnitte in Ihren Aufnahmen werden übersprungen.

ColorOS

- Die Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen oder verringern. Wählen Sie dazu die Option Wiedergabegeschwindigkeit.
- Wichtige Momente markieren. Tippen Sie dazu **Markieren** oder **Fotomarkierung** an.
- Um die Liste der Markierungen auszublenden, tippen Sie **Markierungen** an. Um sie wieder einzublenden, tippen Sie die Liste erneut an.

Verwalten von Aufnahmen

★ Bedienpfad

1. Um eine Aufnahme auszuwählen, tippen Sie auf dem Hauptbildschirm des Rekorders in der Ecke oben rechts  > **Bearbeiten** an.
2. Sie können die Datei **Freigeben**, **Umbenennen**, **Als Klingelton festlegen** oder **Löschen**.
3. Um die Dateiinformationen anzuzeigen, tippen Sie die Aufnahme an. Um die Aufnahme zu beschneiden, tippen Sie  an.



Eine Zusammenfassung aus einer Sprachaufnahme

erstellen

Die Aufnahme-Zusammenfassung nutzt künstliche Intelligenz, um Aufnahmetranskripte zu verarbeiten, wichtige Punkte zu identifizieren und Zusammenfassungen zu erstellen. Darüber hinaus können Sie Schnellaktionen direkt aus einer Zusammenfassung ausführen, beispielsweise schnell Ereignisse zur Kalender-App hinzufügen.

ColorOS

★ Bedienpfad



1. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Zusammenfassung Ihrer Sprachaufnahme zu erstellen:
 - Öffnen Sie die App **Rekorder** und tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Aufnahme zu beenden. Geben Sie bei Bedarf einen benutzerdefinierten Namen für die Aufnahme ein. Wählen Sie dann **Zusammenfassung erstellen** aus und tippen Sie auf **Speichern**.
 - Alternativ können Sie in der App **Rekorder** auf eine Aufnahme tippen, um sie abzuspielen, und dann auf **Zusammenfassen** tippen.
 2. Tippen Sie zum Anzeigen einer Zusammenfassung bei einer Aufnahme in Ihrer Aufnahmeliste auf  oder tippen Sie auf die Aufnahme, gehen Sie zu **Audio** oder **Text** und tippen Sie anschließend auf **Zusammenfassung**.
 3. Tippen Sie zur Bearbeitung in der Zusammenfassung auf den Text, den Sie bearbeiten möchten.
- ⓘ • Bitte beachten Sie: Wenn Ihre Aufnahme kurz ist oder nur wenige gesprochene Wörter enthält, kann die Aufnahme-Zusammenfassung möglicherweise keine Zusammenfassung erstellen.
 - Diese Funktion ist nur bei einigen Geräten verfügbar.

IR-Fernbedienung


Hinzufügen von fernbedienten Geräten

Dank der Infrarottechnologie und der App IR-Fernbedienung kann das Telefon als universelle Fernbedienung für eine Vielzahl von Haushaltsgeräten dienen. Dazu zählen zum Beispiel TV-Geräte, Klimaanlage, Set-Top-Boxen, Kameras, Projektoren, Beleuchtung und Ventilatoren.

★ Bedienpfad


1. Öffnen Sie auf dem Telefon **IR-Fernbedienung**, tippen Sie in der Ecke unten rechts  an und wählen Sie dann den Typ und die Marke des hinzuzufügenden Haushaltsgeräts aus.
2. Um die Fernbedienung zum Beispiel mit einem TV-Gerät zu koppeln, richten Sie die Infrarot-Emissionsöffnung oben am Telefon direkt auf das TV Gerät und befolgen die Anweisungen.
3. Um das Telefon als Fernbedienung zu verwenden, tippen Sie nach erfolgreichem Hinzufügen des TV-Geräts  an.

Die Liste der per IR-Fernbedienung gesteuerten Geräte führt alle hinzugefügten Geräte auf. Um ein Gerät zu steuern, tippen Sie dessen Gerätenamen an.


-  Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Einrichten der IR-Fernbedienung

★ Bedienpfad

Öffnen Sie **IR-Fernbedienung** und tippen Sie  > **Einstellungen** an, um den Tastenton zu aktivieren oder deaktivieren: **Tastenton** oder **Tastenvibration**.

Zur Unterstützung weitere Gerätemodelle aktivieren Sie **Fernbedienungsdaten online abrufen**.

 Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Systemeinstellungen

Suchfunktion in Einstellungen


Rufen Sie **Einstellungen** auf. Tippen Sie das Suchfeld an und geben Sie das anzuzeigende Einstellungselement ein. Um schnell zum Einstellungselement zu gelangen, wählen Sie das Einstellungselement aus dem Drop-Down-Inhalt aus und tippen es an.

WLAN

Aufbauen von WLAN-Verbindungen

WLAN ist die englische Abkürzung für drahtloses lokales Netzwerk. WLAN-Verbindungen können auf verschiedene Weise hergestellt werden. Sie ermöglichen Zugang zum Internet, ohne dabei Mobil Daten zu verbrauchen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > WLAN**.
2. Verbindungen werden mit einer der folgenden Methoden aufgebaut:
 - Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke das Netzwerk an, zu dem eine Verbindung aufgebaut werden soll. Geben Sie bei Aufforderung das Passwort ein oder öffnen Sie den Browser und geben zur Authentifizierung das Kontopasswort ein. Um den Kontonamen und das Passwort zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den WLAN-Anbieter.
 - Falls das Netzwerk, zu dem eine Verbindung aufgebaut werden soll, nicht in der Liste der verfügbaren Netzwerke aufgeführt ist, finden, tippen Sie **Netzwerk hinzufügen** an und geben den Netzwerknamen für die Verbindung ein.
 - Falls Ihnen ein WLAN-QR-Code freigegeben wird, tippen Sie in den WLAN-Einstellungen in der Ecke oben rechts  an, scannen den QR-Code ein und bauen so eine Verbindung auf.

ColorOS

Bei einmal aufgebauter Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk stellt das Telefon jedes Mal in Netzwerkreichweite automatisch eine Verbindung her, ohne zur erneuten Eingabe des Passworts aufzufordern.

Falls Verbindungen zu WLAN-Netzwerken nicht automatisch aufgebaut werden sollen, tippen Sie rechts neben dem WLAN-Netzwerk ⓘ an und deaktivieren

Automatische Verbindung.

Freigeben von WLAN mittels QR-Code

Sie können von Ihnen gespeicherten Namen und Passwörter von WLAN-Netzwerken für andere freigeben. Diese können dann durch einfaches Scannen eines QR-Codes eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk einrichten.

★ Bedienpfad

Um einen QR-Code zu generieren, rufen Sie **Einstellungen > WLAN** auf und tippen Sie ⓘ neben dem freizugebenden WLAN-Netzwerk an und dann **Freigeben** an.

Einführung zum WLAN-Assistenten

Der WLAN-Assistent bietet eine Vielzahl von Netzwerkbeschleunigungsdiensten, wie etwa das automatische Umschalten zu einem besseren WLAN-Netzwerk oder einem Mobilfunknetz bei mangelhaftem WLAN-Netzwerk, oder auch die gleichzeitige Nutzung von WLAN und Mobilfunknetzen. Diese Dienste können Ihre Netzwerkerfahrung erheblich verbessern.

ColorOS

Verwenden von Zweikanal-Netzwerkbeschleunigung

In Situationen wie dem Ergreifen roter Pakete oder beim Spielen von Spielen können Sie mittels Zweikanal-Netzwerkbeschleunigung sowohl Mobil Daten als auch WLAN nutzen und sich somit einen Vorteil verschaffen.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > WLAN > WLAN-Assistent > Zweikanal-Netzwerkbeschleunigung** auf und aktivieren Sie die **Zweikanal-Netzwerkbeschleunigung**. Aktivieren Sie diese Funktion für diejenigen Apps, auf denen Bedarf für sie besteht.

Diese Funktion kann den Verbrauch von Mobil Daten und Strom erhöhen. Wir empfehlen, sie nur bei Bedarf einzuschalten.

Duale WLAN-Beschleunigung

Mit der Funktion Duale WLAN-Beschleunigung kann das Telefon zwei WLAN-Netze gleichzeitig nutzen.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > WLAN > WLAN-Assistent** auf und aktivieren Sie **Duale WLAN-Beschleunigung**.

Automatischer Wechsel zum Mobilnetzwerk

Um Verbindungsunterbrechungen bei mangelhafter Qualität des WLAN-Netzwerks zu vermeiden, aktivieren Sie **Automatischer Wechsel zum Mobilnetzwerk**, damit das Telefon automatisch zum Mobilfunknetz wechseln kann.

★ Bedienpfad

ColorOS

Rufen Sie **Einstellungen > WLAN > WLAN-Assistent** auf und aktivieren Sie **Automatischer Wechsel zum Mobilnetzwerk**.

Automatisches Verbinden mit dem besten WLAN-Netz

Wenn sich in Ihrer Nähe mehrere WLAN-Netzwerke befinden und Ihr Telefon bereits zuvor eine Verbindung zu diesen Netzwerken hergestellt hat, können Sie **Automatisch mit dem besten WLAN-Netzwerk verbinden** aktivieren. Das Telefon erkennt automatisch die Qualität dieser WLAN-Netzwerke. Bei schlechter Verbindungsqualität mit dem aktuellen Netzwerks, wechselt das Telefon automatisch zum besten Netzwerk.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > WLAN > WLAN-Assistent** auf und aktivieren Sie **Automatisch mit dem besten WLAN_Netzwerk verbinden**.

Mobiles Netzwerk

Ergänzen von Name und Nummer der SIM-Karte

Wenn Sie zwei SIM-Karten nutzen, können Sie für den einfacheren Umgang Informationen wie den Namen und die Nummer der SIM-Karte ergänzen.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Mobilfunknetz** auf, tippen Sie eine SIM-Karte an und rufen Sie die Seite mit den Informationen und Einstellungen der SIM-Karte auf. Sie können:

- **SIM-Kartenname** antippen, um einen benutzerdefinierten Namen einzugeben.

ColorOS

- **SIM-Kartenummer** antippen, um die Telefonnummer einzugeben.
- Das **Datenroaming** nach Bedarf ein- oder ausschalten.

SIM-Kartenverwaltung

Festlegen der Standard-Anruf-SIM-Karte und der Daten-SIM-Karte

Wenn Sie zwei SIM-Karten verwenden, können Sie die Standard-Anruf-SIM-Karte und die Daten-SIM-Karte auf Grundlage der für diese Karten geltenden Tarifpläne festlegen.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Mobilfunknetz** auf und tippen Sie **Standard-Anruf-SIM-Karte** und **Standard-Daten-SIM-Karte** an und befolgen Sie die Anweisungen zum Ändern der Einstellungen.

Einrichten der Dual-SIM-Anrufweiterleitung

Wenn Sie zwei SIM-Karten verwenden, können Sie die **Dual-SIM-Anrufweiterleitung** einschalten, um keine wichtigen Anrufe zu verpassen, falls über eine der Karten keine Verbindung hergestellt werden kann.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Mobilfunknetz > Weitere Einstellungen > Dual-SIM-Anrufweiterleitung** auf und passen Sie die Einstellungen für die Anrufweiterleitung für die SIM-Karte 1 und die SIM-Karte 2 bedarfsgerecht an.

ColorOS

Eine SIM-Karte zum Telefonieren, eine SIM-Karte für den Internetzugang

Wenn Sie zwei SIM-Karten verwenden, können Sie diese so einrichten, dass Sie mit einer SIM-Karte telefonieren und mit der anderen SIM-Karte auf das Internet zugreifen. So stellen Sie sicher, dass Sie immer Zugang zum Internet haben.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Mobilnetzwerk > Weitere Einstellungen** auf und aktivieren Sie **Während Telefonaten Mobildaten verwenden**.

Datennutzung

Überprüfen der Telefondatennutzung

Das System unterstützt Sie bei der Berechnung der täglichen und monatlichen Datennutzung des Telefons sowie der von den einzelnen Apps verbrauchten Datenmenge. Sie können damit also den Datenverbrauch besser kontrollieren und verwalten.

★ Bedienpfad

Um die Datennutzung anzuzeigen, rufen Sie **Einstellungen > Mobilnetzwerk > Datennutzung** auf.

- Um den Datenverbrauch pro App anzuzeigen, tippen Sie **Datennutzung pro App** an.

ColorOS

- Tippen Sie den Namen einer App an, um bei Bedarf **Mobilfunknetzwerk deaktivieren** zu aktivieren oder bei Bedarf Funktionen wie **Hintergrunddaten** zu deaktivieren.
- Um das Datennutzungslimit und die Benachrichtigungsart bei Überschreiten festzulegen, rufen Sie **Datennutzungslimit** auf und tippen **Tägliches Datennutzungslimit** oder **Monatliches Datennutzungslimit** an.

Datensparen

Die Funktion Datensparen verringert den Verbrauch von Mobildaten. Sie hindert Apps daran, im Hintergrund Mobildaten zu verbrauchen.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Mobilnetzwerk > Datensparen** auf und aktivieren Sie **Datensparen**.

Bei aktivierter Funktion und Nutzung eines Mobilfunknetzes dürfen Hintergrund-Apps (wie etwa die Software für Mail oder Instant Messaging) keine neuen Nachrichten empfangen. Persönlicher Hotspot und Tethering werden ebenfalls deaktiviert.

Damit wichtige Informationen Sie immer erreichen, können Sie entscheiden, welche Apps im Hintergrund mit Internetzugang ausgeführt werden dürfen. Tippen Sie dazu **Nicht beschränkte Apps** an.

Verwalten von Netzwerkberechtigungen für Apps

Einige Apps verbrauchen viele Mobildaten. Sie können deshalb so eingestellt werden, dass sie nur über WLAN ausgeführt werden.

ColorOS

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen** > **Mobilnetzwerk** > **Datennutzung** > **Netzwerkzugriff** auf.


Tippen Sie den Namen einer App an und folgen Sie den Anweisungen, um den Internetzugriff einzuschränken oder zu verweigern.

ORoaming

Erwerben von internationalen Datentarifen

Für Reisen ins Ausland können Sie auf Ihrem Telefon einen internationalen Datentarif erwerben. Es ist keine zusätzliche Telefonkarte erforderlich und es fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Sie können also unbeschwert reisen.

★ Bedienpfad

1. Um einen Ihrem Reiseziel passenden Tarif auszuwählen, rufen Sie zu **Einstellungen** > **ORoaming** auf. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an.
2. Bei Ankunft an Ihrem Reiseziel tippen Sie oben rechts  an und aktivieren in Liste der gebuchten Tarife den entsprechenden Datentarif.

Aktivieren Sie den Datentarif erst bei Ihrer Ankunft. Andernfalls wird bereits die Gebührenerfassung aktiviert.

Bluetooth

Bluetooth-Verbindung

Verbindungen zwischen dem Telefon und Geräten mit Bluetooth-Funktion wie Kopfhörer, Bänder, Uhren, Tablets and anderen erleichtern den Datenaustausch zwischen diesen Geräten und dem Telefon.

★ Bedienpfad

1. Aktivieren Sie auf dem zu verbindenden Gerät Bluetooth und rufen Sie den Kopplungsmodus auf. (Der Vorgang variiert von Gerät zu Gerät. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des zu verbindenden Geräts.)
2. Rufen Sie auf dem Telefon **Einstellungen** > **Bluetooth** auf und aktivieren Sie **Bluetooth**.
3. Tippen Sie in der Liste der verfügbare Geräte den Bluetooth-Namen des zu verbindenden Geräts an und befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen von Verbindungen.

Umgekehrt tippen Sie neben einem gekoppelten Gerät ⓘ und dann **Trennen** oder **Entkoppeln** an. Sie können auch den Zweck des Bluetooth-Geräts festlegen, wie etwa das gemeinsame Verwenden von Kontakten, Medien-Audio oder Anruf-Audio.

Verbindung und Freigabe

Flugmodus

Beim Fliegen müssen Sie je nach den Vorgaben der Fluggesellschaft eventuell den Flugmodus aktivieren. Im Flugmodus sind Funktionen, die auf das Mobilfunknetz, WLAN und Bluetooth angewiesen sind, nicht verfügbar.

★ Bedienpfad

Der **Flugmodus** wird mit einer der folgenden Methoden eingeschaltet:

- Wischen Sie von der Statusleiste nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen und den **Flugmodus** einzuschalten.
- Gehen Sie zu **Einstellungen** und schalten Sie den **Flugmodus** ein.

Zugreifen auf bestimmte Netzwerke über VPN

Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) erstellt einen vorübergehenden sicheren Kanal über ein öffentliches Netzwerk. Über diesen können dann spezifische Informationen verschlüsselt übertragen werden.

Wenn Sie sich nicht in Ihrem Unternehmensbüro oder Campusbüro befinden, ermöglicht VPN den Zugriff auf das interne Netzwerk der Organisation und somit den Zugriff auf Intranetinformationen.

★ Bedienpfad

ColorOS

Rufen Sie **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > VPN** auf tippen Sie **+** an und fügen Sie gemäß den Angaben des VPN-Anbieters den VPN-Namen, VPN-Typ, die Serveradresse und weitere erforderliche Angaben hinzu.

Persönlicher Hotspot

Freigeben von Netzwerken als persönlichen Hotspot

Sie können über den persönlichen Hotspot das Mobil Datenkontingent Ihres Telefons zur Nutzung durch andere Geräte freigeben.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Persönlicher Hotspot** auf und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**.
2. Bei aktivierter Funktion können Geräte in der Nähe den persönlichen Hotspot erkennen. Um eine Verbindung zum Hotspot herzustellen, geben Sie das betreffende Passwort ein.

Um Strom zu sparen, wird der persönliche Hotspot deaktiviert, sobald 10 Minuten lang keine Geräte verbunden sind.

Sie können auch:

- Den QR-Code neben **Hotspot-Einstellungen** antippen, um den Hotspot freizugeben. Um schnell eine Verbindung zum Hotspot herzustellen, scannen Sie diesen QR-Code mit einem anderen Gerät.
- Um den Namen und das Passwort des Hotspots zu ändern, das Netzwerk auszublenden und andere Funktionen auszuführen, um die Sicherheit zu verbessern, tippen Sie **Hotspot-Einstellungen** an.

ColorOS

- Um die maximale Anzahl von Verbindungen festzulegen, die Nutzung von Mobilatennutzung zu begrenzen und weitere Funktionen zu bearbeiten, tippen Sie **Verbindungsverwaltung** an.

Freigeben des Internetzugangs über Bluetooth

Sie können das Netzwerk des Telefons über Bluetooth für andere Geräte freigeben.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Persönlicher Hotspot** auf und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Gerät, das Internetzugang benötigt. Stellen Sie dann eine Bluetooth-Verbindung mit dem Telefon her.

Das andere Gerät kann dann das Mobilatenkontingent des Telefons für den Zugang zum Internet nutzen.

Freigabe des Internetzugangs über USB

Sie können das Mobilatenkontingent des Telefons über USB zur Nutzung durch andere Geräten freigeben.

★ Bedienpfad

1. Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Gerät, das Internetzugang benötigt. Um die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen, befolgen Sie die Anweisungen auf beiden Geräten. (Das jeweilige Verfahren kann von Gerät zu Gerät variieren.)
2. Rufen Sie **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Persönlicher Hotspot** auf und aktivieren Sie **USB-Tethering**.

ColorOS

Der Schalter für das **USB-Tethering** kann nur betätigt werden, wenn das Telefon eine USB-Verbindung zum anderen Gerät aufgebaut hat. Falls der Schalter für **USB-Tethering** auf Ihrem Telefon ausgegraut ist, verbinden Sie das Telefon erneut mit dem anderen Gerät.

Hintergründe und Stil


Hintergrundbild

Ändern des Hintergrundbilds

Es stehen zahlreiche ansprechende Systemhintergründe zur Auswahl, darunter sowohl statische als auch dynamische Motive. Sie können auch Hintergrundbilder herunterladen und installieren oder Ihre Lieblingsbilder als Hintergrundbilder festlegen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Hintergrundbilder und Stil > Hintergrundbilder** auf oder zoomen Sie auf dem Startbildschirm heran, um die Seite **Hintergrund-Schnelleinstellungen** aufzurufen. Tippen Sie dann **Hintergrundbilder** an.
2. Auf der Seite **Hintergrundbilder** werden das **Hintergrundbild für den Sperrbildschirm**, die **Karussell-Hintergrundbilder** und die **Hintergrundbilder für Startbildschirm und Sperrbildschirm** festgelegt.

Alternativ tippen Sie **Fotos** an, wählen ein Bild aus und tippen dann unten rechts  an. Um das Bild als Hintergrundbild festzulegen, befolgen Sie die Anweisungen.

ColorOS

Auswählen von Akzentfarben für den Hintergrund

Sie können Akzentfarben aus einem statischen Hintergrundbild auswählen und diese Farben auf das System anwenden.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Hintergrundbilder und Stil > Farben** auf.
2. Tippen Sie **Hintergrundfarben** an. Um Farben aus dem aktuellen Hintergrundbild auszuwählen, ziehen Sie im Popup-Fenster die vier Punkte.

 Bei dynamischen Hintergrundbildern ist diese Funktion nicht verfügbar.

Verwenden dynamischer Hintergrundbilder

Dynamische Hintergrundbilder machen Telefonhintergründe lebendiger und interessanter.

★ Bedienpfad

Rufen Sie zu **Einstellungen > Hintergrundbilder und Stil > Hintergrundbilder > Live-Hintergrundbilder** aus und wählen Sie ein ansprechendes dynamisches Hintergrundbild aus. Tippen Sie **Übernehmen** an und wählen Sie **Startbildschirm** oder **Startbildschirm und Sperrbildschirm** aus.

Verwenden von Karussell-Hintergrundbildern

Mit der Funktion Karussell-Hintergrundbilder wechselt der Sperrbildschirm-Hintergrund automatisch zwischen verschiedenen Bildern.

★ Bedienpfad

ColorOS

1. Rufen Sie **Einstellungen > Hintergrundbilder und Stil > Hintergrundbilder > Karussell-Hintergrundbilder** auf. Alternativ zoomen Sie auf dem Startbildschirm mit zwei Fingern heran, um die Schnelleinstellungen des Startbildschirms aufzurufen. Tippen Sie dann **Hintergrundbilder > Karussell-Hintergrundbilder** an.
2. Um einen bevorzugten Hintergrund auszuwählen, aktivieren Sie **Karussell-Hintergründe** und tippen Sie **Hinzufügen** an.

Verwenden von Online-Hintergrundbildern

Das System bietet zwar eine gute Auswahl an Hintergrundbildern an, doch lassen sich online viele weitere Optionen finden.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Hintergrundbilder und Stil > Hintergrundbilder** auf oder zoomen Sie mit zwei Fingern auf dem Startbildschirm heran und tippen dann **Hintergrundbilder** an.
2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt **Online-Hintergrundbilder**. Dort wird eine Liste mit Online-Hintergrundbildern zur Auswahl angezeigt. Alternativ tippen Sie **Klassisch** an und wählen eines der klassischen Standard-Hintergrundbilder aus oder Sie tippen unten in der Liste **Künstlerisch** an.
3. Für weitere Hintergrundbilder tippen Sie **Weitere Hintergrundbilder** an und wechseln zum **Theme Store**.

ColorOS

Design

Ändern von Designs

Richten Sie ein Design ein, das die Sperrbildschirmhintergründe, Stile des Always-On Display, Klingeltöne und Symbole umfasst. Sie können dann Ihr Gerät in einem Schritt personalisieren.

★ Bedienpfad

- Rufen Sie **Einstellungen > Hintergrundbilder und Stil > Designs** auf. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Design aus und tippen Sie dann **Anwenden** an.
- Öffnen Sie die Theme Store-App und tippen Sie **Designs** an. Ermitteln Sie ein Design, das Ihnen zusagt und tippen Sie **Übernehmen** an.

Schriftart

Ändern der Schriftgröße

Passen Sie für ein besseres visuelles Erlebnis die Schriftgröße an.

★ Bedienpfad

Um die Schriftgröße anzupassen, rufen Sie **Einstellungen > Hintergrundbilder und Stil > Schriftart** auf und wählen die Einstellungen zur **Schriftgröße** aus. Passen Sie dann mit dem Schieberegler die Schriftgröße an.

- ① Um den besten Schriftanzeigeeffekt zu erzielen, aktivieren Sie **Adaptive Schriftstärke**.

ColorOS

Ändern von Symbolstilen

Sie können den Symbolstil wunschgemäß ändern.

Zu den Systemsymbolstilen gehören **Aquamorphic**, **Material** und **Kieselstein**. Auch der Symbolstil des Startbildschirms kann wunschgemäß angepasst werden.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen** > **Hintergrundbilder und Stil** > **Symbole** und dann die Seite zum Bearbeiten von Symbolen auf.
2. Beim Auswählen von Systemstilen, zum Beispiel **Aquamorphic**, können Sie die Symbolgröße und die Schriftgröße des App-Namens anpassen und auswählen, ob der App-Name oder angezeigt werden soll nicht. Nach Abschluss der Bearbeitung tippen Sie **Übernehmen** an.
3. Bei Wahl von **Benutzerdefiniert** können Sie die **Symbolform**, die **Inhaltsgröße**, die **Symbolgröße** und die **Schriftgröße für App-Namen** auswählen. Weiterhin können Sie entscheiden, ob der App-Name angezeigt werden soll oder nicht. Nach Abschluss der Bearbeitung tippen Sie **Übernehmen** an.

Ändern der Systemfarben

★ Bedienpfad

1. Um ein Farbschema für das System auszuwählen, rufen Sie **Einstellungen** > **Hintergrundbilder und Stil** > **Farben** auf.

ColorOS

2. Alternativ tippen Sie **Hintergrundfarben** oder **Benutzerdefiniert** an und wählen dort ein ansprechendes Farbschema aus.

Anpassen der Symbolstile für Schnelleinstellungen

Die Schnelleinstellungen bieten diverse Symbolstile zur Auswahl an.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Hintergrundbilder und Stil > Schnelleinstellungen** auf.
2. Für **Schnelleinstellungen** werden sechs Symbolstile angeboten. Wählen Sie Ihren bevorzugten Stil aus.

Einstellungen des Video-Klingeltons

Wenn Sie ein Video als Klingelton festgelegt ist, spielt das Telefon bei eingehenden Anrufen dieses Video ab.

★ Bedienpfad

1. Um ein Video als Klingelton festzulegen, rufen Sie **Einstellungen > Hintergrundbilder und Stil > Video-Klingeltöne** auf.
2. Alternativ rufen Sie **Einstellungen > Ton und Vibration > Klingelton > Video-Klingeltöne** auf.
3. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Video aus und tippen Sie **Übernehmen** an.

Kantenbeleuchtung

Wenn Sie die Kantenbeleuchtung eingeschaltet haben und eine Benachrichtigung erhalten, leuchtet der Bildschirm automatisch mit einem Leuchteffekt in einer

ColorOS

ausgewählten Farbe von dunkel bis hell auf. Dies ist eine neue Art, Benachrichtigungen über Nachrichten zu senden, ohne dass Sie Klingeltöne einstellen müssen.

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > Hintergrundbilder und Stil > Kantenbeleuchtung** und wählen Sie Ihre bevorzugte Farbe für Benachrichtigungen aus.

Sie können auch **Auch auf eingehende Anrufe anwenden** einschalten, sodass der Bildschirm Sie automatisch mit einem Leuchteffekt über eingehende Anrufe benachrichtigt.

Einrichten der Fingerabdruck-Animation

Um Ihr Fingerabdrucksymbol beim Entsperren des Bildschirms interessanter zu gestalten, bietet das System diverse Fingerabdruck-Animationen an.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Hintergrundbilder und Stil** auf, ermitteln Sie den Bereich **BENUTZERBEREICH** und tippen dann **Fingerabdruck-Animation** an.
2. Wählen Sie eine ansprechende Fingerabdruck-Animation aus.

Startbildschirm und Sperrbildschirm

Einrichten des App-Layout

Das App-Layout kann so eingerichtet werden, dass ähnliche Symbole und Widgets auf dem Startbildschirm ästhetisch ansprechend und einfach bedienbar angeordnet werden.

★ Bedienpfad

- Um den Startbildschirm einzurichten, rufen Sie **Einstellungen** > **Startbildschirm und Sperrbildschirm** auf und befolgen das nachfolgend beschriebene Verfahren.
 - Um das Symbol-Layout auszuwählen, tippen Sie **Startbildschirm-Layout** an. Zum Abschluss tippen Sie **Übernehmen** an.
 - Wenn Sie **Automatisches Auffüllen von Symbolen** aktivieren, wird nach Entfernen oder Löschen eines App-Symbols automatisch ein anderes App-Symbol an dessen Stelle eingefügt.
 - Um das Telefon mit einer Hand zu bedienen, aktivieren Sie **Symbol-Pulldown-Geste**. Um alle Symbole nach unten zu ziehen und zu minimieren, wischen und halten Sie auf dem Startbildschirm von der linken oder rechten Ecke unten. Um die App zu öffnen, schieben Sie den Finger zum Zielsymbol.
 - Tippen Sie **Auf dem Startbildschirm nach unten wischen** an und wählen Sie Zugriff auf **Globale Suche** oder **Benachrichtigungsbereich** aus, wenn sie auf dem Startbildschirm nach unten wischen.

ColorOS

- Um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, zoomen Sie auf dem Startbildschirm mit zwei Fingern heran.
 - Um Apps wie Uhr, Kalender, Notizen und andere Funktionen auszuwählen, tippen Sie **Widgets** an.
 - Um eine Animation für das Umblättern auszuwählen, tippen Sie **Übergänge** und zum Abschluss **Übernehmen** an.

Startbildschirmmodi einrichten

Stellen Sie Ihren Startbildschirm auf einen dieser Modi ein:

- **Standardmodus:** Dies ist der Standardmodus des Startbildschirms. Es werden alle installierten Apps auf dem Startbildschirm angezeigt. Um Schnellaktionen anzuzeigen, berühren und halten Sie das entsprechende App-Symbol.
- **App-Drawer-Modus:** Um den App-Drawer zu öffnen, in dem alle installierten Apps angezeigt werden, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben. Um eine App auf dem Startbildschirm anzuzeigen, ziehen Sie diese aus dem Drawer.
- **Einfacher Modus:** Im einfachen Modus ist das Layout des Startbildschirms vereinfacht und die Symbole und Schriftarten sind größer.

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Sperrbildschirm >**

Startbildschirmmodus und wählen Sie den **Standardmodus** oder den **App-Drawer-Modus** aus.

ColorOS


Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Einfacher Modus**, um den einfachen Modus einzuschalten.

Taschen-Touchschutz

Wenn sich das Telefon in der Tasche oder im Rucksack befindet, kann es zu versehentlicher Bildschirmberührung kommen. Um solche unbeabsichtigten Vorgänge zu verhindern, aktivieren Sie den Taschen-Touchschutz.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Startbildschirm und Sperrbildschirm** auf und aktivieren Sie **Taschen-Touchschutz**.

 Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Display und Helligkeit

Einstellungen für Helligkeit und Farbe des Bildschirms

★ Bedienpfad

Um die Anzeigeeinstellungen anzupassen, rufen Sie **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** auf.

- **Modus:** Sie haben die Wahl zwischen den Modi **Heller Modus**, **Dunkelmodus** und **Geplant**, in dem je nach Tageszeit automatisch zwischen Heller Modus und Dunkelmodus gewechselt wird.

ColorOS

- **Helligkeit:** Um die Bildschirmhelligkeit anzupassen, stellen Sie den Schieberegler der Helligkeitsanpassung entsprechend ein. Oder aktivieren Sie die Funktion **Automatische Helligkeit**, damit die Bildschirmhelligkeit automatisch an die aktuellen Lichtverhältnisse angepasst wird.
- **Bildschirmfarbmodus:** Zur Auswahl stehen der Modus Lebhaft, der Modus Natürlich und der Pro-Modus.
- **Schriftgröße und Anzeigegröße:** Damit werden die Schriftgröße und die Anzeigegröße eingestellt.
- **Naturtonanzeige:** Diese Funktion passt die Farbtemperatur des Bildschirms automatisch an das Umgebungslicht an. Dies minimiert die Belastung der Augen und bietet ein entspannteres Seherlebnis.
- **Automatische Drehung:** Diese Funktion wechselt je nach Ausrichtung des Telefons automatisch zwischen dem Querformat-Modus und dem Portrait-Modus.
- **Vollbildanzeige für Apps:** Für bestimmte Apps kann diese Funktion zum Vergrößern des Anzeigebereichs aktiviert werden. Es stehen zwei Modi zur Verfügung: **Frontkamera ausblenden** und **Vollbildanzeige**.

Aktivieren der Bildschärfung

Ist die Videowiedergabe verschwommen? Verbessern Sie für ein besseres Seherlebnis die Videoqualität mit einem Fingertipp in der Bildschärfung.

★ **Bedienpfad**

ColorOS

1. Um die **Bildschärfung** zu aktivieren, rufen Sie **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** auf.
2. Um Apps anzuzeigen, die diese Funktion unterstützen, tippen Sie **Unterstützte Apps** an.

 Diese Funktion erhöht den Stromverbrauch.

Aktivieren des Video-Farbbooster

Der Video-Farbbooster nutzt die Technologie SDR-to-HDR, um SDR-Videos für ein besseres Seherlebnis lebendigere Farben und feinere dunkle Details zu verleihen.

★ Bedienpfad

1. Um den **Video-Farbbooster** zu aktivieren, rufen Sie **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** auf.
2. Um diejenigen Apps anzuzeigen, in denen diese Funktion verwenden werden kann, tippen Sie **Unterstützte Apps** an.

 Diese Funktion erhöht den Stromverbrauch.

Aktivieren des Modus Augenkomfort

Um Augenbeschwerden durch längere Bildschirmnutzung zu minimieren, können Sie den Modus „Augenkomfort“ aktivieren. Dieser reduziert die Menge des vom Bildschirm abgegebenen blauen Lichts und beugt der Überanstrengung der Augen vor.

★ Bedienpfad

ColorOS

- Um den Modus „Augenkomfort“ zu aktivieren, wischen Sie zum Öffnen der Schnelleinstellungen auf dem Bildschirm von oben nach unten (zum Erweitern nochmals nach unten wischen). Tippen Sie dann das Symbol des Modus Augenkomfort an.
- Sie können auch den Modus **Augenkomfort** aktivieren und die Farbtemperatur und Anzeigeeffekte nach Ihren Vorlieben einstellen. Rufen Sie dazu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Augenkomfort** auf.

Adaptiver Ruhezustand

Die Funktion „Adaptiver Ruhezustand“ verhindert das Ausschalten des Bildschirms, solange man auf ihn blickt.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Adaptiver Ruhezustand** auf und aktivieren Sie **Adaptiver Ruhezustand**.


Anpassen der Bildschirmauflösung

Mit dem Ändern der Bildschirmauflösung ändert sich das Aussehen des Displays. Je höher die Auflösung ist, desto höher ist die Darstellungsqualität. Mit dem Verringern der Auflösung nimmt die Darstellungsqualität ab. Das System verbraucht dann jedoch weniger Strom, was die Akkulaufzeit verlängert

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Bildschirmauflösung** auf.
2. Wählen Sie eine Bildschirmauflösung aus.

ColorOS


-  Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Einstellen der Aktualisierungsrate des Bildschirms

Je nach gewählter Aktualisierungsrate des Bildschirms sieht das Display anders aus und reagiert anders. Eine höhere Aktualisierungsrate sorgt für eine gleichmäßigere Bildqualität und Steuerung. Diese ergibt ein besseres Spielerlebnis, aber höhere Raten entladen den Akku schneller. Eine Standard-Aktualisierungsrate ist mehr als geeignet, den Gebrauchsalltag mit besserer Akkulaufzeit zu bewältigen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Aktualisierungsrate des Bildschirms** auf. Sie können zwischen **Automatische Auswahl**, **Standard** oder **Hoch** wählen.
2. Falls Sie eine höhere Aktualisierungsrate wünschen, wählen Sie **Hoch** aus, tippen dann **App-spezifische Aktualisierungsrate** an und passen die Aktualisierungsraten für bestimmte Apps an (60 Hz, 90 Hz oder 120 Hz).

-  Diese Funktion kann je nach Modell und Version variieren. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Töne und Vibrationen

Einstellen von Tönen und Vibration

Die Lautstärke von eingehenden Anrufen, Nachrichten, Medien und Weckern lässt sich erhöhen oder verringern. Sie sind dann weder unangenehm laut, noch so leise, dass sie überhört werden.

★ Bedienpfad

Um die Lautstärke von Medien, Klingeltönen, Benachrichtigungen und Weckern anzupassen, rufen Sie **Einstellungen > Töne und Vibration** auf.

Um andere Personen in der Nähe, zum Beispiel während Meetings, nicht zu stören, aktivieren Sie den Modus **Stumm**. Bei eingehenden Nachrichten leuchtet in diesem Modus der Bildschirm auf, das Telefon klingelt jedoch nicht.

Bei Aktivierung von **Vibrieren bei Klingeln** oder **Vibrieren bei Stummschaltung** vibriert das Telefon und der Bildschirm leuchtet auf, sobald ein Anruf oder eine Nachricht eingeht.

Ändern des Klingeltons

Das Telefon verwendet normalerweise den Standardklingelton des Systems als Benachrichtigung zu neuen Nachrichten. Sie können jedoch einen besser unterscheidbaren Ton wählen.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Töne und Vibration** auf und richten Sie Ihren jeweils bevorzugten **Klingelton**, **Nachrichtenton** und **Benachrichtigungston** ein.

ColorOS

Verwendet werden können lokal gespeicherte Musik, Systemklingeltöne oder im Theme Store angebotene Töne.

- ① Zu einigen Systemversionen haben wir „Aquamorphic Themes“ hinzugefügt, die eine Reihe entspannender, natürlicher Klingeltöne bereitstellen.

Lautstärke für einzelne Apps anpassen

Mit der App-spezifischen Lautstärke können Sie die Lautstärke für einzelne Apps ganz einfach anpassen.

★ Bedienpfad

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton und Vibration > App-spezifische Lautstärke** und schalten Sie die App-spezifische Lautstärke ein.
2. Wenn Sie Medien in einer App abspielen, können Sie eine Lautstärketaste drücken, um die Lautstärkeregler einzublenden, das App-Lautstärkesymbol unten antippen und dann die Lautstärke für einzelne Apps anpassen.

Holo Audio


Bei der Wiedergabe mehrerer Audiostreams kann Holo Audio die räumliche Position der einzelnen Streams mithilfe der Technologie Räumliches Audio anpassen. Dies ermöglicht ein neues Hörerlebnis, bei dem mehrere steuerbare Audiostreams unabhängig von einander parallel wiedergegeben werden können, ohne dass diese sich gegenseitig stören und dabei leicht von einander unterscheidbar sind.

Aktivieren Sie Holo Audio, um beim Spielen Ihre Lieblingstitel zu hören oder schauen Sie sich eine Folge Ihrer Lieblingsserie an, während Sie mit einem Freund telefonieren.

ColorOS

★ Bedienpfad

1. Rufen sie **Einstellungen > Töne und Vibration > Holo Audio** aus und aktivieren Sie **Holo Audio**.
2. Sie können als Modus **Auto** oder **Benutzerdefiniert** auswählen.
 - **Auto**: In diesem Modus wird jedem Audiostream automatisch der beste räumliche Standort zugewiesen.
 - **Benutzerdefiniert**: Um die räumliche Position einer Audioquelle anzupassen, tippen Sie diese an.

 Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

In-Ear-Monitoring


Das In-Ear-Monitoring verwendet Kopfhörer-Hardware und Mobiltelefon-Software, um geringe Latenz und hochentwickelte Nachhalleffekte zu erzielen. Mit dieser Funktion können Sie über die Kopfhörer in Echtzeit hören, wie Ihr Stimme und Musikeffekte klingen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Töne und Vibration > Zusätzliche Einstellungen > In-Ear-Monitoring** auf.
2. Aktivieren Sie für unterstützte Apps **In-Ear-Monitoring**.

ColorOS

3. Wenn Ihre Kopfhörer beim Starten einer App mit dem Gerät verbunden sind, wird **In-Ear-Monitoring** in einem unverankerten Fenster angezeigt. Dort können für In-Ear-Monitoring die Lautstärke, der Nachhall, Voice Changer und der Equalizer angepasst werden.
4. Wenn Sie mit Effekten wie Nachhall und veränderter Stimme aufnehmen möchten, aktivieren Sie **In-Ear-Monitoring entsprechend der Aufnahme beibehalten**.

 Nach Aktivieren von In-Ear-Monitoring auf dem Telefon denken Sie bitte daran, das von anderen Apps oder externen Geräten bereitgestellte In-Ear-Monitoring zu deaktivieren. Damit vermeiden Sie Konflikte mit diesen Funktionen.


OReality Audio

OReality Audio bietet ein noch intensiveres audiovisuelles 3D-Erlebnis. Diese Funktion ist im Lautsprechermodus voreingestellt aktiviert. Zum Hören mit Kopfhörern kann diese Funktion deaktiviert werden.

OReality Audio ist wie der Smart-Modus auch auf Filme, Spiele und Musik optimiert. Wählen Sie den Modus aus, der Ihren Vorlieben am ehesten entspricht.

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne und Vibration > OReality Audio** und wählen Sie Ihr bevorzugtes Szenen-/Klangprofil aus.

 Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Einrichten von Tönen

★ Bedienpfad

Um Systemtöne nach Bedarf ein- oder auszuschalten, rufen Sie **Einstellungen** >

Töne und Vibration > **Weitere Töne** auf.



Beim Anschließen des Telefon an ein Ladegerät gibt das Telefon einen Signalton aus. Wenn Sie das Telefon jedoch in den Modus „Lautlos“ oder „Nicht stören“ versetzen, gibt das Telefon keinen Signalton aus.

Benachrichtigungen und Statusleiste

Festlegen von Benachrichtigungsstilen

Benachrichtigungen können in drei Formen dargestellt werden: Benachrichtigungen über Sperrbildschirm, Bannerbenachrichtigung und App-Symbol-Badges.

★ Bedienpfad

Um die folgenden Einstellungen vorzunehmen, rufen Sie **Einstellungen** >

Benachrichtigungen und Statusleiste auf.

- **Benachrichtigung über Sperrbildschirm:** Zur Wahl stehen: Pulldown-Benachrichtigungsbereich bei gesperrtem Bildschirm, Inhalt und Quelle neuer Benachrichtigungen anzeigen oder Bildschirmaktivierung für Benachrichtigungen.
- **Bannerbenachrichtigung:** Sie können das Beantworten von Nachrichten in unverankerten Fenstern zulassen. Sie können auch **Bannerbenachrichtigungen bei App im Vollbildmodus** aktivieren.

ColorOS

- **App-Symbol-Badges:** Sie können wählen, ob App-Badges auf dem Startbildschirm mit Zahlen, Punkten, Zahlen und Punkten oder ohne diese angezeigt werden sollen.

Smartes Ausblenden von Benachrichtigungen

Beim Überprüfen des Telefon in der Öffentlichkeit, wie etwa in Aufzügen und U-Bahnen, lässt sich befürchten, dass andere Einblick in vertrauliche Daten in den Benachrichtigungen erhalten könnten.

Aktivieren Sie die Funktion Smartes Ausblenden von Benachrichtigungen, um mithilfe der Frontkamera Gesichter zu erkennen. Wenn dann erfasst wird, dass eine andere Person als Sie auf das Telefon schaut, wird der Inhalt der Benachrichtigung ausgeblendet und somit unbefugter Einblick verhindert.

★ Bedienpfad

Um diese Funktion zu aktivieren, rufen Sie **Einstellungen > Benachrichtigungen und Statusleiste** auf. Tippen Sie dann **Smartes Ausblenden von Benachrichtigungen** an und geben Sie Ihre Gesichtsdaten ein.

Zusätzliche Benachrichtigungseinstellungen

Sie können die Benachrichtigungsberechtigungen für alle Apps an einem Ort verwalten. Sie können auch festlegen, wie die Benachrichtigungen in den einzelnen Apps angezeigt werden.

★ Bedienpfad

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen und Statusleiste > Weitere Einstellungen** und schalten Sie **Datennutzung im**

ColorOS

Benachrichtigungsbereich anzeigen, Schlummerfunktion für Benachrichtigungen zulassen, Benachrichtigungsfeedback reduzieren und Benachrichtigungsverlauf ein.

- Im Modul „App-Benachrichtigungen“ können Sie die App auswählen, für die Sie Benachrichtigungen anpassen möchten. Sie können Folgendes einstellen:
 - Schalten Sie **Benachrichtigungen zulassen** aus, damit Ihnen die App keine Benachrichtigungen mehr sendet.
 - Schalten Sie **Benachrichtigungen zulassen** und **Lautlos** ein, damit die Benachrichtigungen der App ohne Vibration oder Klingelton im Benachrichtigungsbereich angezeigt werden.
 - Schalten sie **Lautlos** aus, tippen Sie auf **Gruppieren** und wählen Sie **Automatisch**(Benachrichtigungen werden automatisch nach Priorität gruppiert) oder **Nach App**(mehrere Benachrichtigungen aus derselben App werden in einem Stapel abgelegt, und wenn Sie darauf tippen, werden sie alle angezeigt) aus.

Einrichten der Statusleiste

Die Statusleiste am oberen Rand des Telefons zeigt Informationen über das Netzwerk, den Netzbetreiber, die Uhrzeit und den Akkustand an. Sie können von der Statusleiste nach unten Wischen, um auf Schnelleinstellungen wie mobile Daten, WLAN, Lautlos, Bluetooth und weitere zuzugreifen.

★ Bedienpfad


Um die Helligkeit der Taschenlampe anzupassen, Wischen Sie von der Statusleiste nach unten und berühren und halten Sie das Taschenlampensymbol. Wischen Sie im

ColorOS

angezeigten Fenster auf der Helligkeitsleiste nach oben oder unten, um die Helligkeitsstufe anzupassen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen und Statusleiste** und stellen Sie die **Benachrichtigungssymbole**, den **Akkustil** und die **Akkuprozentszahl** nach Belieben ein.


Wählen Sie im Modul **Statusleistensymbole** die Funktionssymbole aus, die in der Statusleiste angezeigt werden sollen, indem Sie die entsprechenden Schalter einschalten. Schalten Sie beispielsweise die **Netzwerkgeschwindigkeit in Echtzeit** ein, um die aktuelle Internetgeschwindigkeit anzuzeigen.

 Die Anpassung der Taschenlampenhelligkeit ist nur unter ColorOS 14.1 und späteren Versionen verfügbar.


Bitte nicht stören

Falls sie nicht durch eingehende Anrufe oder Nachrichten in Ihrer Arbeit oder Pause gestört werden möchten, können Sie „Bitte nicht stören“ aktivieren. Eingehende Anrufe und Nachrichten werden stummgeschaltet und es werden keine Bannerbenachrichtigungen angezeigt.

★ Bedienpfad


Zum Aktivieren oder Deaktivieren von , die Schnelleinstellungen öffnen. Dazu von der Statusleiste nach unten wischen (zum Erweitern nochmals nach unten wischen). Alternativ rufen Sie **Einstellungen > Töne und Vibration > Bitte nicht stören** auf, um **Bitte nicht stören** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

ColorOS

Nach Aktivieren von „Bitte nicht stören“, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt. Wenn „Bitte nicht stören“ aktiviert ist, werden Benachrichtigungen im Benachrichtigungsbereich und auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Zeitplanen des Modus „Nicht stören“

★ Bedienpfad

1. Wischen Sie von der Statusleiste nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen. Berühren und halten Sie , um den Bildschirm **Nicht stören** zu öffnen. Tippen Sie **Zeitpläne** an.

Alternativ rufen Sie **Einstellungen > Töne und Vibration > Nicht stören > Zeitpläne** auf.

2. Um den aktiven Zeitraum des Modus „Nicht stören“ festzulegen und wie das Ereignis wiederholt wird, tippen Sie **Ruhestatus** an.
3. Um mehrere Zeiträume für „Nicht stören“ festzulegen, tippen Sie **+** an.

Empfangen von Anrufen und Nachrichten im Modus „Nicht stören“

Bei aktiviertem Modus „Nicht stören“ ertönen Klingeltöne und Hinweise auf Anrufe und Nachrichten für bestimmte Kontakte normal. Sie verpassen somit keine wichtigen Ereignisse.

★ Bedienpfad

Um die Funktion **Nicht stören** zu aktivieren, rufen Sie **Einstellungen > Töne und Vibration Nicht stören** auf. Alternativ planen Sie die Funktion in **Zeitpläne** ein.

ColorOS

- Tippen Sie **Kontakte** an und wählen Sie die zuzulassende Kontakte aus. Bei aktivierter Funktion „Nicht stören“ ertönen Klingeltöne und Hinweise auf Anrufe und Nachrichten von Kontakten dieser Art normal.
- Tippen Sie **Apps** an und wählen Sie aus, welche Apps Ihnen bei aktivierter Funktion „Nicht stören“ Benachrichtigungen senden dürfen.

Passwort und Sicherheit

Gesichtserkennung

Entsperren der App-Sperre und des Privatsafes mit dem Gesicht

Ihre Gesichtsdaten können für eine Reihe von Zwecken verwendet werden. Dazu zählen das Entsperren der App-Sperre, der Zugriff auf den Privatsafe, das Überprüfen beim Installieren neuer Apps und das Durchführen von Zahlungen per SMS.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Passwort und Sicherheit > Gesicht** auf und geben Sie das Passwort für den Sperrbildschirm ein.
2. Aktivieren Sie nach Bedarf **App-Sperre** oder **Privatsafe** und befolgen Sie die Anweisungen zum Festlegen oder Eingeben des Datenschutzkennworts.

Entsperren des Startbildschirms mit der Gesichtserkennung

Beim Hinzufügen Ihres Gesichts zum Entsperren des Telefons, wird voreingestellt

Nach dem Entsperren Startbildschirm aufrufen aktiviert. Nach dem Entsperren des

ColorOS

Telefons wird der Startbildschirm angezeigt. Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie es vorziehen, den vor dem Sperren zuletzt verwendeten Bildschirm aufzurufen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Passwort und Sicherheit > Gesicht** auf und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
2. Deaktivieren Sie **Nach dem Entsperren Startbildschirm aufrufen**

Verwenden der Funktion Entsperren durch Gesichtserkennung nur mit geöffneten Augen

Aktivieren Sie diese Funktion, um zu verhindern, dass Unbefugte das Telefon mit Ihrem Gesicht entsperren, während sie schlafen.

Diese Funktion ist voreingestellt aktiviert. Zur Überprüfung folgen Sie dem untenstehenden Pfad.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Passwort und Sicherheit > Gesicht** auf und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
2. Stellen Sie sicher, dass **Augen müssen geöffnet sein** aktiviert ist.

Aufhellen des Bildschirms bei Entsperren durch Gesichtserkennung in schwachem Licht

Aufhellen des Bildschirms bei schwachem Licht kann die Erfolgsquote der Gesichtserkennung verbessern.

★ Bedienpfad

ColorOS

1. Rufen Sie **Einstellungen** > **Passwort und Sicherheit** > **Gesicht** auf und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
2. Aktivieren Sie **Bildschirm bei schwachem Licht aufhellen**.

Fingerabdrücke

Zugreifen auf die App-Sperre und den Privatsafe per

Fingerabdruck

Mit dem Fingerabdruck kann auch auf die App-Sperre und den Privatsafe zugegriffen werden.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen** > **Passwort und Sicherheit** > **Fingerabdruck** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
2. Aktivieren Sie **App-Sperre** und **Privatsafe**.

Sicherheit und Notfall

Notfall SOS

Als Telefonhersteller liegt uns Ihre persönliche Sicherheit sehr am Herzen. Im Falle von ernsthaften oder lebensbedrohlichen Notfällen können Sie mit dieser Funktion auch bei ausgeschaltetem Bildschirm Hilfe-Nachrichten versenden.

★ Bedienpfad

Um diese Funktion zu aktivieren, rufen Sie **Einstellungen** > **Sicherheit und Notfall** auf und stimmen den Servicebestimmungen zu.

ColorOS

- Bei Eintreten eines Notfalls drücken und halten Sie die Ein-Aus-Taste. Damit rufen Sie die Ausschaltseite auf, auf der Sie die Funktion „Notfall SOS“ auswählen.
- Um die Notrufseite aufzurufen, wischen Sie auf dem Sperrbildschirm nach oben.

Notrufe

Mit Notrufen erhalten Sie schnell Hilfe.

Drücken Sie die Ein-Aus-Taste fünf Mal. Es werden Ihnen dann Notfall-Kontaktinformationen auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie anrufen möchten.

Sie können auch **Notfall SOS** aktivieren. Wählen Sie eine Nummer als Standard-Notrufnummer aus. Wenn Sie die Ein-Aus-Taste fünf Mal schnell hintereinander drücken, ruft das System diese Nummer nach drei Sekunden automatisch an.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Sicherheit und Notfall** auf und aktivieren Sie **Notfall SOS**.

Einrichten von Notfallkontakten

Die Notrufnummer 112 ist voreingestellt.

Sie können auch bis zu drei weitere Notfallkontakte hinzufügen und diesen im Notfall Nachrichten mit Ihrem Standort senden.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Sicherheit und Notfall > Notfallkontakte** auf.

ColorOS

Notfallfreigabe

Schalten Sie dazu Notfallfreigabe ein. Die Notfallnachricht mit Ihren Standortinformationen wird an Ihren Notrufkontakt gesendet.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Sicherheit und Notfall > Notfallfreigabe** auf und aktivieren Sie **SMS mit Standortangabe automatisch senden**.

Aktivieren Sie die Funktion **Assistent für Notfalldienste**. Beim Anrufen einer öffentlichen Notrufnummer aktiviert das System Ortungsdienste, mobile Daten und WLAN, um Ihren aktuellen Standort zu ermitteln. Diese erfolgt unabhängig davon, ob diese Funktionen auf Ihrem Telefon aktiviert sind oder nicht.

Die Funktion benachrichtigt die Polizei außerdem über Ihren aktuellen Standort, Ihre Telefonnummer und andere häufig verwendete Geräteinformationen, sodass diese schnell reagieren kann, um für Ihre Sicherheit zu sorgen.

Akku

Intelligentes Laden

Die Funktion „Intelligentes Laden“ ist eine Schutzfunktion für den Akku. Um den Alterungsprozess des Akkus zu verlangsamen, erlernt das Gerät Ihre Ladegewohnheiten und passt die Lademuster entsprechend an.


Wenn Sie Ihren Geräteakku zum Beispiel nachts laden, wird der Ladevorgang unterbrochen, sobald der Akkuladestand 80 % erreicht hat. Der Vorgang wird dann

ColorOS

rechtzeitig wieder aufgenommen, damit Ihnen beim Aufstehen 100 % der Kapazität zur Verfügung stehen. Damit wird die Nutzungsdauer des Telefonakkus verlängert.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Akku > Akkustatus > Intelligentes Laden** auf und aktivieren Sie die Funktion Intelligentes Laden.

 Diese Funktion kann je nach Modell und Version variieren. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.


Umgekehrtes drahtloses Laden

Mit der Funktion „Umgekehrtes drahtloses Laden“ kann Ihr Telefon zum Laden von Geräten (wie etwa anderen Telefonen, Tablets, Uhren und Armbändern) verwendet werden, die drahtloses Laden unterstützen.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Akku > Umgekehrtes drahtloses Laden** auf und aktivieren Sie diese Funktion. Um ein zu ladendes Gerät mit Unterstützung für drahtloses Laden zu laden, legen Sie dieses auf die Rückseite des Telefons.

Bei einem Akkustand Ihres Gerät von weniger als 25 % ist die Funktion Umgekehrtes drahtloses Laden nicht verfügbar.


 Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Energiesparmodus

Bei fast leerem Akku und ohne Stromquelle zum Laden können Sie den Energiesparmodus aktivieren. Damit wird Akkustrom gespart und somit die Akkulaufzeit verlängert.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Akku > Energiesparmodus** auf.
2. Legen Sie die Unterfunktionen des Energiesparmodus fest:
 - Wenn Sie **Energiesparmodus automatisch deaktivieren, wenn der Akku zu 90 % aufgeladen ist** aktivieren, verlässt das Telefon den Energiesparmodus automatisch, wenn der Akku zu 90 % geladen ist.
 - Wenn Sie **Bei angegebenem Akkuladestand aktivieren** aktivieren, wird der Energiesparmodus automatisch aktiviert, wenn der Akku einen festgelegten Entleerungsgrad erreicht.
3. Bestimmte optimierbare Elemente verwalten Sie über Antippen von **Standardoptimierungen**.

 Bei Aktivierung des Energiesparmodus wird das Akkusymbol in der oberen rechten Ecke gelb dargestellt, bei Deaktivierung wird es im vorherigen Zustand dargestellt.

ColorOS



Super-Energiesparmodus

Der Super-Energiesparmodus begrenzt die Anzahl der ausführbaren Apps und kontrolliert die Hintergrundaktivitäten streng. Die Akkulaufzeit wird damit gut wie möglich verlängert und Befürchtungen wegen niedrigen Akkustands verringert.

Bei Erreichen des Akkuladestatus von 10 % oder 5 % werden Sie aufgefordert, den Super-Energiesparmodus zu aktivieren. Sie können diesen Modus auch jederzeit in den Einstellungen aktivieren.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Akku > Energiesparmodus** auf und aktivieren Sie **Super-Energiesparmodus**.

Im Super-Energiesparmodus kann nur eine bestimmte Anzahl an Apps verwendet werden (wie etwa Telefon und Nachrichten). Um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln und Apps zu entfernen, tippen Sie  an oder berühren und halten Sie die entsprechende App. Um Apps hinzuzufügen, tippen Sie  an.

Um den Super-Energiesparmodus zu verlassen, tippen Sie die Schaltfläche **Beenden** in der Ecke oben links an.

Hochleistungsmodus

Um die bestmögliche Leistung aus Ihrem Gerät herauszuholen, können Sie bei grafikintensiven Spielen den Hochleistungsmodus aktivieren.

★ Bedienpfad

ColorOS

Rufen Sie **Einstellungen > Akku > Weitere Einstellungen** auf und aktivieren Sie **Hochleistungsmodus**.

Dies kann jedoch zu erhöhtem Stromverbrauch und Erwärmung des Geräts führen.

Aktivieren Sie diese Funktion nur falls erforderlich.

Verwalten von akkuintensiven Apps

Um den Akkuverbrauch der letzten 24 Stunden anzuzeigen, rufen Sie **Einstellungen > Akku > Details zum Akkuverbrauch** auf.

Rufen Sie **Einstellungen > Akku > Weitere Einstellungen > Akkuverwaltung für Apps** auf und wählen Sie Apps für das Verwalten des Energieverbrauchs aus.

- Um Akkustrom zu sparen, kann **Vordergrundaktivität zulassen** deaktiviert werden. Die App wird dann jedoch möglicherweise nicht vorgabegemäß ausgeführt und App-Benachrichtigungen können sich verzögern.
- Das Aktivieren von **Hintergrundaktivität zulassen** schränkt die Hintergrundaktivität der App nicht ein, führt jedoch eventuell zu mehr Verbrauch von Akkustrom.

Durch einmaliges Antippen Strom sparen

Das System erkennt automatisch Probleme mit dem Stromverbrauch des Telefons.

Mit der Funktion **Strom sparen** lässt sich mit nur einem Antippen der Akkuverbrauch optimieren und die Akkulaufzeit verlängern.

★ Bedienpfad

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku**, um den aktuellen Akkustand und den Akkuverbrauch der letzten 24 Stunden aufzurufen.

ColorOS

2. Tippen Sie auf **Details zum Akkuverbrauch**, um zu erfahren, wie lange eine App ausgeführt wurde und wie viel Strom sie verbraucht hat.
3. Tippen Sie auf **Details zum Akkuverbrauch > Akkuverbrauch optimieren > Strom sparen**, um Probleme mit dem Stromverbrauch zu erkennen und die Akkulaufzeit zu verlängern.

Optimierung des Schlaf-Standby

Bei aktivierter Optimierung des Schlaf-Standby wird das Telefon für die Zeit ihres Schlafs in einen Energiesparmodus versetzt. Damit wird die Häufigkeit von Push-Benachrichtigungen verringert und somit auch die Akkulaufzeit verlängert.

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Akku > Weitere Einstellungen Optimierung des Schlaf-Standby**.

Warnung bei niedrigem Akkustand

Sobald der Akkustand Ihres Telefons unter 20 % sinkt, wird eine Warnung zum niedrigem Akkustand angezeigt. Um den Stromverbrauch zu optimieren, können Sie den **Energiesparmodus** aktivieren.


Video-Akkusparmodus

Wenn Sie Video-Apps (wie z. B. TikTok) über einen längeren Zeitraum verwenden, können Sie die Funktion „Video-Akkusparmodus“ einschalten. Hierbei wird der Akkuverbrauch intelligent optimiert, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

★ Bedienpfad

ColorOS

Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku > Energiesparmodus > Video-Akkusparmodus**.

-  Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Digitales Wohlbefinden und Zugangssteuerung

Kindermodus

Verwenden des Kindermodus zur Entwicklungsförderung

Der Kindermodus ist ein spezieller Bereich für Kinder. Es bietet folgende Dienste:

- **Spezieller Startbildschirm**

Mit hinzugefügten kinderfreundlichen Apps können Sie einen digitalen Bereich gestalten, der Kindern zuträglich ist.

- **Gesunde Bildschirmgewohnheiten**

Um übermäßigen Gerätegebrauch durch Kinder zu verhindern, können Sie Zeitlimits für die Bildschirmnutzung festlegen.

- **Augenschutz**

Um Kinder dabei zu unterstützen, elektronische Geräte angemessen zu nutzen und Kurzsichtigkeit vorzubeugen, können Sie die Sitzposition und den Abstand zum Bildschirm überwachen.

★ Bedienpfad

ColorOS

Rufen Sie **Einstellungen > Besondere Funktionen > Kindermodus** auf und befolgen Sie die Anweisungen. Um das Einrichten des Kindermodus abzuschließen wählen Sie die zulässigen Apps aus, schränken die Bildschirmzeit ein und stellen das Netzwerk und den Augenkomfort ein.

Zugangssteuerung im Kindermodus

Die Zugangssteuerung verhindert, dass Kinder von Handyspielen oder unangemessenen Apps abhängig werden, die sich negativ auf die schulischen Leistungen und das Sozialverhalten auswirken können. Legen Sie dazu in der **Zugangssteuerung** geeignete Beschränkungen der Telefonnutzung und der Bildschirmzeit fest.

★ Bedienpfad

1. Tippen Sie im Kindermodus oben rechts  > **Zugangssteuerung** an, bestätigen Sie das Passwort für den Sperrbildschirm und rufen dann die Seite Zugangssteuerung auf.
2. Sie können für den Kindermodus WLAN und Mobilfunknetz aktivieren oder deaktivieren
3. Um die Apps festzulegen, auf die Kinder zugreifen dürfen, tippen Sie **Hinzugefügte Apps** an.
4. Um einen Zeitraum auszuwählen, tippen Sie **Zeitlimit** an. Nach Ablauf der zugewiesenen Zeit wird der Kindermodus automatisch beendet und der Bildschirm gesperrt.

ColorOS

5. Um das Umgebungslicht, die Sitzhaltung und den Abstand des Kindes zum Bildschirm zu überprüfen und Erinnerungen zu senden, falls das Kind falsch sitzt, tippen Sie **Augenschutz** an. Um blaues Licht zu filtern, kann auch das **Augenschutz-Display** aktiviert werden.



Um die App schneller aufrufen zu können, aktivieren Sie **Verknüpfung für den Startbildschirm erstellen**.

Aktivieren von Zen Space

Zen Space fördert Ihr Konzentrationsvermögen. Die Funktion schränkt dazu die Nutzung von Apps ein und minimiert Ablenkungen durch Benachrichtigungen.

In Zen Space können Sie die voreingestellte Zen-Räume nutzen oder neue Räume erstellen.

Deep Zen: In diesem Modus kann das Telefon nur zum Fotografieren, zum Empfangen von Anrufen sowie zum Tätigen von Notrufen verwendet werden. Deep Zen kann nach dem Starten nicht beendet werden.

Light Zen: In diesem Modus können ausgewählte Apps weiterhin verwendet und Light Zen jederzeit beendet werden. Light Zen-Räume können auch zum Arbeiten, Lernen oder für andere Aktivitäten eingerichtet werden.

★ Bedienpfad

1. Um den Namen, die Dauer, zulässige Apps sowie das Hintergrundbild und Hintergrundklänge eines Raums anzupassen, rufen Sie **Zen Space** auf und tippen den betreffenden Raum an.
2. Um den ausgewählten Raum zu öffnen, tippen Sie **Start** an.

Zusätzliche Einstellungen

Sprachen und Regionen festlegen

★ Bedienpfad

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > System und Aktualisierung > Sprache und Region** und sehen Sie sich die vom System unterstützten Sprachen und Regionen an.
2. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um die Sprachen zu verwalten. Tippen Sie rechts auf **+**, um die Sprachen hinzuzufügen, die Sie verwenden möchten. Wenn Sie eine Sprache hinzufügen, können Sie diese als **Standardsprache** festlegen.
3. Ziehen Sie in der Liste der hinzugefügten Sprachen eine Sprache nach oben, um sie als Standardsprache des Systems festzulegen. Wenn eine App oder eine Website diese Sprache nicht unterstützt, wird stattdessen die nächste unterstützte Sprache in der Liste verwendet.
4. Tippen Sie auf **Region**, um eine Region auszuwählen.

Datum und Uhrzeit einstellen

Die auf Ihrem Telefon angezeigten Uhrzeiten und Daten werden über das Netzwerk synchronisiert und können bei Bedarf manuell geändert werden.

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > System und Aktualisierung > Datum und Uhrzeit** und richten Sie Datum und Uhrzeit auf Ihrem Telefon ein.

ColorOS

- Tippen Sie auf **Zeitformat**, um je nach Verwendungspräferenz ein Zeitformat auszuwählen (12-Stunden- oder 24-Stunden-Format).
- Schalten Sie **Zeit automatisch einstellen** und **Zeitzone automatisch einstellen** ein. Wenn ein Fehler auftritt, können Sie diese Funktionen ausschalten und die Zeit manuell einstellen.
- Tippen Sie auf **Duale Uhr**, um eine weitere Uhr einer anderen Zeitzone einzustellen.

Gesten und Bewegungen

Wenn Gesten und Bewegungen eingeschaltet sind, können Sie Ihr Telefon bedienen, ohne den Bildschirm einzuschalten. Sie können zum Beispiel einen Anruf annehmen, indem Sie das Telefon ans Ohr halten.

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > Zusätzliche Einstellungen > Gesten und Bewegungen**.

- Schalten Sie **Zum Aktivieren anheben** ein, um den Bildschirm automatisch zu aktivieren, wenn Sie das Telefon hochheben.
- Schalten Sie **Ans Ohr halten, um Anrufe anzunehmen** ein, um Anrufe automatisch anzunehmen, wenn Sie Ihr Telefon ans Ohr halten.
- Schalten Sie **Automatisch auf Hörer umschalten** ein, um den Ton automatisch vom Lautsprecher auf den Hörer umzuschalten, wenn Sie Ihr Telefon während eines Gesprächs ans Ohr halten.

ColorOS

- Schalten Sie **Eingehende Anrufe durch Umdrehen stummschalten** ein, um einen eingehenden Anruf stumm zu schalten, wenn Sie Ihr Telefon umdrehen.
- Aktivieren Sie **Taschenlampe mit Lautstärketaste ein-/ausschalten**, damit Sie die Taschenlampe bei ausgeschaltetem Bildschirm ein- oder ausschalten können, indem Sie die Leiser-Taste gedrückt halten. Diese Funktion funktioniert nicht während der Medienwiedergabe.

Bedienungshilfen

Bedienungshilfe-Funktionen

Sie können einen Kurzbefehl festlegen, der ein großes Bildschirmmenü mit allgemeinen Bedienungshilfen für die Steuerung Ihres Telefons öffnet. Über das Menü werden der Bildschirm gesperrt, die Lautstärke und Helligkeit geregelt, Screenshots erstellt und viele weitere Funktionen ausgeführt.

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen-Menü** und schalten Sie **Kurzbefehl** ein. Dann sehen Sie unten rechts auf dem Bildschirm ein grünes Symbol. Tippen Sie auf das Symbol, um verschiedene Funktionen zu nutzen.


Anruf mit der Ein-Aus-Taste beenden

Schalten Sie **Ein-Aus-Taste drücken, um Anruf zu beenden** ein, damit Sie einen Anruf durch Drücken der Ein-Aus-Taste schnell beenden können.

★ Bedienpfad

ColorOS


Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Bedienungshilfen > Ein-Aus-Taste drücken, um Anruf zu beenden** und schalten Sie diese Funktion ein.

-  Eingehende Anrufe können durch zweimaliges Drücken der Ein-Aus-Taste abgelehnt werden, unabhängig davon, ob die Funktion „Ein-Aus-Taste drücken, um Anruf zu beenden“ eingeschaltet ist oder nicht. Durch einmaliges Drücken wird der Anruf stummgeschaltet oder die Vibration deaktiviert.

TalkBack

TalkBack kann den Inhalt auf dem Bildschirm vorlesen, um blinden oder sehbehinderten Menschen die Verwendung ihres Telefons zu erleichtern.

★ Bedienpfad

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Bedienungshilfen > Sehhilfen** und schalten Sie **TalkBack** ein.
2. Bei eingeschalteter Funktion kann das Telefon mit folgenden Gesten bedient werden:
 - Wischen Sie nach rechts oder links, um zwischen den Browserseiten zu wechseln.
 - Doppeltippen Sie auf ein Element, um es zu aktivieren.
 - Wischen Sie mit zwei Fingern, um zu scrollen.
3. Tippen Sie auf  oben rechts, um die TalkBack-Einstellungen anzupassen, wie etwa die Einstellungen für die Text-zu-Sprache-Funktion, den Wortschatz, die Gesten und mehr.

ColorOS

4. Halten Sie die Lauter- und Leiser-Tasten gleichzeitig mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um TalkBack auszuschalten.

Auswahl vorlesen

Wenn Sie „Auswahl vorlesen“ einschalten, können Sie auf dem Bildschirm markierten Text antippen und sich diesen vorlesen lassen.

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Bedienungshilfen > Sehhilfen > Auswahl vorlesen** und schalten Sie **Auswahl vorlesen** ein. Markieren Sie Text und tippen Sie auf die Wiedergabetaste, um den Text vorlesen zu lassen.

Verwenden der Farbkorrektur, um die Farbdarstellung

anzupassen

Sie können die Funktion „Verbesserung des Farbsehens“ aktivieren, wenn Sie Probleme haben, verschiedene Farben zu unterscheiden. Sie bietet eine Vielzahl von Farbverbesserungen, um die für Sie optimalen Farbanzeigeeffekte zu erzielen.


Außerdem können Sie diese Funktion verwenden, um die Art und den Grad Ihrer Farbsehschwäche einzuschätzen und ein besseres Farbkompensationsschema auf der Grundlage der Einschätzungsergebnisse zu wählen.

★ Bedienpfad

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Bedienungshilfen > Sehhilfen > Verbesserung des Farbsehens** und schalten Sie **Verbesserung des Farbsehens** ein.

ColorOS

2. Sie können je nach Bedarf **Graustufen**, **Rotfilter**, **Grünfilter** oder **Blaufilter** auswählen und die Intensität des entsprechenden Effekts anpassen.
3. Tippen Sie auf **Personalisiert**, um einen Farbsehtest durchzuführen. Das System passt dann auf Grundlage des Testergebnisses die Bildschirmfarben an.

 Diese Funktion kann je nach Modell und Version variieren. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der Anleitung des aktuellen Geräts.

Vergrößerung

Wenn Sie die Vergrößerung einschalten, können Sie in den Bildschirm hineinzoomen und somit den Inhalt deutlicher darstellen lassen.

★ Bedienpfad

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Bedienungshilfen > Sehhilfen > Vergrößerung**, schalten Sie **Kurzbefehl** ein und wählen Sie einen dieser Kurzbefehle aus:
 - **Schaltfläche Bedienungshilfen**: Tippen Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche **Bedienungshilfen** an.
 - **Lautstärketasten gedrückt halten**: Halten Sie beide Lautstärketasten 3 Sekunden lang gedrückt.
 - **Dreifaches Antippen des Bildschirms**: Tippen Sie dreimal schnell hintereinander den Bildschirm an.

ColorOS

2. Tippen Sie auf **Vergrößerungstyp** und wählen Sie aus, wie vergrößert werden soll.
3. Verwenden Sie auf der Seite, die vergrößert werden soll, den ausgewählten Kurzbefehl, um die Vergrößerung zu aktivieren. Ziehen Sie mit zwei Fingern, um das Vergrößerungsfenster zu verschieben. Ziehen Sie zwei Finger zusammen bzw. auseinander, um den Zoom anzupassen.
4. Verwenden Sie den Kurzbefehl erneut, um die Vergrößerung zu beenden.

Farbinversion

Farbinversion kehrt die Bildschirmfarben um. Schwarzer Text auf einem weißen Bildschirm wird dann beispielsweise zu weißem Text auf schwarzem Hintergrund.

Farben in Bildern und Videos werden ebenfalls umgekehrt.

★ Bedienpfad

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Bedienungshilfen > Sehhilfen > Farbinversion** und schalten Sie **Farbinversion** ein.
2. Schalten Sie **Kurzbefehl** ein. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Lautstärketasten oder die Bedienungshilfen-Taste als Kurzbefehl zum Einschalten dieser Funktion zuzuweisen.

Text mit hohem Kontrast

Wenn Sie „Text mit hohem Kontrast“ einschalten, ändert sich die Textfarbe in Schwarz oder Weiß, so dass der auf dem Gerät angezeigte Text leichter zu lesen ist.

★ Bedienpfad

ColorOS

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Bedienungshilfen > Sehhilfen** und schalten Sie **Text mit hohem Kontrast** ein.

Interaktionsfunktionen der Bedienungshilfen

Benutzer mit eingeschränkter Motorik können mit den Interaktionsfunktionen der Bedienungshilfen das Telefon effizienter nutzen.

Mit den Interaktionsfunktionen der Bedienungshilfen lässt sich das Telefon oder Tablet über einen oder mehrere Schalter steuern. Mit Schaltern werden Elemente ausgewählt, Bildläufe durchgeführt, Text eingegeben und viele weitere Funktionen ausgeführt.

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Zugänglichkeit > Interaktion** und folgen Sie den Anweisungen, um die Berührungsverzögerung, die Schaltersteuerung, die Reaktionszeit und andere Funktionen nach Ihren Bedürfnissen einzustellen.

Assistive Ball für schnelle Aktionen

Assistive Ball ist ein durchscheinender, auf dem Bildschirm schwebender Ball. Er kann an beliebige Stellen des Bildschirms gezogen werden.

Assistive Ball kann für schnelle Aktionen verwendet werden, etwa, um zwischen Bildschirmen zu navigieren oder Screenshots aufzunehmen.

★ Bedienpfad

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Assistive Ball**

ColorOS

2. Schalten Sie **Assistive Ball** nach Bedarf ein oder aus.

Sie können Aktionen in Assistive Ball durch Antippen oder durch Gesten ausführen.

Verwenden des Menüs Assistive Ball

Bei aktiviertem Assistive Ball wählen Sie **Menü antippen**. Durch Antippen von Assistive Ball werden fünf Schaltflächen für die folgenden Aktionen angezeigt:

- Zurück
- Screenshot erstellen
- Zuletzt aufgerufene Aufgaben
- Sperrbildschirm
- Startbildschirm

Auf der Seite mit den Einstellungen für Assistive Ball können Sie im Abschnitt **Menü** Schaltflächen antippen und die zugeordnete Aktion auf dem daraufhin angezeigten Bildschirm **Benutzerdefiniertes Menü** ändern.

Gestensteuerung für Assistive Ball

Bei aktiviertem Assistive Ball wählen Sie zum Aktivieren folgender Aktionen

Gestensteuerung:

★ Bedienpfad

- **Antippen:** Zurück
- **Doppelantippen:** Zuletzt aufgerufene Aufgaben
- **Berühren und halten:** Startbildschirm

ColorOS


Gesten können aufgrund der Nutzungshäufigkeit und Vorlieben angepasst werden.

 Jede Geste entspricht nur einer Aktion.

Anpassen von Assistive Ball

Assistive Ball kann wie folgt angepasst werden:

- Um die Position zu ändern, Assistive Ball ziehen
- Anpassen der Deckkraft
- Assistive Ball im Vollbildmodus automatisch ausblenden

 Um Assistive Ball wieder einzublenden, vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen

Einschalten, Ausschalten oder Neustart

Ein- und Ausschalten sowie Neustarten des Telefons

★ Bedienpfad

Rufen Sie **Einstellungen > Zusätzliche Einstellungen > Ein-Aus-Taste > Ein-Aus-Taste drücken und halten** auf. Sie können wählen, ob durch Drücken und Halten der Ein-Aus-Taste das **Energiemenü** aufgerufen oder der **Sprachassistent** aktiviert wird.

Bei Auswahl der Option **Energiemenü** wird durch Drücken und Halten der Ein-Aus-Taste das **Energiemenü** aufgerufen. Dann stehen zum Antippen **Ausschalten** oder **Neustart** zur Wahl.

ColorOS

Wenn das Telefon nicht funktioniert und sich nicht normal ausschalten lässt, können Sie einen Start erzwingen. Halten Sie dazu die Ein-Aus-Taste und die Lauter-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt.

- ① Rufen Sie **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Mehr Sicherheit und Datenschutz > Zum Ausschalten Passwort erforderlich** auf. Sie müssen dann zum Ausschalten Ihr Sperrbildschirm-Passwort eingeben.

Automatisches Ein- und Ausschalten festlegen

Mit der Funktion „Ein/Aus planen“ wird das Telefon zu festgelegten Zeiten ein- und ausgeschaltet. Dies spart Strom und vermeidet unerwünschte Unterbrechungen.

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen und Komfort > Ein/Aus planen**, um einen Zeitplan für das Ein- und Ausschalten festzulegen.

Das Telefon schaltet sich dann zu den festgelegten Zeiten automatisch ein und aus.

Sichern und Zurücksetzen

Telefon zurücksetzen

Sie können die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, alle Einstellungen zurücksetzen, auf Ihrem Telefon gespeicherte Kontakte und Anrufprotokolle löschen (auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte bleiben erhalten) und auf Ihrem Telefon gespeicherte SMS- und MMS-Nachrichten löschen (auf der SIM-Karte gespeicherte SMS-Nachrichten bleiben erhalten) oder alle Daten löschen.

★ Bedienpfad

ColorOS

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > System und Aktualisierung > Sichern und zurücksetzen > Telefon zurücksetzen**.
2. Folgen Sie auf der Seite **Telefon zurücksetzen** den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen zurückzusetzen oder die gewünschten Daten zu löschen, und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Wenn Sie auf **Alle Daten löschen** tippen, wird Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Ihre Daten werden gelöscht.
Gehen Sie bitte umsichtig vor.

Lokale Datensicherung und -wiederherstellung

Lokale Datensicherung

Sie können Ihre Telefondaten im internen Speicher sichern, falls Sie Daten vergessen oder verlieren. Wir empfehlen, nur Daten zu sichern, die nicht viel Speicher beanspruchen.

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen > System und Aktualisierung > Sichern und migrieren > Sicherung sperren** und tippen Sie auf **Neue Sicherung**. Folgen Sie dann den Anweisungen, um Ihre Daten lokal zu sichern.

Lokale Datenwiederherstellung

Wenn Sie lokale Datensicherungen erstellt haben, können Sie eine Sicherung eines bestimmten Datums zur Wiederherstellung auswählen.

★ Bedienpfad

ColorOS

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System und Aktualisierung** > **Sichern und migrieren** > **Lokale Sicherung**. Wählen Sie eine Sicherung aus und tippen Sie auf **Start**.


Einhandmodus einschalten

Der Einhandmodus ermöglicht Ihnen eine einfachere Interaktion mit dem oberen Teil des Bildschirms. Sie können App-Symbole nach unten ziehen, um Apps mit nur einer Hand zu öffnen.

★ Bedienpfad

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen und Komfort** > **Einhandmodus**, um den **Einhandmodus** einzuschalten.

Wischen Sie am unteren Bildschirmrand nach unten, um den Einhandmodus einzuschalten. Wischen Sie nach oben oder tippen Sie den leeren Bereich am oberen Bildschirmrand an, um den Modus zu beenden.

 Diese Funktion ist nur auf dem Cover-Bildschirm und dann verfügbar, wenn Gesten als Systemnavigationsmethode festgelegt sind.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Sperrbildschirm** > **Nach-unten-ziehen-Geste für Symbole** und stellen Sie sicher, dass die **Nach-unten-ziehen-Geste für Symbole** eingeschaltet ist.

Über das Gerät


Aktualisieren

Automatisches Aktualisieren des System über Nacht

Bei aktivierter Funktion Automatische Aktualisierung über Nacht wird das Telefon zwischen 2:00 und 5:00 Uhr automatisch aktualisiert.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Über das Gerät** auf und tippen Sie das Widget Offizielle Version an.
2. Tippen Sie in der Ecke oben rechts **⋮ > Automatisch aktualisieren** an und aktivieren Sie **Automatisches Aktualisieren über Nacht**.

 Diese Funktion ist für größere Software-Aktualisierungen nicht verfügbar. Diese müssen manuell aktualisiert werden


Aktualisieren des Telefonsystems online

Systemaktualisierungen können bestimmte bekannte Probleme beheben, die Leistung und Stabilität des System verbessern sowie neue Funktionen einführen. Es wird empfohlen, Aktualisierungen rechtzeitig durchzuführen.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Über das Gerät** auf.
2. Um Aktualisierungen zu ermitteln und herunterzuladen, tippen Sie oben die Versionsnummer an.

ColorOS

-  Es wird empfohlen, Aktualisierungen über WLAN herunterzuladen.
Berühren Sie während des Aktualisierens nicht die Ein-Aus-Taste und führen Sie keine anderen Vorgänge aus. Bitte warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- Es ist normal, dass das Telefon während des Aktualisierens leicht wärmer wird. Nach erfolgter Aktualisierung kühlt das Telefon schnell wieder ab.

Anzeigen von Geräteinformationen

Angezeigt werden können der Gerätename und die Konfigurationsdaten, einschließlich Systemversion, Android-Version, Prozessor, Arbeitsspeicher, Speicher, Versionsnummer, Basisbandversion, Kernel-Version und weitere Angaben.

★ Bedienpfad

1. Um die die aktuellen Versionsinformationen anzuzeigen und Updates zu ermitteln, rufen Sie **Einstellungen > Über das Gerät** auf und tippen oben das Systemversions-Widget an.
2. Um die IP-Adresse des Telefons, den SIM-Kartenstatus und weitere Angaben zu überprüfen, tippen Sie **Status** an.

Arbeitsspeicher-Erweiterung

Wenn der Arbeitsspeicher Ihres Telefons knapp wird, können Sie die Arbeitsspeicher-Erweiterung einschalten und einen Teil des Speicherplatzes in Arbeitsspeicher umwandeln, um die Systemleistung zu verbessern.

★ Bedienpfad

ColorOS

Gehen Sie zu **Einstellungen > Über das Gerät > Arbeitsspeicher > Arbeitsspeicher-Erweiterung** auf und wählen Sie die Größe der Erweiterung aus. Die Einstellungen werden nach dem Neustart des Geräts wirksam.

Benutzer und Konten

Verwenden des Telefons durch mehrere Benutzer

Wenn mehrere Benutzer ein Mobiltelefon gemeinsam nutzen, kann es schnell zu Problemen kommen.

Und wenn Sie Ihr Telefon verleihen, machen Sie sich möglicherweise Sorgen um Ihre Privatsphäre.

Um Probleme dieser Art zu vermeiden und jedem Benutzer einen separaten Speicherplatz bereitzustellen, kann jetzt der Modus Mehrere Benutzer aktiviert werden.

Erstellen von Benutzern

Sie können Ihr Telefon mit anderen Benutzern gemeinsam nutzen. Fügen Sie dafür neue Benutzer zum Telefon hinzu.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Benutzer und Konten > Mehrere Benutzer** auf und tippen dann **Benutzer hinzufügen > Hinzufügen an**.
2. Geben Sie den Benutzernamen ein und tippen Sie in der Ecke oben rechts **Hinzufügen an**. Warten Sie einen Moment und tippen Sie dann in der Benutzerliste den neu erstellten Benutzernamen an.

ColorOS


3. Tippen Sie **Eingabe** > **Wechseln** an und schließen Sie den Einrichtungsvorgang durch Befolgen der Anweisungen ab.

 Es können 3 reguläre Benutzer und 1 Gast hinzugefügt werden.

Wechseln zwischen mehreren Benutzern

Bei aktivierter Funktion **Mehrere Benutzer** können Sie in den Schnelleinstellungen schnell zwischen Konten wechseln.

★ Bedienpfad

1. Bei aktivierter Funktion **Mehrere Benutzer** wischen Sie von der Statusleiste nach unten, um die **Schnelleinstellungen** zu öffnen und wischen dann erneut nach unten, um sie zu erweitern. Um die Benutzeroberfläche **Mehrere Benutzer** zu öffnen, tippen Sie in der Ecke oben rechts  an.
2. Wählen Sie das Symbol des Benutzers aus, zu dem Sie wechseln möchten, und tippen Sie **Wechseln** an.

 Sie können maximal 4 Benutzer hinzufügen.

Verwalten von Benutzerberechtigungen

Bei aktivierter Funktion **Mehrere Benutzer** kann der Gerätebesitzer die Berechtigungen der anderen Benutzer verwalten.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen** > **Benutzer und Konten** auf und wählen Sie die zu verwaltenden Konten aus.

ColorOS


2. Um die Berechtigung zu ändern, aktivieren oder deaktivieren Sie **Anrufe und Nachrichten zulassen**.

Löschen von Benutzern

Nicht mehr benötigte Konten werden über das Gerätebesitzerkonto gelöscht.

★ Bedienpfad

1. Rufen Sie **Einstellungen > Benutzer und Konten > Mehrere Benutzer** auf und wählen Sie die zu löschenden Konten aus.
2. Tippen Sie **Benutzer löschen** an. Die Benutzer werden nach doppelter Bestätigung gelöscht.

 Beim Löschen von Benutzern werden auch deren Daten gelöscht. Bitte sichern Sie vorab die Daten.

ColorOS

- ① Die Betriebssystemversion wird ständig aktualisiert und die Funktionen können je nach Modell und Version variieren. Dieses Handbuch dient nur als Referenz und stellt keine Garantie dar. Die genauen Funktionen und Leistungsmerkmale Ihres Geräts entnehmen Sie bitte dessen Anleitung.