

HUAWEI P20 Pro

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Wesentliches

Standardgesten	1
Bildschirm sperren und entsperren	4
Startbildschirm kennenlernen	5
Benachrichtigungs- und Statussymbole	6
Steuerfeld	7
Screenshots & Bildschirmaufnahme	12
Text eingeben	16
Multi-Window	18

Intelligente Funktionen

AI Lens	22
HiTouch	22
Easy Projection	23
Mehrfachbildschirm-Kooperation	24
Huawei Print	27
Mehrfachgerät-Kooperation	28
Medien-Controller	30

Kamera und Galerie

Fotos aufnehmen	32
Aufnahmen im Modus Porträt, Nacht oder Große Blende	33
Master AI	35
Momente	36
Pro-Modus	37
Videos aufnehmen	41
Zeitlupenaufnahme	42
Zeitraffer-Foto	43
Kameraeinstellungen anpassen	44
Galerie verwalten	46
Highlights	51

Apps

Memo	53
------	----

Einstellungen

Anzeige & Helligkeit	58
Biometrie & Passwort	58
Über das Telefon	61





Wesentliches


Standardgesten

Grundlegende Gesten und Verknüpfungen

Systemnavigationsgesten


Navigiere zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und stelle sicher, dass **Gesten** ausgewählt ist.

	<p>Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren Streiche vom linken oder rechten Rand nach innen, um zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.</p>
	<p>Zurück zum Startbildschirm Streiche von unten nach oben, um zum Startbildschirm zu navigieren.</p>
	<p>Zuletzt verwendete Aufgaben Streiche vom unteren Bildschirmbereich aus nach oben und halte den Bildschirm gedrückt, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.</p>
	<p>Eine App schließen Streiche bei Anzeige der zuletzt verwendeten Aufgaben auf einer App-Vorschau nach oben, um die App zu schließen.</p>



Zwischen Apps wechseln

- Streiche über den unteren Bildschirmrand, um zwischen Apps zu wechseln. Tippe vor Verwendung dieser Geste auf **Einstellungen** auf dem **Systemnavigation**-Bildschirm, um sicherzustellen, dass **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** aktiviert ist.
- Streiche in einem Bogen über den unteren Bereich des Bildschirms, um zwischen Apps zu wechseln.




i Wenn dein Gerät keinen **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen**-Schalter bereitstellt, wird die Funktion nicht unterstützt.

Gesten mit Fingerknöcheln

Bevor du Gesten mit Fingerknöcheln verwendest, vergewissere dich mit einer der folgenden Methoden, dass alle notwendigen Funktionen aktiviert sind (je nach Gerätemodell):

- Navigiere zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** und aktiviere **Screenshot aufnehmen** und **Bildschirmaufnahme**.
- Navigiere zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bewegungssteuerung** > **Screenshot aufnehmen** und aktiviere **Smart Screenshot**.



Screenshot erstellen

Klopfe zweimal mit deinem Fingerknöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot aufzunehmen.




Scrollshot aufnehmen

Klopfe mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichne ein „S“, um einen Scrollshot aufzunehmen.



Teil des Bildschirms aufnehmen

Klopfe mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichne einen geschlossenen Bereich, um einen Teil des Bildschirms aufzunehmen.



Bildschirm aufnehmen


Klopfe mit zwei Fingerknöcheln zweimal auf den Bildschirm, um eine Bildschirmaufnahme zu starten oder zu beenden.

Mehr Gesten



Zugang zum Bearbeitungsmodus des Startbildschirms

Ziehe zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen.



Verknüpfungsleiste auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Schalte den Bildschirm ein und streiche vom unteren Teil des Sperrbildschirms nach oben.




Die Suchleiste anzeigen

Streiche von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten.




Das Benachrichtigungsfeld anzeigen

Streiche vom oberen linken Bildschirmrand aus nach unten.








Eine Verknüpfungstaste einschalten

Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um **Steuerfeld**

anzuzeigen, und tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten zu erweitern (je nach Gerätemodell).

Tastenverknüpfungen

	<p>Ein- und Ausschalten und Neustarten Halte die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis dein Gerät das Menü Ausschalten und Neustart anzeigt.</p>
	<p>Lauter stellen Drücke die Lauter-Taste.</p>
	<p>Leiser stellen Drücke die Leiser-Taste.</p>
	<p>Screenshot erstellen Drücke gleichzeitig die Leiser- und die Ein/Aus-Taste.</p>

 Einige Geräte verfügen über keine Lautstärketasten.

Bildschirm sperren und entsperren

deinen Bildschirm sperren und entsperren

Deinen Bildschirm sperren

Automatisch sperren:

Dein Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn du es eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet hast.

Du kannst zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Ruhezustand** navigieren und die Zeit bis zur Bildschirmsperre einstellen.

Bildschirm manuell sperren:

Sperre den Bildschirm mit einer der folgenden Methoden:

- Drücke die Ein-/Aus-Taste.
- Ziehe auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen. Tippe auf **Widgets** und ziehe anschließend das **Bildschirmsperre**-Symbol auf

den Startbildschirm. Tippe dann zum Sperren des Bildschirms auf das **Bildschirm Sperre**-Symbol.

Deinen Bildschirm entsperren

Entsperren mit Passwort: Streiche bei eingeschaltetem Bildschirm von der Mitte des Bildschirms nach oben, um ein Feld anzuzeigen, in dem du dein Entsperrpasswort eingeben kannst.

Face Unlock: Halte den Bildschirm vor dein Gesicht, sobald der Bildschirm eingeschaltet ist. Dein Gerät wird automatisch entsperrt, nachdem es dein Gesicht erkannt hat.

Entsperren per Fingerabdruck: Berühre den Bereich des Fingerabdrucksensors mit einem Finger, den du registriert hast. Wenn dein Gerät über einen Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm verfügt, musst du zuerst den Bildschirm aktivieren.

Startbildschirm kennenlernen

Große Ordner erstellen und verwenden

Du kannst ähnliche Apps in einem großen Ordner gruppieren und den Ordner zur besseren Verwaltung benennen.

Für den einfacheren Zugriff auf Apps kannst du auch einen Standardordner in einen großen Ordner verwandeln (sowohl der Ordner als auch die App-Symbole darin werden vergrößert).


Einen großen Ordner anlegen

- 1 Halte ein App-Symbol gedrückt und ziehe es über ein anderes Symbol, um einen neuen Ordner zu erstellen.
- 2 Halte einen Ordner gedrückt, um zwischen den Anzeigemodi zu wechseln. Du kannst zum Beispiel auf einen Standardordner tippen und halten und **Vergrößern** aus dem angezeigten Menü wählen, um einen großen Ordner zu erstellen.
- 3 Du kannst auf die untere rechte Ecke des großen Ordners tippen, um ihn zu öffnen und dann auf den Ordnernamen tippen, um ihn umzubenennen. Du kannst den Ordner auch umbenennen, indem du ihn gedrückt hältst und **Umbenennen** auswählst.

Vorgänge in einem großen Ordner


Du kannst in großen Ordnern die folgenden Vorgänge durchführen:























- **Apps öffnen:** Tippe in einem großen Ordner auf ein Symbol, um direkt auf die App zuzugreifen.
- **Ordner aufrufen und verlassen:** Tippe auf die untere rechte Ecke des großen Ordners, um ihn aufzurufen. Tippe auf einen leeren Bereich im Ordner, um ihn zu verlassen. Wenn ein großer Ordner mehr als neun Apps enthält, erscheint ein Stapelsymbol in der unteren rechten Ecke des Ordners. Du kannst auf das Stapelsymbol tippen, um mehr Apps in dem Ordner anzuzeigen.

- **Apps hinzufügen oder entfernen:** Öffne einen großen Ordner, tippe auf , und füge nach Bedarf Apps hinzu oder entferne sie. Wenn du die Auswahl für alle Apps im Ordner aufhebst, wird der Ordner gelöscht.
- **Wechsel zwischen den Anzeigemodi:** Halte einen Ordner gedrückt, um zwischen einer Standard- und einer großen Anzeige zu wechseln. Du kannst zum Beispiel einen Standardordner berühren und halten und **Vergrößern** aus dem angezeigten Menü wählen, um einen großen Ordner zu erstellen.

Benachrichtigungs- und Statussymbole

Mitteilungs- und Statussymbole

-  Netzwerkstatussymbole können je nach Region oder Netzwerk-Dienstanbieter variieren. Die unterstützten Funktionen variieren je nach Gerätemodell. Einige der folgenden Symbole sind möglicherweise nicht auf dein Gerät anwendbar.

	Mit 5G-Netzwerk verbunden		Mit 4G-Netzwerk verbunden
	Mit 3G-Netz verbunden		Mit 2G-Netzwerk verbunden
	Volle Signalstärke		Roaming
	Datenverbrauchsoptimierung aktiviert		Keine SIM-Karte eingesetzt
	Hotspot aktiviert		Hotspot verbunden
	Hotspot getrennt		Wechseln des Netzwerks über WLAN+
	WLAN verbunden		WLAN-Netzwerk ist defekt, es kann keine Internetverbindung hergestellt werden
	WLAN 6 verbunden		WLAN 6-Netzwerk ist defekt, es kann keine Internetverbindung hergestellt werden
	WLAN 6+ verbunden		WLAN 6+-Netzwerk ist defekt, es kann keine Internetverbindung hergestellt werden
	Flugmodus aktiviert		Alarm eingestellt
	Akku leer		Akku niedrig

	Wird geladen		Schnelles Aufladen
	Aufladen mit Supercharger		Kabelloses Super-Aufladen
	Kabelloses Schnellladen		Normales kabelloses Aufladen
	Stromsparmmodus aktiviert		Digital Balance aktiviert
	Bluetooth aktiviert		Akku des Bluetooth-Geräts
	Bluetooth-Gerät verbunden		VPN verbunden
	Fahrmodus aktiviert		Projektionsgerät angeschlossen
	Standortservice aktiviert		Augen schonen aktiviert
	Headset verbunden		Leistungsmodus aktiviert
	Anruf		VoLTE aktiviert
	Entgangener Anruf		Neue Nachricht
	Lautlos-Modus		Vibrationsmuster
	NFC aktiviert		Modus „Nicht stören“ aktiviert
	Synchronisieren von Daten		Datensynchronisierung fehlgeschlagen
	Neue E-Mail		Terminerinnerung
...	Weitere Benachrichtigungen		

Steuerfeld

Einführung in das Steuerfeld

Du kannst Medienwiedergaben, Verknüpfungen und **Device+** problemlos im **Steuerfeld** verwalten.

Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Von dort aus kannst du problemlos auf folgende Funktionen zugreifen:




i Die Abbildungen dienen nur als Referenz.


- **Mediensteuerelemente:** Zur Steuerung der Medienwiedergabe und zum Wechseln zwischen zuletzt verwendeten Medien-Apps und Medien-Geräten (wie Visions und Bluetooth-Headsets).
- **Verknüpfungssteuerung:** Zum Aktivieren, Deaktivieren oder Einstellen häufig verwendeter Funktionen.
- **Device+:** Erkennt automatisch Geräte in der Nähe, die mit derselben HUAWEI ID angemeldet sind, und ermöglicht es dir, sie zu verknüpfen, damit sie als ein Gerät zusammenarbeiten.
- **Gerätesteuerelemente:** Zur Verwaltung und Steuerung von Geräten und Szenen, die in **AI Life** hinzugefügt wurden. Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.


Verknüpfungstasten

Eine Verknüpfungstaste einschalten


Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um **Steuerfeld** anzuzeigen, und tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten (je nach Gerätemodell) zu erweitern.



 Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

- Tippe auf eine Verknüpfungstaste, um die dazugehörige Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Halte eine Verknüpfungstaste gedrückt, um den Einstellungsbildschirm der entsprechenden Funktion aufzurufen (wird von einigen Funktionen unterstützt).
- Tippe auf , um den Bildschirm mit den Systemeinstellungen aufzurufen.

Verknüpfungen anpassen

Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, navigiere zu  > **Schalter bearbeiten**, halte anschließend eine Verknüpfungstaste gedrückt, um sie an die von dir bevorzugte Position zu ziehen, und tippe auf **Fertig**.

Audio-Steuerfeld



Audio-Wiedergabe im Audio-Steuerfeld verwalten

Wenn mehrere Audio-Apps (z. B. **Musik**) geöffnet sind, kannst du die Musikwiedergabe verwalten und ganz einfach zwischen diesen Apps im Audio-Steuerfeld wechseln.

- 1 Nachdem du mehrere Audio-Apps geöffnet hast, streiche vom oberen rechten Rand des Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, und tippe dann auf die Audiowiedergabekarte oben auf dem **Steuerfeld**.
 - 2 Die aktuell und zuletzt verwendeten Audio-Apps werden im Audio-Steuerfeld angezeigt. Dort kannst du die Wiedergabe (z. B. Abspielen, Pause und Umschalten zum vorherigen oder nächsten Titel) in der verwendeten App verwalten oder auf eine andere Audio-App tippen, um die Wiedergabe schnell zu wechseln.
-  • Einige Apps müssen auf die neueste Version aktualisiert werden, bevor du diese Funktion verwenden kannst.
 - Nicht alle Apps unterstützen das Audio-Steuerfeld.

Schneller Wechsel des Audiowiedergabegeräts

Wenn dein Gerät mit einem Audiogerät (z. B. einem Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher oder Vision) verbunden ist, kannst das Wiedergabegerät in Audio-Steuerbereich von **Steuerfeld** schnell wechseln (z. B. zum Umschalten der aktuellen Musikwiedergabe von deinem Gerät auf einem Bluetooth-Lautsprecher).

- 1 Verbinde dein Gerät über Bluetooth oder andere Methoden mit einem Audiogerät. Nachdem ein Vision-Produkt über Bluetooth mit deinem Gerät verbunden wurde, kannst du es auch mit demselben WLAN-Netzwerk verbinden und dich bei derselben **HUAWEI ID** wie dein Gerät anmelden, um weitere Aktionen durchzuführen.
- 2 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Tippe dann auf  oder das Gerätesymbol (z. B. ) in der oberen rechten Ecke des Audio-Steuerbereichs oben und wähle dann das Audiogerät aus der Liste der verbundenen Geräte aus, um die aktuelle Audiowiedergabe von deinem Gerät auf das Gerät zu übertragen.

Mit Device+ nahtlos geräteübergreifend Arbeiten

Device+ erleichtert die nahtlose Zusammenarbeit zwischen deinen Geräten, einschließlich Tablets, Laptops und Visions, und macht dein Telefon zu einer virtuellen Zentrale mit müheloser Steuerung. Übertrage laufende Aufgaben nahtlos mit nur einem Fingertipp von deinem Telefon auf das schier unendliche Vision-Display, einschließlich Streaming von Audio-


und Videoinhalten, oder zeige Telefondateien bequem auf deinem Laptop an und bearbeite sie dort.

 Vergewissere dich, dass dein Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Device+ einstellen


Derzeit unterstützt **Device+** nur die Verknüpfung von Telefonen mit den folgenden Gerätetypen. Um diese Funktion zu nutzen, musst du sicherstellen, dass die zu verbindenden Geräte **Device+** unterstützen. Bevor du beginnst, aktiviere Bluetooth und WLAN und melde dich bei deiner HUAWEI ID auf deinem Telefon an. Für andere Geräte nimmst du die folgenden Einstellungen vor:

- **Tablet:** Aktiviere Bluetooth und WLAN und stelle sicher, dass es bei derselben HUAWEI ID angemeldet ist wie dein Telefon.
- **Computer:** Aktiviere Bluetooth und WLAN und stelle sicher, dass es bei derselben HUAWEI ID angemeldet ist wie dein Gerät.
- **Vision:** Aktiviere Bluetooth und WLAN und stelle sicher, dass es bei derselben HUAWEI ID angemeldet ist wie dein Gerät.
- **Bluetooth-Gerät:** Einige Bluetooth-Geräte (wie Bluetooth-Headsets) können über **Device+** mit deinem Gerät verknüpft werden, nachdem eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde.

Device+ anzeigen: Wenn **Device+** ausgeblendet ist oder nicht gefunden werden kann, navigiere zu **Steuerfeld** und dann zu  > **Device+ anzeigen**.


Übertragen von MeeTime-Anrufen und gestreamtem Audio oder Video auf andere Geräte

Wenn du auf deinem Gerät MeeTime-Anrufe tätigt, Videos ansiehst (z. B. auf HUAWEI Video, Youku oder sonstige Video-Streaming-Apps) oder Musik hörst, kannst du jede dieser laufenden Aufgaben über **Device+** auf ein anderes Gerät übertragen und auf dem neuen Gerät dort weitermachen, wo du aufgehört hast. So kannst du zum Beispiel einen MeeTime-Anruf auf dein Vision und ein gestreamtes Video auf dein Tablet übertragen.

 **MeeTime:** Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.


Du kannst verschiedene Geräte für die Übertragung folgender Aufgaben auswählen:

- **Videos:** Können auf Tablets und Visions übertragen werden.
- **MeeTime-Anrufe:** Können auf Visions übertragen werden.
- **Musik:** Kann auf Bluetooth-Kopfhörer und Visions übertragen werden (entweder bei ein- oder ausgeschaltetem Bildschirm).

1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Die verfügbaren Geräte werden im Abschnitt **Device+** angezeigt. Du kannst auch auf  tippen, um manuell nach Geräten in der Nähe zu suchen.


2 Tippe auf ein Gerät, auf das du die laufenden Aufgaben übertragen möchtest.



 Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

Bildschirmübergreifende Kooperation auf einem Computer oder Tablet verwenden

Du kannst Dateien auf deinem Telefon mit deinem Computer oder Tablet anzeigen oder bearbeiten, Dateien zwischen Geräten ziehen und sogar Telefon-Apps auf deinem Computer oder Tablet verwenden.

- 1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Die verfügbaren Geräte werden im Abschnitt **Device+** angezeigt. Du kannst auch auf  tippen, um manuell nach Geräten in der Nähe zu suchen.
- 2 Wähle das Gerät aus, das du verbinden möchtest. Anschließend wird ein Bildschirm deines Geräts auf diesem Gerät angezeigt.

Tippe zum Beenden der bildschirmübergreifenden Kooperation erneut auf das entsprechende Gerät im Bereich **Device+**.

Screenshots & Bildschirmaufnahme

Screenshot erstellen


Einen vollständigen Screenshot durch Tippen mit dem Fingerknöchel aufnehmen

- 1 Bevor du die Fingerknöchelgesten verwendest, musst du diese Funktion mit einer der folgenden Methoden aktivieren (je nach Gerätemodell):
 - Navigiere zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Screenshot aufnehmen** und aktiviere **Screenshots mit Knöchelgeste**.
 - Navigiere zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bewegungssteuerung** > **Screenshot aufnehmen** und aktiviere **Smart Screenshot**.
- 2 Tippe zweimal kurz hintereinander mit einem Fingerknöchel, um einen Screenshot des gesamten Bildschirms zu aufnehmen.

Einen Screenshot mit einem Tastenkürzel aufnehmen

Um einen Screenshot zu erstellen, halte gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste gedrückt.

Einen Screenshot mit einer Verknüpfungstaste erstellen

Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten (je nach Gerätemodell) zu erweitern, und tippe auf **Screenshot**, um einen Screenshot aufzunehmen.

Einen Screenshot teilen oder bearbeiten

Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmecke eine Miniaturansicht angezeigt. Du hast folgende Möglichkeiten:


- Streiche auf der Miniaturansicht nach oben, um einer Methode zum Teilen des Screenshots mit anderen Personen auszuwählen.
- Tippe auf die Miniaturansicht, um den Screenshot zu bearbeiten, zu löschen, oder andere Aktionen durchzuführen.

Screenshots werden standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.


Teil-Screenshot aufnehmen

Verwende **Teil-Screenshot**, um einen Screenshot von einem Teil des Bildschirms zu erstellen. Du kannst deine bevorzugte Screenshot-Form auswählen (z. B. Rechteck, Oval oder Herz).


Einen Teil-Screenshot mit Fingerknöchelgesten aufnehmen



i Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

- 1** Halte den Bildschirm mit einem Fingerknöchel gedrückt und zeichne einen Umriss um den Teil des Bildschirms, den du aufnehmen möchtest. Achte darauf, dass dein Knöchel auf dem Bildschirm bleibt.
- 2** Auf dem Bildschirm wird die Bewegung deines Fingerknöchels angezeigt. Von dort aus stehen dir folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Ziehe den Rahmen an die gewünschte Position oder ändere seine Größe.
 - Tippe auf eine der Formoptionen unten auf dem Bildschirm, um die Form des erfassten Bereichs zu ändern.
- 3** Tippe auf , um den Screenshot zu speichern.

Verknüpfungen für Teil-Screenshot


- 1** Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um **Steuerfeld** anzuzeigen, und tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten (je nach Gerätemodell) zu erweitern. Tippe dann auf das Dreieckssymbol neben **Screenshot** und wähle **Teil-Screenshot**.
- 2** Befolge die Bildschirmanweisungen zum Zeichnen eines Umrisses mit dem Finger um den Teil des Bildschirms, den du aufnehmen möchtest.
- 3** Auf dem Bildschirm wird die Bewegung deines Fingers angezeigt. Von dort aus stehen dir folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Ziehe den Rahmen an die gewünschte Position oder ändere seine Größe.
 - Tippe auf eine der Formoptionen unten auf dem Bildschirm, um die Form des erfassten Bereichs zu ändern.


4 Tippe auf , um den Screenshot zu speichern.

Scrollshot aufnehmen

Verwende **Scrollshot**, um einen unvergesslichen Chat, Artikel oder ein wichtiges Arbeitsdokument zu erfassen, das nicht vollständig auf dem Bildschirm angezeigt werden kann, und teile ihn/es mit anderen Personen zu teilen.


Scrollshot mit einem Fingerknöchel aufnehmen



 Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

- 1 Klopfe mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und halte ihn gedrückt, um ein „S“ zu zeichnen. Dein Gerät scrollt automatisch zum Ende der Seite, um den gesamten Inhalt in einem einzigen Screenshot aufzunehmen.
- 2 Du kannst jederzeit auf den Bildschirm tippen, um das Scrollen zu stoppen.

Scrollshot mit einer Verknüpfung aufnehmen

- 1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten zu erweitern (je nach Gerätemodell), tippe auf das Dreieckssymbol neben **Screenshot** und anschließend auf **Scrollshot** im angezeigten Dialogfeld.
- 2 Du kannst jederzeit auf den Bildschirm tippen, um das Scrollen zu stoppen.


Bildschirm aufnehmen

Zeichne deine Bildschirmaktivitäten in teilbaren Videos auf, um ein Tutorial zu erstellen, deine beeindruckenden Gaming-Fähigkeiten zu zeigen und vieles mehr.

Bildschirmaufnahme mit einer Tastenkombination starten

Halte die Ein/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, halte beide Tasten erneut gedrückt.

Bildschirmaufnahme mit einer Verknüpfung starten

- 1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten (je nach Gerätemodell) zu erweitern, und tippe auf **Bildschirmrekorder**, um die Bildschirmaufnahme zu starten.
- 2 Um die Aufnahme zu beenden, tippe auf den Timer oben auf dem Bildschirm.
- 3 Die Aufnahme wird in der **Galerie** gespeichert.

Eine Bildschirmaufnahme mit nur zwei Fingerknöcheln starten



- 1 Bevor du Gesten mit Fingerknöcheln nutzt, stelle anhand einer der folgenden Methoden sicher, dass alle erforderlichen Funktionen aktiviert sind (je nach Gerätemodell):
 - Navigiere zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Bildschirmaufnahme** und aktiviere **Bildschirmaufnahme**.
 - Navigiere zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bewegungssteuerung** > **Screenshot aufnehmen** und aktiviere **Smart Screenshot**.
- 2 Klopfe zweimal kurz hintereinander mit zwei Fingerknöcheln auf den Bildschirm, um eine Bildschirmaufnahme zu starten. Klopfe erneut zweimal wie zuvor, um die Aufnahme zu beenden.

Stimme während der Bildschirmaufnahme aufnehmen

Du kannst das Mikrofon aktivieren, um deine Stimme während der Bildschirmaufnahme aufzuzeichnen.

Tippe nach dem Starten einer Bildschirmaufnahme auf das Mikrofonsymbol und stelle sicher,

dass es als  angezeigt wird. Du kannst jetzt deine Stimme aufzeichnen.

-  Wenn das Mikrofon deaktiviert ist (wenn es als  angezeigt wird), kannst du nur Systemtöne, wie Musik aufnehmen. Wenn du keine Systemtöne in deiner Bildschirmaufnahme wünschst, schalte dein Gerät stumm und schalte Musik und Medientöne aus, bevor du die Bildschirmaufnahme startest.

Text eingeben

Celia-Tastatur verwenden

Die **Celia-Tastatur** ist eine sichere und intuitive Tastatur, die von Huawei entwickelt wurde. Sie unterstützt effiziente Spracheingaben, reibungsloses Schreiben mit der Hand, eine emulierte mechanische Tastatur sowie mehr als 170 Eingabesprachen.

Wenn **Celia-Tastatur** noch nicht auf deinem Gerät installiert wurde, suche nach der App, um sie in **AppGallery** zu installieren.

Navigiere zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sprache und Eingabe** und lege **Celia-Tastatur** als Standard-Tastatur fest.

Texteingabe




Tastatureingabe

Celia-Tastatur wird standardmäßig mit einem 26-Tasten-Layout geliefert. Während du auf der Tastatur schreibst, wird ein Feld angezeigt, in dem du vorausbestimmte Wörter auswählen kannst.





Halte eine Buchstabentaste gedrückt und streiche dann nach oben, um eine Zahl einzugeben, oder streiche nach links oder rechts, um den Buchstaben einzugeben.

Spracheingabe

Du kannst deine Spracheingaben in Text umwandeln lassen, um deine Eingabeeffizienz zu verbessern.


- Berühre und halte  , um den Spracheingabebildschirm aufzurufen.
- Tippe auf dem Spracheingabebildschirm auf  , um deine bevorzugte Sprache auszuwählen.
-  Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Eingabe zahlreicher Medien

- Halte auf der Tastatur  gedrückt, tippe anschließend auf  und wähle verschiedene Emojis aus.
- Halte auf der Tastatur  gedrückt, tippe anschließend auf  und wähle verschiedene Emoticons aus.

Zu einer anderen Eingabesprache wechseln

Halte  in der unteren linken Ecke gedrückt und wähle **English(United States)** oder

Weitere Sprachen ... im Pop-up-Menü aus. Alternativ kannst du auf  tippen, um die Eingabesprache schnell zu wechseln.

Einstellungen der Celia-Tastatur


Das Design festlegen

Navigiere auf der Eingabetastatur zu  > **Design** und wähle ein Design aus.

Schriftart festlegen

Navigiere auf der Eingabetastatur zu  > **Einstellungen** > **Schriftart** und wähle eine Schriftart aus.


Ton- und Vibrationseffekte der Tastatur festlegen

Navigiere auf der Eingabetastatur zu  > **Töne & Vibration** und passe **Tastentonlautstärke** und **Vibrationsstärke** an. Du kannst auch auf **Tastenton** tippen und deine gewünschten Audio-Effekte auswählen.

Die mechanische Tastatur festlegen

Navigiere auf der Eingabetastatur zu  > **Mechanische Tastatur** und schalte den **Mechanische Tastatur**-Schalter ein.








Um zur normalen Tastatur zurückzuwechseln, schalte den **Mechanische Tastatur**-Schalter aus.





 Einige Geräte unterstützen die mechanische Tastatur nicht.


Multi-Window

Das Multi-Window-Dock bearbeiten

Streiche vom linken oder rechten Rand auf deinem Gerät nach innen und halte gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.

- **Um zu prüfen, ob eine App Multi-Window unterstützt:** Navigiere zu  auf dem Multi-Window-Dock und suche im Abschnitt **Weitere Apps** die Liste der Apps, die Multi-Window unterstützen.
- **Apps hinzufügen:** Navigiere im Multi-Window-Dock zu  > , wähle deine gewünschten Apps im Bereich **Weitere Apps** aus und tippe anschließend auf .
- **Apps verschieben:** Navigiere zu  > , halte im Multi-Window-Dock ein App-Symbol gedrückt und ziehe es nach oben oder unten auf deine gewünschte Position im Dock. Tippe anschließend auf .


- **Apps entfernen:** Navigiere zu  >  , tippe auf  in der oberen rechten Ecke eines App-Symbols im Multi-Window-Dock und tippe auf  .

 Die im Multi-Window-Dock angezeigten vorgeschlagenen Apps können nicht verschoben oder gelöscht werden.

Das Multi-Window-Dock ist standardmäßig aktiviert. Um es zu deaktivieren, navigiere zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Multi-Window** und schalte den **Multi-Window-Dock**-Schalter aus.

Bildschirm teilen und mit Multi-Tasking arbeiten


Mit Multi-Window kannst du Apps im geteilten Bildschirmmodus öffnen, um jederzeit nahtloses Multi-Tasking zu betreiben.

 Der geteilte Bildschirmmodus wird nur von bestimmten Apps unterstützt.



Teilen des Bildschirms:

- 1 Streiche nach dem Öffnen einer App vom linken oder rechten Rand deines Gerätebildschirms nach innen und halte gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
- 2 Halte eine App im Dock gedrückt, ziehe sie auf den Bildschirm und lasse sie dann los.

Umschalten von geteilten Bildschirmen:

Berühre  am oberen Rand eines geteilten Bildschirmbereichs und halte gedrückt, bis der Bereich verkleinert wird, und ziehe es auf die andere Seite des Bildschirms, um die Fenster zu wechseln.


Beenden des geteilten Bildschirmmodus:

Berühre und halte  oder  in der Mitte der geteilten Bildschirmlinie und ziehe sie, bis eines der beiden Fenster verschwindet.

Mit Multi-Window zwischen Apps ziehen und ablegen

Verwende die Multi-Window-Funktion, um Bilder, Text und Dokumente bequem durch Ziehen und Ablegen zwischen Apps zu übertragen.

- Ein Bild ziehen und ablegen: Wenn du Notizen mit **Memo** machst, öffne **Dateien**, wähle das Foto aus, das du hinzufügen möchtest, und ziehe es in den **Memo**-Editor.
- Text ziehen und ablegen: Wenn du eine SMS-Nachricht sendest, öffne **Memo**, halte den zu sendenden Text gedrückt und ziehe ihn in das Eingabefeld für den Nachrichtentext.
- Ein Dokument ziehen und ablegen: Wenn du eine E-Mail verfasst, öffne **Dateien**, wähle das Dokument aus, das du anhängen möchtest, und ziehe es in den E-Mail-Editor.

 Nicht alle Apps unterstützen das Ziehen und Ablegen mit Multi-Window vollständig.

Multi-Window-Ansicht für eine einzelne App

Du kannst zwei Aufgabenfenster für dieselbe App erstellen (wie E-Mail und Memo) und Bilder, Text oder Dokumente zwischen diesen Fenstern ziehen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

Rufe die geteilten Bildschirmansicht innerhalb einer App auf.

- 1 Öffne die E-Mail-App.
- 2 Streiche vom linken oder rechten Rand auf deinem Gerät nach innen und halte gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
- 3 Halte das E-Mail-Symbol gedrückt und ziehe es auf den Bildschirm, um die geteilte Bildschirmansicht aufzurufen.

Ziehe Bilder, Text oder Dokumente im geteilten Bildschirm zwischen den Fenstern hin und her.

- **Bild ziehen:** Wähle ein Bild aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehe es in das andere Fenster.
- **Text ziehen:** Berühre und halte den Text und wähle den gewünschten Teil aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus, berühre und halte dann den Text erneut und ziehe ihn in das andere Fenster.
- **Dokument ziehen:** Wähle ein Dokument aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehe es in das andere Fenster.

Das unverankerte Fenster verwenden

Öffne ein unverankertes Fenster während eines Spiels. Du kannst darin mit einem Freund chatten, ohne eine Sekunde der Action zu verpassen.

Anzeigen des unverankerten Fensters:

- 1 Streiche vom linken oder rechten Rand nach innen und halte den Bildschirm gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
- 2 Tippe auf ein App-Symbol im Multi-Window-Dock, um die App in einem unverankerten Fenster zu öffnen.

Ändern der Position des unverankerten Fensters:

Ziehe die Leiste oben am unverankerten Fenster, um das Fenster auf die gewünschte Position zu verschieben.


Ändern der Größe des unverankerten Fensters:

Ziehe den unteren Rand, zwei Seiten oder die unteren Ecken des unverankerten Fensters, um seine Größe zu ändern.

Vollbild-Anzeige:

Tippe auf  oben am unverankerten Fenster, um es als Vollbild anzuzeigen.

Minimieren des unverankerten Fensters:

Tippe auf  oben im unverankerten Fenster, um es zu minimieren und auf einen schwebenden Ball zu verkleinern.

Schließen des unverankerten Fensters:

Tippe auf  oben im unverankerten Fenster, um es zu schließen.

Finden und Wechseln zwischen Floating-Fenstern für Apps

Mit der Verwaltungsfunktion für Floating-Fenster kannst du schnell Floating-Fenster für Apps finden und zwischen diesen wechseln.

- 1 Stelle sicher, dass du Floating-Fenster für mehrere Apps geöffnet und in die Floating-Kugel minimiert hast.
- 2 Tippe auf die Floating-Kugel, um alle Vorschauen für Floating-Fenster anzuzeigen:
 - **Durch die Vorschauen der Floating-Fenster blättern:** Streiche nach oben oder unten, um die Vorschau des Floating-Fensters der gesuchten App zu finden.
 - **Das Floating-Fenster für eine App anzeigen:** Tippe auf die Vorschau des Floating-Fenster der App, um sie in einem Floating-Fenster anzuzeigen.
 - **Schließen des Floating-Fensters für eine App:** Tippe auf  in der Vorschau des Floating-Fensters, um es zu schließen.

Einen Anhang in einem Floating-Fenster öffnen

Du kannst einen Link oder Anhang innerhalb bestimmter Apps (wie E-Mail und Memo) in einem Floating-Fenster öffnen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

- 1 Öffne die E-Mail-App.
- 2 Tippe in der E-Mail-App auf einen Link oder Anhang, um ihn im Floating-Fenster zu öffnen.
 - **Einen Link öffnen:** Tippe auf einen Link in der E-Mail-App, um ihn in einem Floating-Fenster anzuzeigen.
 - **Anhang öffnen:** Tippe auf einen Anhang (z. B. ein Dokument, Bild oder Video) in der E-Mail-App, um ihn in einem Floating-Fenster anzuzeigen.




Intelligente Funktionen

AI Lens

Scannen und übersetzen

Mit **AI Lens** kannst du problemlos Text in einer Fremdsprache einscannen und übersetzen. Damit lassen sich Straßenschilder, Speisekarten oder Beschreibungen auf Kosmetikflaschen auf Reisen oder beim Shopping im Ausland ganz einfach lesen.

Mit der Kamera scannen und übersetzen

- 1 Navigiere zu **Kamera** > **Foto**, tippe auf  und anschließend auf  oder  (je nach Gerätemodell).
- 2 Wähle die Quell- und Zielsprachen aus der Sprachenliste aus.
- 3 Positioniere den zu übersetzenden Text im Bildsucher und warte, bis er übersetzt wurde.

HiTouch

AI Touch aktivieren

Wenn Sie auf Ihrem Gerät Inhalte sehen, die Sie interessieren, halten Sie den Bildschirm mit zwei leicht auseinandergespreizten Fingern gedrückt, um **AI Touch** aufzurufen und mehr zu erfahren.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **AI Touch** und aktivieren Sie **AI Touch**.

Mit AI Touch shoppen

Wenn du einen Artikel siehst, den du auf deinem Gerät kaufen möchtest, kannst du **AI Touch** verwenden, um schnell nach dem Artikel zu suchen und Preise auf mehreren Shopping-Plattformen zu vergleichen, bevor du den Kauf tätigst.

Den Bildschirm für visuelles Shopping mit zwei Fingern gedrückt halten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **AI Touch** und aktivieren Sie **AI Touch**.
- 2 Wenn Sie auf Ihrem Gerät ein Element sehen, das Sie kaufen möchten, halten Sie den Bildschirm mit zwei leicht auseinandergespreizten Fingern gedrückt, um **AI Touch** zu aktivieren.
- 3 Wenn mehrere Artikel auf dem Bildschirm angezeigt werden, passen Sie Größe und Position des Identifizierungsfelds um den Artikel an, den Sie identifizieren möchten.
- 4 Ihnen werden Kauf-Links zu verschiedenen Shopping-Plattformen bereitgestellt, sobald das Objekt erkannt wurde.

Easy Projection

Desktopmodus verwenden


Nachdem dein Gerät projiziert wird, navigiere zu  > **Desktop**.

Im **Desktop** funktionieren dein Gerät und der Großbildschirm unabhängig voneinander und können unterschiedlichen Inhalt anzeigen. Der auf dem Großbildschirm projizierte Inhalt ähnelt der Darstellungsweise auf einem Computerdesktop.


Daher kannst du beispielsweise ein Dokument auf dem Großbildschirm bearbeiten, während du auf deinem Gerät chattest. Du musst dir keine Sorgen um verpasste Benachrichtigungen, Anrufe oder Nachrichten machen, da dich ggf. ein roter Punkt auf dem Benachrichtigungsfeld auf der externen Anzeige entsprechend informiert.


Gerät als Touchpad verwenden

Nachdem dein Telefon im **Desktop** auf den Großbildschirm projiziert wurde, kann dein Gerät, sofern keine Tastatur verfügbar ist, als Touchpad für Eingabevorgänge eingesetzt werden, die sonst über Maus und Tastatur erfolgen.

Navigiere zu  > **Touchpad**. Du kannst wie folgt vorgehen:

- Verwende die angegebenen Gesten, um Mausbefehle zu simulieren.



 Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

- Wenn keine externe Tastatur angeschlossen ist, tippe auf das Texteingabefeld auf der externen Anzeige, um die Bildschirmtastatur zur Texteingabe einzublenden.


Wenn eine externe Tastatur angeschlossen ist, ist die Bildschirmtastatur nicht verfügbar. In diesem Fall musst du die externe Tastatur zur Texteingabe verwenden.

Durch Bildschirm-Projektion einfacher arbeiten

Im **Desktop** kannst du die folgenden Funktionen verwenden:

- **Multi-Window-Anzeige:** Öffne mehrere Fenster, um mehrere Aufgaben gleichzeitig auszuführen.
- **Dateimanagement:** Speichere Dateien auf dem Desktop, erstelle neue Dateien oder Ordner und benenne Dateien um oder lösche diese.
- **Schnellsuche:** Suche nach Dokumenten, Multimedia-Dateien und Apps im Suchfeld des Startmenüs.
- **Quick-App-Projektion:** Halte ein App-Symbol auf deinem Gerät gedrückt, um die Projektionsoptionen anzuzeigen. Du kannst dann die App auf den Großbildschirm projizieren und öffnen.

Desktopmodus beenden

Um den Desktopmodus zu beenden, navigiere zu  > **Bildschirm spiegeln**.

Mehrfachbildschirm-Kooperation

Übertrage Dateien durch Ziehen zwischen deinem Gerät und Laptop

Nachdem dein Gerät mit einem Laptop verbunden wurde, kannst du Dateien durch Ziehen übertragen und so einfacher arbeiten.

Ziehen und Ablegen von Dateien

Ist die bildschirmübergreifende Kooperation zwischen deinem Gerät und PC eingerichtet, kannst du Dateien wie Bilder und Videos zwischen diesen durch Ziehen übertragen und so einfacher arbeiten.

Dateien von deinem Gerät auf deinen PC übertragen.

- Öffne im Gerätefenster auf dem PC die **Galerie** oder **Dateien**, halte ein Bild oder Video und beliebig ausgewählte Dateien so lange gedrückt, bis ein Ziehsymbol angezeigt wird. Ziehe die Dateien anschließend in einen Ordner auf deinem PC.
- Ziehe im Gerätefenster auf dem PC die ausgewählten Bilder oder den ausgewählten Text in ein auf deinem PC geöffnetes Dokument.
Ziehe beispielsweise ein Foto oder einen Text aus Memo im Gerätefenster in ein auf deinem PC geöffnetes Office-Dokument und setze die Bearbeitung auf deinem PC fort.

Dateien von deinem PC auf dein Gerät übertragen:

- Navigiere im Gerätefenster zu **Galerie** > **Alben** und ziehe ein Bild oder Video von deinem PC in das Gerätefenster.

- Öffne **Dateien** im Gerätefenster und ziehe ein Dokument von deinem PC in das Gerätefenster.
 - Die Datei wird in dem Ordner gespeichert, der in **Dateien** geöffnet ist, oder standardmäßig im **Huawei Share**-Ordner.
- Öffne eine Datei im Gerätefenster auf dem PC und ziehe dann ein Bild oder Text aus Memo in das Gerätefenster.



Ziehe beispielsweise ein Bild auf deinem PC in ein im Gerätefenster geöffnetes Memo-Element und setze die Bearbeitung auf deinem Gerät fort.

Dateien mit Huawei Share OneHop übertragen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen deinem Gerät und PC kannst du zwischen diesen Dateien mithilfe von Huawei Share OneHop übertragen – ganz ohne Datenkabel oder Software.

Bilder und Videos teilen

• Bilder und Videos von deinem Gerät auf deinen PC übertragen:

- 1 Wähle auf deinem Gerät ein oder mehrere Bilder und Videos in der **Galerie** aus.
- 2 Halte den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite deines Geräts an den - oder -Aufkleber auf dem PC, bis dein Gerät vibriert oder einen Ton ausgibt. Die ausgewählten Bilder oder Videos werden schnell auf deinen PC übertragen.




• Bilder von deinem PC auf dein Gerät übertragen:

- 1 Klicke mit der rechten Maustaste auf ein Bild auf deinem PC und verwende Huawei Image Viewer, um es zu öffnen.
- 2 Beende die **Galerie** auf deinem Gerät oder navigiere zum Startbildschirm und halte dein Gerät an deinen PC (so wie oben beschrieben), um das Bild von deinem PC auf dein Gerät zu übertragen.

• Stelle sicher, dass PC Manager mit der Version 9.0 oder später ausgeführt wird.

PC-Bildschirm aufnehmen:

Schüttele dein Gerät und halte es an deinen PC, um den PC-Bildschirm auf dein Gerät zu projizieren.



- 1 Schüttele dein Gerät und halte sofort den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite des Geräts an den - oder -Aufkleber auf deinem PC, bis dein Gerät vibriert oder einen Ton ausgibt. Dein PC-Bildschirm wird daraufhin auf dein Gerät projiziert und aufgenommen.
- 2 Tippe auf deinem Gerät auf , um die Bildschirmaufnahme zu beenden. Diese wird in der **Galerie** auf deinem Gerät gespeichert.

• Diese Funktion wird derzeit nur von Intel-Laptops unterstützt.

- Stelle sicher, dass PC Manager mit der Version 9.1 oder später ausgeführt wird.

Dokumente teilen

• Dokumente von deinem Gerät auf deinen PC übertragen:

- 1 Verwende Microsoft Office auf deinem Gerät, um das Dokument zu öffnen, das du übertragen möchtest.
- 2 Halte den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite deines Geräts an den - oder -Aufkleber auf dem PC, bis dein Gerät vibriert oder einen Ton ausgibt. Die ausgewählten Dokumente werden schnell auf deinen PC übertragen.

• Dokumente von deinem PC auf dein Gerät übertragen:

- 1 Verwende Microsoft Office auf deinem PC, um das Dokument zu öffnen, das du übertragen möchtest.
- 2 Beende Microsoft Office auf deinem Gerät oder kehre zum Startbildschirm zurück und halte dein Gerät an deinen PC (so wie oben beschrieben). Anschließend wird die auf deinem PC geöffnete Datei auf dein Gerät übertragen.

 Stelle sicher, dass PC Manager mit der Version 9.1 oder später ausgeführt wird.

Dein Gerät über deinen PC bedienen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen deinem Gerät und PC kannst du eine Maus und Tastatur mit dem PC verwenden, was die Nutzung von Geräte-Apps und -Dateien vereinfacht.


Geräte-Apps auf deinem PC bedienen

Vorgänge schnell mit der Maus durchführen

- App öffnen: Klicke im Gerätefenster auf deinem PC auf eine App, um sie zu öffnen.
- **Auf einer Seite browsen:** Verwende das Mousrad, um auf Webseiten im Gerätefenster zu browsen oder zwischen Desktop-Registerkarten zu scrollen.



Vorgänge schnell mit der Tastatur durchführen

- **Text eingeben:** Verwende die Eingabemethode auf deinem PC, um Text in das Gerätefenster einzugeben.
- **Text kopieren und einfügen:** Drücke Strg+C auf der PC-Tastatur, um Text zu kopieren, und drücke Strg+V, um den Text in das Gerätefenster einzufügen.

 Um Informationen zum zuletzt kopierten Text anzuzeigen, klicke auf das Symbol für den Benachrichtigungsmanager auf dem PC und wähle dann die Registerkarte **Zwischenablage** aus.

- **Nachrichten schnell senden:** Drücke Strg+Eingabe auf der Tastatur, um eine Nachricht im Gerätefenster zu senden.
- App beenden: Drücke die ESC-Taste auf der Tastatur, um eine App im Gerätefenster zu beenden.

Das Gerätefenster immer oben anzeigen

Klicke im Gerätefenster auf deinem PC auf  > , um das Gerätefenster so zu fixieren, dass es immer oben angezeigt wird. Klicke erneut auf dieses Symbol, um das Gerätefenster zu lösen.


Sprach- oder Videoanruf auf deinem Laptop annehmen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen deinem Gerät und Laptop kannst du über deinen Laptop Sprach- und Videoanrufe (z. B. in WeChat, QQ und MeeTime) deines Geräts annehmen. Während eines Anrufs können Audio und Video über deinen Laptop und dessen Zubehör wie Lautsprecher und Kamera wiedergegeben werden. Streiche oben links vom Rand deines Geräts nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen, und tippe auf **Audio/Video auf Telefon umschalten/Audio/Video auf PC wiedergeben**, um das Audioausgabegerät zu wechseln.

-  Bitte stelle sicher, dass auf deinem Laptop PC Manager 10.1 oder eine spätere Version ausgeführt wird.

Dateien auf deinem Gerät mit Apps auf dem PC öffnen und bearbeiten

Nach dem Verbinden deines Geräts mit deinem Laptop kannst du verschiedene Dateien auf deinem Gerät über deinen Laptop öffnen und bearbeiten.


- **Dokumente:** Verwende Microsoft Office auf deinem Laptop, um ein Dokument zu öffnen.
 - **Bilder:** Verwende Photoshop auf deinem Laptop, um ein Bild zu öffnen oder zu bearbeiten.
 - **Audio- und Videodateien:** Verwende Windows Media Player, um eine Audio- oder Videodatei zu öffnen.
 - **Webseiten:** Verwende den IE-Browser auf deinem Laptop, um eine Webseite zu öffnen.
 - **Komprimierte Dateien:** Verwende WinRAR auf deinem Laptop, um komprimierte Dateien zu extrahieren und zu öffnen.
-  Stelle sicher, dass auf deinem Laptop PC Manager 10.1 oder eine spätere Version ausgeführt wird.

Huawei Print

Dateien drucken mit Huawei Print

Dein Gerät macht dir das Drucken von Bildern und Dokumenten einfach, indem es Drucker in der Nähe erkennt, die **Huawei Print** unterstützen. Anschließend brauchst du zum Drucken nur noch tippen!

- 1** Schalte den Zieldrucker ein und vergewissere dich, dass er mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden ist wie dein Gerät oder dass WLAN Direct aktiviert ist.
- 2** So druckst du Dateien, die an verschiedenen Orten auf deinem Gerät gespeichert sind:


- **Galerie:** Öffne ein Bild oder wähle in **Galerie** mehrere Bilder und navigiere zu **Teilen** > .
- **Memo:** Öffne eine Notiz in **Memo** und navigiere zu **Mehr** > **Drucken**.
- **Dateien:** Wähle eine oder mehrere Dateien in **Dateien** aus und navigiere zu **Teilen** > **Drucken**.

- 3** Nachdem du die erforderlichen Berechtigungen erteilt hast, tippe auf **Auswählen**, um Drucker in der Nähe zu erkennen und den gewünschten Drucker auszuwählen. Du kannst dann die Anzahl der Kopien, die Farbe, das Papierformat und andere Optionen auf dem Vorschau-Bildschirm einstellen und auf **DRUCKEN** tippen. Wenn kein Drucker erkannt wird, lade das erforderliche Drucker-Plug-in herunter und installiere es entsprechend der Aufforderungen im Bildschirm **Drucker auswählen**.

Mehrfachgerät-Kooperation

Mit Device+ nahtlos geräteübergreifend Arbeiten

Device+ erleichtert die nahtlose Zusammenarbeit zwischen deinen Geräten, einschließlich Tablets, Laptops und Visions, und macht dein Telefon zu einer virtuellen Zentrale mit müheloser Steuerung. Übertrage laufende Aufgaben nahtlos mit nur einem Fingertipp von deinem Telefon auf das schier unendliche Vision-Display, einschließlich Streaming von Audio- und Videoinhalten, oder zeige Telefondateien bequem auf deinem Laptop an und bearbeite sie dort.

-  Vergewissere dich, dass dein Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Device+ einstellen

Derzeit unterstützt **Device+** nur die Verknüpfung von Telefonen mit den folgenden Gerätetypen. Um diese Funktion zu nutzen, musst du sicherstellen, dass die zu verbindenden Geräte **Device+** unterstützen. Bevor du beginnst, aktiviere Bluetooth und WLAN und melde dich bei deiner HUAWEI ID auf deinem Telefon an. Für andere Geräte nimmst du die folgenden Einstellungen vor:

- **Tablet:** Aktiviere Bluetooth und WLAN und stelle sicher, dass es bei derselben HUAWEI ID angemeldet ist wie dein Telefon.
- **Computer:** Aktiviere Bluetooth und WLAN und stelle sicher, dass es bei derselben HUAWEI ID angemeldet ist wie dein Gerät.
- **Vision:** Aktiviere Bluetooth und WLAN und stelle sicher, dass es bei derselben HUAWEI ID angemeldet ist wie dein Gerät.
- **Bluetooth-Gerät:** Einige Bluetooth-Geräte (wie Bluetooth-Headsets) können über **Device+** mit deinem Gerät verknüpft werden, nachdem eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde.

Device+ anzeigen: Wenn **Device+** ausgeblendet ist oder nicht gefunden werden kann,

navigiere zu **Steuerfeld** und dann zu  > **Device+ anzeigen**.


Übertragen von MeeTime-Anrufen und gestreamtem Audio oder Video auf andere Geräte

Wenn du auf deinem Gerät MeeTime-Anrufe tätigt, Videos ansiehst (z. B. auf HUAWEI Video, Youku oder sonstige Video-Streaming-Apps) oder Musik hörst, kannst du jede dieser laufenden Aufgaben über **Device+** auf ein anderes Gerät übertragen und auf dem neuen Gerät dort weitermachen, wo du aufgehört hast. So kannst du zum Beispiel einen MeeTime-Anruf auf dein Vision und ein gestreamtes Video auf dein Tablet übertragen.

 **MeeTime:** Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Du kannst verschiedene Geräte für die Übertragung folgender Aufgaben auswählen:

- **Videos:** Können auf Tablets und Visions übertragen werden.
- **MeeTime-Anrufe:** Können auf Visions übertragen werden.
- **Musik:** Kann auf Bluetooth-Kopfhörer und Visions übertragen werden (entweder bei ein- oder ausgeschaltetem Bildschirm).

1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Die verfügbaren Geräte werden im Abschnitt **Device+** angezeigt. Du kannst auch auf  tippen, um manuell nach Geräten in der Nähe zu suchen.


2 Tippe auf ein Gerät, auf das du die laufenden Aufgaben übertragen möchtest.



i Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

Bildschirmübergreifende Kooperation auf einem Computer oder Tablet verwenden

Du kannst Dateien auf deinem Telefon mit deinem Computer oder Tablet anzeigen oder bearbeiten, Dateien zwischen Geräten ziehen und sogar Telefon-Apps auf deinem Computer oder Tablet verwenden.

- 1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Die verfügbaren Geräte werden im Abschnitt **Device+** angezeigt. Du kannst auch auf  tippen, um manuell nach Geräten in der Nähe zu suchen.
- 2 Wähle das Gerät aus, das du verbinden möchtest. Anschließend wird ein Bildschirm deines Geräts auf diesem Gerät angezeigt.

Tippe zum Beenden der bildschirmübergreifenden Kooperation erneut auf das entsprechende Gerät im Bereich **Device+**.


Medien-Controller

Audio-Steuerfeld

Audio-Wiedergabe im Audio-Steuerfeld verwalten



Wenn mehrere Audio-Apps (z. B. **Musik**) geöffnet sind, kannst du die Musikwiedergabe verwalten und ganz einfach zwischen diesen Apps im Audio-Steuerfeld wechseln.

- 1 Nachdem du mehrere Audio-Apps geöffnet hast, streiche vom oberen rechten Rand des Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, und tippe dann auf die Audiowiedergabekarte oben auf dem **Steuerfeld**.
- 2 Die aktuell und zuletzt verwendeten Audio-Apps werden im Audio-Steuerfeld angezeigt. Dort kannst du die Wiedergabe (z. B. Abspielen, Pause und Umschalten zum vorherigen oder nächsten Titel) in der verwendeten App verwalten oder auf eine andere Audio-App tippen, um die Wiedergabe schnell zu wechseln.

-  • Einige Apps müssen auf die neueste Version aktualisiert werden, bevor du diese Funktion verwenden kannst.
- Nicht alle Apps unterstützen das Audio-Steuerfeld.

Schneller Wechsel des Audiowiedergabegeräts

Wenn dein Gerät mit einem Audiogerät (z. B. einem Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher oder Vision) verbunden ist, kannst das Wiedergabegerät in Audio-Steuerbereich von **Steuerfeld** schnell wechseln (z. B. zum Umschalten der aktuellen Musikwiedergabe von deinem Gerät auf einem Bluetooth-Lautsprecher).

- 1 Verbinde dein Gerät über Bluetooth oder andere Methoden mit einem Audiogerät. Nachdem ein Vision-Produkt über Bluetooth mit deinem Gerät verbunden wurde, kannst du es auch mit demselben WLAN-Netzwerk verbinden und dich bei derselben **HUAWEI ID** wie dein Gerät anmelden, um weitere Aktionen durchzuführen.
- 2 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Tippe dann auf  oder das Gerätesymbol (z. B. ) in der oberen rechten Ecke des Audio-Steuerbereichs oben und wähle dann das Audiogerät aus der Liste der verbundenen Geräte aus, um die aktuelle Audiowiedergabe von deinem Gerät auf das Gerät zu übertragen.







Kamera und Galerie


Fotos aufnehmen


Fotos aufnehmen

1 Öffne **Kamera**.

2 Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:

- Fokus: Tippe auf den Bereich, den du fokussieren möchtest. Halte den Bildsucher für das getrennte Einstellen von Fokus und Messung gedrückt und ziehe den entsprechenden Rahmen oder Ring an die gewünschte Position.
- Helligkeit einstellen: Tippe auf den Bildsucher. Wenn das Symbol  neben dem Fokusrahmen angezeigt wird, ziehe es nach oben oder nach unten.
- Vergrößern oder verkleinern: Ziehe deine Finger auf dem Bildsucher zusammen oder auseinander oder ziehe den Zoom-Slider.
- Einen Kameramodus auswählen: Streiche auf den Kameramodus-Optionen nach oben, unten, links oder rechts.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippe auf  und wähle  (Auto),  (Ein),  (Aus) oder  (Immer verfügbar) aus.

Wenn du  (Auto) auswählst und die Kamera erkennt, dass du dich in einer schwach beleuchteten Umgebung befindest, wird ein Blitzsymbol im Sucher angezeigt. Der Blitz wird dann automatisch eingeschaltet, wenn du ein Foto aufnimmst.

 Diese Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

3 Tippe auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.

Autofokus der Frontkamera


Wenn du ein Selfie mit der Frontkamera aufnimmst, erkennt dein Gerät automatisch das Gesicht des Motivs im Bildsucher und fokussiert zuverlässig auf die Augen.

1 Öffne **Kamera**.

2 Wähle **Foto**, **Porträt** oder **Video** aus und tippe auf , um zur Frontkamera zu wechseln.

3 Richte die Frontkamera auf das Gesicht des Motivs. Wenn die Kamera ein Gesicht erkennt, wird im Bildsucher der Fokusrahmen angezeigt.

4 Tippe auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen.




 Einige Aufnahmemodi unterstützen die Augenerkennungsfunktion mit der Frontkamera nicht.


Serienfotos aufnehmen

Mit dem Serienaufnahmemodus kannst du mehrere Fotos in rascher Folge aufnehmen, um das Beste auszuwählen und zu behalten.

- 1 Öffne die **Kamera**, wähle den **Foto**-Modus aus und vergewissere dich, dass die Rückkamera verwendet wird.
- 2 Halte die Verschluss Taste oder eine der Lautstärketasten gedrückt, um Serienfotos aufzunehmen.
Während der Aufnahme siehst du eine Zahl im Bildsucher. Diese gibt an, wie viele Fotos du bisher aufgenommen hast.
- 3 Lass los, um die Aufnahme anzuhalten.


Wähle die Serienfotos aus, die du behalten möchtest

- 1 Öffne **Galerie**. Tippe auf ein Serienfoto (das mit  markiert wird) und anschließend auf .
- 2 Streiche durch die Serienfotos, wähle diejenigen aus, die du behalten möchtest, tippe anschließend auf  und befolge die Bildschirmanweisungen.

Halte zum Löschen des ganzen Serienfotos das Foto gedrückt und tippe anschließend auf .


Getaktete Fotos

Du kannst über den Timer der Kamera einen Countdown festlegen, damit du eine Position einnehmen kannst, nachdem du auf den Auslöser getippt hast.

- 1 Gehe zu **Kamera** >  > **Timer** und wähle einen Countdown.
- 2 Kehre zum Bildsucher zurück und tippe auf die Verschluss-Schaltfläche. Dein Gerät nimmt ein Foto auf, nachdem der Countdown abgelaufen ist.

Audiosteuerung zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Du kannst mit deiner Stimme Fotos aufnehmen, ohne den Auslöser betätigen zu müssen.

- 1 Navigiere zu **Kamera** >  > **Audiosteuerung** und wähle eine Option aus.
- 2 Gehe zurück zum Bildsucher und sage den gewünschten Befehl, um ein Foto aufzunehmen.


Aufnahmen im Modus Porträt, Nacht oder Große Blende

Umwerfende Porträts erstellen




Der Porträtmodus bietet benutzerdefinierte Beauty- und Lichteffekte, sodass beim Drücken des Auslösers dein Motiv sich von seiner besten Seite zeigt.



1 Öffne die **Kamera** und wähle den Modus **Porträt** aus.

2 Rahme dein Motiv im Bildsucher ein.

Tippe zum Aufnehmen eines Selfies auf .

3 Von dort aus stehen dir folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Beauty-Effekte aktivieren: Tippe auf , um die Beauty-Effekte anzupassen. Ziehe die Einstellung zum Deaktivieren der Beauty-Effekte zu ihrem niedrigsten Wert oder tippe auf .
- Lichteffekte festlegen: Tippe auf  und wähle den gewünschten Effekt aus.
- Lichtkompensation: Wenn du bei schlechten Lichtverhältnissen zur Frontkamera wechselst, kannst du auf das Blitzsymbol tippen, um die Lichtkompensation zu aktivieren.

Tippe auf das Blitzsymbol und wähle  (Automatisch) oder  (Immer eingeschaltet) aus.

 Nicht alle diese Funktionen werden von allen Geräten unterstützt.

4 Tippe auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.

Nachtaufnahmen erstellen

Der Nachtmodus verleiht deinen Fotos schärfere Details und hellere Farben, selbst wenn du bei schwachem Licht oder bei Nacht fotografieren.

1 Öffne die **Kamera**, navigiere zu **Kamera** > **Mehr** (je nach Gerätemodell) und wähle den **Nacht**-Modus aus.

2 Bei Aufnahmen mit der Rückkamera kannst du auf einigen Geräten die ISO-

Empfindlichkeit und die Verschlusszeit durch Tippen auf **ISO** oder **S** im Bildsucher einstellen.

3 Halte dein Gerät ruhig und tippe auf die Verschluss-Schaltfläche.

4 Dein Gerät passt die Belichtungszeit basierend auf der Umgebungshelligkeit an. Halte dein Gerät ruhig, bis der Countdown zu Ende ist.


Du kannst auch auf den Auslöser tippen, um ein Foto aufzunehmen, bevor der Countdown beendet ist.

 Einige Geräte unterstützen kein vorzeitiges Beenden eines Countdowns.

Fotos mit dem Blende-Modus aufnehmen




Ein Foto mit großer Blende aufnehmen

Der Modus „Große Blende“ ermöglicht es dir, Fotos und Videos mit unscharfem Hintergrund aufzunehmen, während das Motiv scharf eingestellt bleibt.

- 1 Öffne die **Kamera** oder navigiere zu **Kamera** > **Mehr**(je nach Gerätemodell) und wähle den **Blende**-Modus aus.
- 2 Tippe auf die Stelle, die du fokussieren möchtest. Um beste Ergebnisse zu erzielen, muss sich dein Gerät in einem Abstand von bis zu 2 m von deinem Motiv befinden.
- 3 Tippe im Bildsucher auf  und ziehe den Slider, um die Blendeneinstellungen anzupassen. Je kleiner der Blendenwert, desto verschwommener erscheint der Hintergrund.
- 4 Tippe auf die Verschluss-Schaltfläche, um ein Foto aufzunehmen.



Hintergrundunschärfe von im Modus „Große Blende“ aufgenommenen Fotos bearbeiten

Du kannst den Fokus und die Hintergrundunschärfe anpassen, nachdem du ein Foto im Modus „Große Blende“ aufgenommen hast.

- 1 Navigiere zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera**.
- 2 Tippe auf ein Foto mit -Markierung und anschließend auf  oben auf dem Foto.
- 3 Tippe auf das Foto, um den Fokus anzupassen. Ziehe den Slider im unteren Bereich, um den Blendenwert anzupassen.
- 4 Tippe auf , um die Einstellungen zu speichern.

Videos mit großer Blende aufnehmen

Der Modus „Große Blende“ ermöglicht es dir, Fotos und Videos mit unscharfem Hintergrund aufzunehmen, während das Motiv scharf eingestellt bleibt.




- 1 Öffne die **Kamera** oder navigiere zu **Kamera** > **Mehr**(je nach Gerätemodell) und wähle den **Blende**-Modus aus.
- 2 Tippe auf , um in den Videomodus zu wechseln.
- 3 Tippe auf die Stelle, die du fokussieren möchtest. Tippe im Bildsucher auf  und ziehe den Slider, um die Blendeneinstellungen anzupassen. Je kleiner der Blendenwert, desto verschwommener erscheint der Hintergrund.
- 4 Tippe auf die Verschluss-Schaltfläche, um die Aufnahme zu starten. Tippe während der Aufnahme auf den Bildsucher, um den Fokus anzupassen.

Master AI

Professionell wirkende Fotos aufnehmen

Master AI ist eine vorinstallierte Kamerafunktion, die dir hilft, bessere Fotos zu machen, indem sie Objekte und Szenen (wie z. B. Essen, Strände, blauen Himmel und Pflanzen sowie Text) intelligent identifiziert und die Farb- und Helligkeitseinstellungen entsprechend optimiert.

 Master AI wird bei einigen Geräten als AI-Fotografie oder AI-Kamera angezeigt.


- 1 Öffne die **Kamera** und wähle den **Foto**-Modus aus.
- 2 Zum Einschalten tippe auf .
- 3 Rahme das Motiv im Bildsucher ein. Sobald die Kamera erkennt, was du fotografierst, wird automatisch ein Modus vorgeschlagen (z. B. Porträt, Pflanzen oder Text).
- 4 Um den empfohlenen Modus zu deaktivieren, tippe auf  neben dem Modustext oder schalte  aus.

Momente

Momente aufnehmen und Fotos zum Leben erwecken

Du kannst den perfekten Moment nicht so richtig einfangen? Mit der Funktion „Momente“ werden vor und nach Drücken des Auslösers kurze Bewegungen und Geräusche aufgenommen, damit dir auf keinen Fall der eine besondere Schnappschuss entgeht.

Momente aufnehmen

- 1 Navigiere zu **Kamera** > **Foto** und tippe auf , um Momente zu aktivieren, oder navigiere zu **Kamera** > **Mehr** und wähle **Momente** (je nach Gerätemodell) aus.
- 2 Tippe auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.

Momente wiedergeben

Momente werden in der **Galerie** im JPG-Format gespeichert.

Navigiere zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera**, tippe auf einen Moment und tippe anschließend auf

 oben auf dem Bild, um ihn anzuzeigen.

Der Moment endet nach einer vollständigen Wiedergabe automatisch. Du kannst auch auf den Bildschirm tippen, um die Wiedergabe manuell zu stoppen.


Momente als GIF-Datei oder Video speichern

Um eine Momente-Aufnahme als GIF-Datei oder Video zu speichern, tippe auf das Momente-

Bild im Album, tippe auf  und wähle dann **Als Video speichern** oder **Als GIF speichern**.

Momente teilen

Du kannst bewegte Bilder mit verschiedenen Methoden für Huawei- oder Honor-Geräte teilen, z. B. Wi-Fi Direct, Bluetooth oder Huawei Share.

Navigiere zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera**, halte die Taste gedrückt, um die zu teilenden bewegten Bilder auszuwählen, und tippe dann auf , um sie zu teilen.

Wenn Momente mit Drittanbieter-Apps oder inkompatiblen Geräten geteilt werden, werden sie als statische Bilder angezeigt.

Pro-Modus

Mit dem Pro-Modus wie ein Profi fotografieren

Mit dem Pro-Modus kannst du Fotos und Videos optimieren. Du erhältst bei der Aufnahme von Fotos oder Videos die volle Kontrolle über die ISO-Empfindlichkeit, den Fokussierungsmodus usw.

Atemberaubende Aufnahmen mit dem Pro-Modus






i Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

1 Öffne die **Kamera** oder navigiere zu **Kamera** > **Mehr** (je nach Gerätemodell) und wähle den Modus **Pro** aus.

2 Von dort hast du folgende Möglichkeiten:




- Messmodus anpassen: Tippe auf **M** und wähle einen Messmodus aus.

Messmodus	Überblick
 Matrix	Misst das Licht über das gesamte Einzelbild; ideal für die Aufnahme natürlicher Landschaften.
 Mitte	Konzentriert sich auf das Licht in der Mitte des Bildschirms; ideal für die Aufnahme von Porträts.


Messmodus	Überblick
 Spot	Konzentriert sich auf das Licht in einem bestimmten Bereich, z. B. in den Augen des Motivs.

- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippe auf **ISO** und ziehe den Slider.
Bei schlechten Lichtverhältnissen solltest du die ISO-Empfindlichkeit erhöhen. In gut beleuchteten Umgebungen solltest du die Empfindlichkeit verringern, um Bildrauschen zu vermeiden.
- Verschlusszeit anpassen: Tippe auf **S** und ziehe den Slider.
Die Verschlusszeit bestimmt, wie viel Licht in das Kameraobjektiv eintreten kann. Wenn du unbewegte Motive oder Porträts aufnimmst, solltest du eine langsamere Verschlusszeit wählen. Bei Aufnahmen von sich schnell bewegenden Szenen oder Objekten solltest du eine schnellere Verschlusszeit wählen.
- EV-Belichtungskorrektur anpassen: Tippe auf **EV** und ziehe den Slider.
Es wird empfohlen, den EV-Wert bei schlechten Lichtverhältnissen zu erhöhen und bei guten Lichtverhältnissen zu verringern.
- Fokus anpassen: Tippe auf **AF** und wähle einen Fokussierungsmodus aus.

Fokussierungsmodus	Nutzungsszenarien
AF-S (einfach)	Stationäre Motive
AF-C (kontinuierlich)	Bewegte Motive
MF (manuell)	Tippe auf das gewünschte Objekt, um darauf zu fokussieren, z. B. das Gesicht der Person.

- Farbstich anpassen: Tippe auf **WB** und wähle einen Modus aus.
Wähle für Aufnahmen bei hellem Tageslicht  aus. Wähle für Aufnahmen unter bedeckten Bedingungen oder mit schlechten Lichtverhältnissen  aus.
Tippe auf  ¹, um die Farbtemperatur anzupassen.
- Speicherformat auswählen: Im Modus **Pro** kannst du das Foto in verschiedenen Formaten speichern. Tippe auf **JPG** im Bildsucher, um dein bevorzugtes Format auszuwählen.




3 Tippe auf die Verschluss-Schaltfläche, um ein Foto aufzunehmen.

-  • Diese Funktionen werden nur von bestimmten Gerätemodellen unterstützt.
- Wenn eine bestimmte Einstellung geändert wird, führt dies manchmal auch zur Änderung anderer Einstellungen. Passe diese an deine tatsächlichen Anforderungen an.

Mit dem Pro-Modus Videos aufnehmen

1 Tippe im **Pro-Modus** auf , um in den Videos-Modus zu wechseln. Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:

- Messmodus anpassen: Tippe auf **M** und wähle einen Messmodus aus.

Messmodus	Beschreibung
 Matrix	Misst das Licht im gesamten Bild. Eignet sich für Aufnahmen von natürlichen Landschaften.
 Mitte	Konzentriert sich auf das Licht in der Mitte des Bildschirms. Eignet sich für Porträtaufnahmen.
 Spot	Konzentriert sich auf das Licht in einem kleinen Bereich auf dem Bildschirm, beispielsweise die Augen einer Person.


- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippe auf **ISO** und ziehe den Slider. Erhöhe bei schlechten Lichtverhältnissen die ISO-Empfindlichkeit. Verringere in gut beleuchteten Umgebungen die ISO-Empfindlichkeit, um Bildrauschen zu vermeiden.
- Verschlusszeit anpassen: Tippe auf **S** und ziehe den Slider. Die Verschlusszeit wirkt sich darauf aus, wie viel Licht in das Kameraobjektiv eintritt. Wenn du unbewegte Szenen oder Porträts aufnimmst, arbeite mit längeren Verschlusszeiten. Wenn du bewegte Szenen oder Objekte aufnimmst, verwende kürzere Verschlusszeiten.
- EV-Belichtungskorrektur anpassen: Tippe auf **EV** und ziehe den Slider. Erhöhe den EV-Wert bei schlechten Lichtverhältnissen und verringere den EV-Wert in gut beleuchteten Umgebungen.
- Fokus anpassen: Tippe auf **AF** und wähle den Fokussierungsmodus aus.


Fokussierungsmodus	Beschreibung
AF-S (einfach)	Für stationäre Motive
AF-C (kontinuierlich)	Für sich bewegende Motive
MF (manuell)	Tippe auf das Motiv, auf das du scharfstellen möchtest, z. B. das Gesicht einer Person.

- Farbstich anpassen: Tippe auf **WB** und wähle einen Modus aus.

Wähle für Aufnahmen bei hellem Sonnenlicht  aus. Wähle in weniger gut beleuchteten Umgebungen die Option  aus.

Tippe auf , um die Farbtemperatur einzustellen.

2 Tippe auf , um die Aufnahme zu starten.




-  • Diese Funktionen werden nicht von allen Geräten unterstützt.
- Wenn eine bestimmte Einstellung geändert wird, führt dies manchmal auch zur Änderung anderer Einstellungen. Passe diese an deine tatsächlichen Anforderungen an.

Videos aufnehmen


Ein Video aufnehmen




1 Öffne die **Kamera** und wähle den Modus **Video** aus.


2 Passe die folgenden Einstellungen an:

- Vergrößern oder verkleinern: Ziehe den Bildsucher zusammen oder auseinander oder ziehe den Zoom-Slider.
- Fokus: Tippe auf den Bereich, den du fokussieren möchtest. Halte den Bildsucher gedrückt, um die Belichtung und den Fokus zu sperren.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippe auf  und wähle  (dauerhaft eingeschaltet) oder  (Aus) aus.



Wenn du die Frontkamera zum Aufnehmen von Videos bei schlechten


Lichtverhältnissen verwendest, kannst du den Blitz auf  (dauerhaft eingeschaltet) setzen. Die Kamera sorgt dann für Lichtkompensation.

- Beauty-Effekte anpassen: Tippe auf  und passe die Effekte durch Ziehen an.
- Videoauflösung und Bildrate anpassen: Navigiere zu  > **Videoauflösung** und wähle die gewünschte Auflösung aus. Eine höhere Auflösung führt zu einem Video in höherer Qualität mit einer größeren Dateigröße.
Du kannst auf **Bildrate** tippen, um deine gewünschte Bildrate auszuwählen.
- Ein platzsparendes Videoformat auswählen: Tippe auf  und schalte den **Effizientes Videoformat**-Schalter ein.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, verwendet dein Gerät ein Videoformat, das weniger Speicherplatz belegt. Videos in diesem Format werden jedoch möglicherweise nicht auf anderen Geräten abgespielt. Bitte wähle diese Option mit Bedacht aus.

-  • Diese Funktionen werden nicht von allen Geräten unterstützt.
- Wenn eine bestimmte Einstellung geändert wird, führt dies manchmal auch zur Änderung anderer Einstellungen. Passe diese an deine tatsächlichen Anforderungen an.

3 Tippe zum Aufnehmen auf .

Bei der Aufnahme von Videos mit der Rückkamera kannst du  oder  gedrückt halten, um zu vergrößern oder zu verkleinern.


Tippe auf , um eine Aufnahme des aktuellen Bilds zu erstellen.

4 Tippe auf , um zu pausieren, und tippe auf , um die Aufnahme zu beenden.


4K UHD-Videos aufnehmen

Dein Gerät unterstützt Videoaufnahmen in 4K Ultra HD (UHD) für Aufnahmen mit noch mehr Klarheit.

1 Öffne die **Kamera** und wähle den **Video**-Modus aus.

2 Navigiere zu  > **Videoauflösung** und wähle die 4K-Auflösung aus. Beautymodus, Filter und Spezialeffekte unterstützen keine 4K-Aufnahmen und werden automatisch deaktiviert, wenn du die 4K-Auflösung auswählst.

3 Kehre zum **Video**-Bildschirm zurück und tippe auf , um die Aufnahme zu starten.

 Eine höhere Auflösung führt zu einer höheren Videoqualität, wodurch jedoch auch mehr Speicherplatz belegt wird.

Zeitlupenaufnahme

Zeitlupenvideos aufnehmen

Verwende den Zeitlupenmodus, um flüchtige Momente in all ihren Details festzuhalten. Pass die Zeitlupengeschwindigkeit an, je nachdem, wie langsam dein Material wirken soll. Bei einer höheren Geschwindigkeit erhältst du eine langsamere Wiedergabe.



 Die verfügbaren Zeitlupengeschwindigkeiten variieren je nach Gerät.

- 256x: Geeignet für Aufnahmen von Schüssen, Explosionen oder anderen extrem schnellen Actionszenen.
- 128x oder 64x: Geeignet für Aufnahmen beim Schlagen von Bällen oder Rennsport.
- 32x oder 16x: Geeignet für die Aufnahme von platzenden Blasen und spritzendem Wasser.
- 8x oder 4x: Geeignet für die Aufzeichnung von schnellen Bewegungen, um sie zu zerteilen, wie z. B. das Eintauchen ins Wasser und einen Fußball, der getreten wird. Du kannst die Gesamtaufnahmedauer und die Länge des Zeitlupenbereichs anpassen.

Die besten Ergebnisse erzielst du, wenn du Zeitlupenvideos bei hellem und natürlichem Licht aufnimmst.





Zeitlupenvideos aufnehmen



1 Navigiere zu **Kamera** > **Mehr** und wähle den **Zeitlupe**-Modus aus.

- 2 Tippe auf  und wähle eine Geschwindigkeit für die Zeitlupe aus.
- 3 Rahme das Motiv im Bildsucher und tippe dann auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.

Automatisch in Zeitlupe aufnehmen

Einige Hochgeschwindigkeits-Zeitlupenmodi unterstützen die Bewegungserkennung. Deine Kamera verfolgt automatisch sich bewegende Objekte im Rahmen und nimmt Schnappschüsse von diesen auf, wenn du auf den Verschluss tippst.



- 1 Tippe unter **Zeitlupe** auf  und wähle eine Geschwindigkeit aus.
- 2 Wenn die von dir gewählte Geschwindigkeit die Bewegungserkennung unterstützt, wird  auf dem Bildschirm angezeigt. Tippe auf , um sicherzustellen, dass die Bewegungserkennung aktiviert ist. Anschließend wird ein Erkennungsrahmen im Bildsucher angezeigt. Verschiebe den Rahmen auf die gewünschte Position.
- 3 Rahme das Objekt im Bildsucher ein und vergewissere dich, dass es sich auch im Erkennungsrahmen befindet. Tippe auf , um die Aufnahme zu starten. Die Kamera verfolgt das Objekt im Rahmen und nimmt automatisch Schnappschüsse auf, wenn es sich bewegt.

Tippe für die manuelle Aufnahme eines Videos auf , um die Bewegungserkennung zu deaktivieren. Tippe anschließend auf , um die Aufnahme zu starten.

Zeitraffer-Foto

Den Zeitraffer zum Erstellen kurzer Videos verwenden

Du kannst den Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise kannst du die Schönheit des Wandels einfangen - blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.

- 1 Navigiere zu **Kamera** > **Mehr** und wähle den **Zeitraffer**-Modus aus.
- 2 Bringe dein Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwende ein Stativ, um dein Gerät ruhig zu halten.
- 3 Tippe auf , um die Aufnahme zu starten, und anschließend auf , um die Aufnahme zu beenden.

Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Kameraeinstellungen anpassen

Kameraeinstellungen anpassen

Du kannst die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.

 Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

Das Seitenverhältnis anpassen

Navigiere zu **Kamera** >  > **Seitenverhältnis** und wähle ein Seitenverhältnis aus.

 Diese Funktion ist in einigen Modi nicht verfügbar.


Standort-Tags aktivieren

Zum Aktivieren von **Standortmarkierung** aktiviere zuerst die Standortservices für dein Gerät

und gehe dann zu **Kamera** > . deine Fotos und Videos werden dann mit den Standortinformationen markiert.


Du kannst auf einem Foto oder Video in der Galerie nach oben streichen, um den Aufnahmeort anzuzeigen.

So aktivierst du die Standortservices auf deinem Gerät:

- Streiche oben rechts vom Geräterand nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten (je nach Gerätemodell) zu erweitern, und aktiviere anschließend **Standort**.
- Navigiere zu **Einstellungen** > **Standortzugriff** und aktiviere **Auf meinen Standort zugreifen**.

Geräte-Wasserzeichen hinzufügen

Aktiviere **Sticker**. Fotos und Videos, die mit der Rückkamera aufgenommen werden, wird ein Geräte-Wasserzeichen hinzugefügt.

 Das Hinzufügen eines Geräte-Wasserzeichens in Videos wird auf bestimmten Geräten nicht unterstützt.

Fotos mit einem Kameraraster gestalten

Verwende das Kameraraster, um dein Foto perfekt auszurichten.

- 1 Aktiviere **Kameraraster**. Im Bildsucher werden dann Gitterlinien angezeigt.
- 2 Positioniere das Motiv deines Fotos auf einem der Schnittpunkte und tippe anschließend auf die Verschluss-Schaltfläche.

Spiegelreflexion verwenden

Tippe bei Verwendung der Frontkamera auf  und aktiviere oder deaktiviere anschließend **Spiegelbild**.

Wenn **Spiegelbild** aktiviert ist, wird das Bild wie dein Spiegelbild im Bildsucher angezeigt und ist nicht umgedreht.

Wenn **Spiegelbild** deaktiviert ist, wird das Bild umgedreht, so dass es dem Bild, das du im Bildsucher siehst, gegenübergestellt ist.

Auslöserton stummschalten

Aktiviere **Stumm**, um den Auslöserton der Kamera stummzuschalten.

 Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Foto bei Lächeln

Aktiviere **Foto bei Lächeln**. Die Kamera nimmt nun automatisch ein Foto auf, wenn es ein Lächeln im Bildsucher erkennt.

Verwende die horizontale Ebene für bessere Kompositionen


Aktiviere **Horizontale Ebene**, um eine horizontale Führungslinie auf dem Bildsucher anzuzeigen.


Wenn die gestrichelte Linie genau auf der durchgezogenen Linie liegt, bedeutet das, dass die Kamera parallel zur horizontalen Ebene ausgerichtet ist.

Anpassen des Layouts des Kameramodus

Du kannst das Layout des Kameramodus-Bildschirms basierend auf deinen Präferenzen anpassen, indem du häufig verwendete Modi auf den Startbildschirm der Kamera verschiebst oder die Reihenfolge der Modi änderst.

 Die Modi **Foto**, **Porträt** und **Video** können nicht nach **Mehr** verschoben werden.

- 1 Navigiere zu **Kamera** > **Mehr** und tippe auf , um den Bildschirm zum Bearbeiten des Modus aufzurufen.
- 2 Halte einen Modus gedrückt und ziehe ihn auf die gewünschte Position. Du kannst einen Modus auf dem **Mehr**-Bildschirm auf den Startbildschirm der Kamera verschieben, den Modus auf dem Startbildschirm der Kamera nach **Mehr** verschieben oder das Layout des Modus-Bildschirms basierend darauf anpassen, wie häufig du bestimmte Modi verwendest.

Modi mit einem -Symbol können durch einfaches Tippen auf dieses Symbol gelöscht werden.




- 3 Tippe auf , um das Layout zu speichern.

Navigiere zum Wiederherstellen eines gelöschten Modus zu **Kamera > Mehr**, tippe auf  und anschließend auf **HINZUFÜGEN**.

Galerie verwalten

Bilder oder Videos auf anderen Geräten über dein Gerät anzeigen

Mit dem geräteübergreifenden Browsen kannst du nach Fotos und Videos suchen, die auf einem verbundenen Telefon oder Tablet gespeichert sind.

-  Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
 - Vergewissere dich vor der Verwendung dieser Funktion, dass deine Geräte ausreichend aufgeladen sind und dass sich das zu verbindende Gerät in der Nähe des Geräts befindet.
- 1** Aktiviere die folgenden Funktionen auf diesem Gerät und dem verbundenen Gerät: Navigiere zu **Einstellungen > Device+ > Weitere Einstellungen > Geräteübergreifende Galerie** und vergewissere dich, dass **Geräteübergreifende Galerie** aktiviert ist. Wenn **Geräteübergreifende Galerie** im obigen Pfad auf dem Telefon oder Tablet nicht angezeigt wird, suche und aktiviere **Geräteübergreifende Kooperation** in **Einstellungen**. Wenn keiner der beiden Schalter auf deinem Gerät zu finden ist, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.
 - 2** Aktiviere WLAN und Bluetooth und melde dich mit derselben **HUAWEI ID** auf deinem Gerät und dem Gerät an, mit dem du die Verbindung herstellen möchtest. Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, wird die Registerkarte **Andere Geräte** unter **Galerie > Alben** angezeigt.
 -  Wenn dein Gerät nicht mit dem Zielgerät verbunden werden kann, verbinde beide Geräte mit demselben Router oder persönlichen Hotspot, melde dich bei derselben **HUAWEI ID** an und aktiviere Bluetooth auf beiden Geräten.
 - 3** Tippe auf die Registerkarte **Andere Geräte**, um verbundene Geräte anzuzeigen. Wenn das Gerät, von dem aus du browsen möchtest, nicht verbunden ist, tippe auf den Gerätenamen und initiiere eine Verbindung wie aufgefordert. Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:
 - Bilder oder Videos browsen: Tippe auf ein verbundenes Gerät, um die Alben anzuzeigen, die auf diesem Gerät gespeichert sind.
 - Nach Bildern suchen: Gib auf der Registerkarte **Alben** ein Schlüsselwort in der Suchleiste ein (wie „Essen“ oder „Landschaften“). Die Suchergebnisse werden nach Gerät angezeigt.
 - Elemente von anderen Geräten auf deinem Gerät speichern: Tippe auf das Zielgerät, halte Fotos oder Videos zum Auswählen gedrückt und tippe anschließend auf . Die gespeicherten Elemente werden unter **Galerie > Alben > Von anderen Geräten** angezeigt.

Um diese Funktion zu deaktivieren, deaktiviere **Geräteübergreifende Galerie**.

Schnellsuche in der Galerie durchführen

Schnell nach Fotos in der Galerie suchen

Suche schnell nach einem Foto, indem du in der Galerie nach Schlüsselwörtern suchst, wie z. B. nach einem Datum, Essen oder einer Kategorie.

- 1 Navigiere zu **Galerie**, tippe auf die Suchleiste oben auf dem Bildschirm und gib dann ein Schlüsselwort ein (z. B. „Essen“ oder „Landschaft“) oder tippe auf ein vorgeschlagenes Wort, um die Suche zu starten.
- 2 Es werden Miniaturansichten von Fotos angezeigt, die mit dem Schlüsselwort in Zusammenhang stehen, und es werden weitere Schlüsselwörter vorgeschlagen. Tippe auf ein vorgeschlagenes Schlüsselwort oder gib weitere Schlüsselwörter ein, um präzisere Ergebnisse zu erhalten.

Schnell nach Videos in der Galerie suchen

Dein Gerät analysiert und kategorisiert Videos in der Galerie automatisch, wenn es geladen wird und der Bildschirm ausgeschaltet ist. Vorgeschlagene Schlüsselwörter werden in der Suchleiste für schnelle Ergebnisse zu verwandten Themen angezeigt.


- 1 Navigiere zu **Galerie**, tippe auf die Suchleiste oben auf dem Bildschirm und gib dann ein Schlüsselwort ein (z. B. „Essen“ oder „Landschaft“) oder tippe auf ein vorgeschlagenes Wort, um die Suche zu starten.
- 2 Es werden Miniaturansichten von Videos angezeigt, die mit dem Schlüsselwort in Zusammenhang stehen, und es werden weitere Schlüsselwörter vorgeschlagen. Tippe auf ein vorgeschlagenes Schlüsselwort oder gib weitere Schlüsselwörter ein, um präzisere Ergebnisse zu erhalten.
Schlüsselmomente von Videos in den Suchergebnissen werden automatisch nacheinander abgespielt, damit du eine Vorschau sehen kannst.



 **Screenshots** wird nicht analysiert.

Bilder bearbeiten

Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten von Bildern.



Standardbearbeitung

- 1 Öffne die **Galerie**, tippe auf das Foto, das du bearbeiten möchtest, und tippe anschließend auf . Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:
 - Zuschneiden und drehen: Tippe auf **Zuschneiden** und wähle einen Rahmen aus, ziehe das Raster oder seine Ecken, um auszuwählen, welchen Teil du behalten möchtest. Ziehe das Foto in den Rahmen oder verwende zwei Finger zum Vergrößern oder Verkleinern oder um den angezeigten Teil des Fotos anzupassen.
Um das Foto zu drehen, tippe auf **Zuschneiden** und ziehe das Winkelrad auf die gewünschte Ausrichtung.



Tippe auf  oder , um das Foto in einem bestimmten Winkel zu drehen oder zu spiegeln.

- Filtereffekt hinzufügen: Tippe auf **Filter**, um einen Filter auszuwählen.
- Fotoeffekte anpassen: Tippe auf **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Eigenschaften des Fotos anzupassen.
- Sonstige: Tippe auf **Mehr**, um andere Bearbeitungen am Foto vorzunehmen, z. B. Farbspritzer, Unschärfe, Kritzelei oder ein Textelement.



Bei Verwendung der **Anpassen**- oder **Filter**-Funktion kannst du auf **Vergleichen** tippen, um das Foto vor und nach der Bearbeitung zu vergleichen. Der Vergleich wird in einigen Bearbeitungsmodi nicht unterstützt.

2 Tippe auf  oder , um die Änderungen zu speichern.




Sticker zu Fotos hinzufügen

- 1** Tippe in der Galerie auf ein Foto und navigiere anschließend zu  > **Mehr** > **Sticker**.
- 2** Wähle einen Sticker aus und ziehe ihn auf eine beliebige Position. Halte den Punkt in der Ecke des Stickers gedrückt und ziehe ihn, um die Größe des Stickers zu ändern. Tippe auf , um den Sticker zu löschen.


Auf einigen Sticker-Typen kannst du auch den Text bearbeiten. Tippe auf den bearbeitbaren Bereich. Dieser ist typischerweise mit einer gestrichelten Linie eingekreist, innerhalb der der neue Text eingegeben wird.

3 Tippe auf , um deine Änderungen zu speichern, und auf , um das Foto zu speichern.

Fotos verpixeln





- 1** Tippe in der Galerie auf ein Foto und navigiere anschließend zu  > **Mehr** > **Mosaik**.
- 2** Wähle Stil und Größe des Mosaiks aus, um Teile eines Fotos abzudecken.
- 3** Tippe zum Entfernen des Mosaiks auf **Radierer** und wische es vom Foto.
- 4** Tippe auf , um deine Änderungen zu speichern, und anschließend auf , um das Foto zu speichern.

Fotos umbenennen

- 1** Tippe in Galerie auf die Miniaturansicht des Fotos, das du umbenennen möchtest.
- 2** Navigiere zu  > **Umbenennen** und gib einen neuen Namen ein.
- 3** Tippe auf **OK**.

Collage


Du kannst die Collage-Funktion in Galerie verwenden, um mehrere Fotos zum einfacheren Teilen schnell zu einem Foto zu kombinieren.

- 1 Du kannst auf folgenden Arten auf die Collage-Funktion zugreifen (je nach Gerätemodell):
 - Tippe auf der Registerkarte **Entdecken** auf **Collage erstellen**, wähle einige Fotos aus und tippe dann auf **Erstellen**.
 - Halte auf der Registerkarte **Fotos** oder **Alben** deine Fotos zur Auswahl gedrückt und navigiere dann zu  > **Collage**.
- 2 Wähle eine Vorlage aus. Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:
 - Ein Foto verschieben: Halte das Foto gedrückt und ziehe es auf eine andere Position.
 - Einstellen, welcher Teil eines Fotos angezeigt wird: Streiche über das Foto oder ziehe deine Finger auf dem Foto zusammen oder auseinander, so dass nur der gewünschte Teil im Raster angezeigt wird.
 - Foto drehen: Tippe auf das Foto und anschließend auf , um es zu drehen, oder auf , um es umzudrehen.
 - Ränder hinzufügen oder entfernen: Standardmäßig werden die Ränder zwischen den Fotos und entlang der Rasterränder angezeigt. Zum Entfernen tippe auf **Rahmen**.
- 3 Tippe zum Speichern der Collage auf . Navigiere zu **Alben** > **Collagen**, um die gespeicherte Collage anzuzeigen.




Alben ordnen

Ordne deine Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.


Alben hinzufügen

- 1 Navigiere zu **Galerie** > **Alben**.
- 2 Tippe auf , benenne das Album und tippe dann auf **OK**.
- 3 Wähle die Fotos oder Videos aus, die du hinzufügen möchtest, und verschiebe oder kopiere sie dann in das Album.


Alben sortieren

- 1 Navigiere zu **Galerie** > **Alben** >  und tippe auf **Alben sortieren**.
- 2 Halte und ziehe  neben den Alben, um die Reihenfolge anzupassen.
Tippe auf **Zurücksetzen** oder navigiere zu  > **Zurücksetzen**, um die Standardreihenfolge wiederherzustellen.



Album-Anzeigestil anpassen

Navigiere zu **Galerie** > **Alben** > , tippe auf **Anzeige wechseln** und wähle einen Album-Anzeigestil aus.

Album-Cover ändern


- 1 Navigiere zu **Galerie** > **Alben** und tippe auf das Album, das du einstellen möchtest.
- 2 Navigiere zu  > **Albencover ändern** und wähle das Bild, das du als Album-Cover festlegen möchtest.

Fotos und Videos verschieben

- 1 Öffne ein Album und halte anschließend die Fotos und Videos, die du verschieben möchtest, zum Auswählen gedrückt.
 - 2 Tippe auf  > **In Album verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.
 - 3 Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.
-  Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf deinem Gerät gespeicherten Fotos und Videos.
Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

Fotos und Videos löschen


Halte Fotos, Videos oder Alben zum Auswählen gedrückt und navigiere zu **Löschen** > **Löschen**.

-  Einige vorinstallierte Alben können nicht gelöscht werden, einschließlich **Alle Fotos**, **Meine Favoriten**, **Videos** und **Kamera**.


Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend für eine bestimmte Zeit in das **Zuletzt gelöscht**-Album verschoben und anschließend dauerhaft gelöscht.

Um Fotos und Videos vor Ablauf des Aufbewahrungszeitraums dauerhaft zu löschen, halte Fotos und Videos zum Auswählen im **Zuletzt gelöscht**-Album gedrückt und navigiere zu **Löschen** > **Löschen**.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halte im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die du wiederherstellen möchtest, und tippe anschließend auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen. Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.


Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffne ein Foto oder Video und tippe anschließend auf .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.

Alben ausblenden

-  Systemalben wie **Kamera**, **Videos**, **Meine Favoriten** oder **Screenshots** können nicht ausgeblendet werden.


Navigiere auf der Registerkarte **Alben** zu  **Versteckte Elemente** und stelle die Schalter für die Alben um, die ausgeblendet werden sollen.

Versteckte Alben und die darin enthaltenen Fotos und Videos werden in der Galerie nicht angezeigt.


Highlights

Einführung in Highlights



Galerie erstellt basierend auf Zeit-, Orts- und Motivinformationen automatisch **Highlights**-Alben aus deinen besten Fotos und Videos und generiert sogar einen kurzen Videoclip, sodass du eine Reise in die Vergangenheit unternehmen und diese wunderbaren Momente erneut erleben kannst.

- Um mit der Verwendung von **Highlights** zu beginnen, navigiere zu **Kamera** >  und aktiviere **Standortmarkierung**.
- Highlights**-Alben werden automatisch erstellt, wenn dein Gerät aufgeladen wird und mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku ausreichend aufgeladen ist. Es kann eine Weile dauern, bis die Alben erstellt werden. **Highlights**-Alben werden nicht automatisch generiert, wenn nicht ausreichend relevante Fotos vorhanden sind.

Highlights-Videos anzeigen

- 1 Navigiere zu **Galerie** > **Highlights** und tippe auf ein Album.
- 2 Tippe auf , um das Video abzuspielen.


Highlights-Albumcover ändern

- 1 Tippe auf der Registerkarte **Highlights** auf ein Album.
- 2 Gehe zu  **Cover ändern**, wähle ein Foto aus und tippe dann auf .


Highlights teilen

Du kannst **Highlights** als Videos oder Bilder mit Freunden teilen.

Highlights-Videos als Videos teilen

- 1 Wenn du ein **Highlights**-Video bearbeitet und exportiert hast, findest du das exportierte Video unter **Galerie > Alben > VideoEditor**.
- 2 Du kannst das Video im **VideoEditor** gedrückt halten, um es auszuwählen, und auf  tippen, um es zu teilen.

Highlights-Videos als Bilder teilen


Tippe auf das **Highlights**-Video, das du teilen möchtest, und navigiere dann zu  > **Teilen**. Dein Gerät generiert automatisch ein Bild für das Video. Befolge dann die Bildschirmanweisungen, um es mit anderen zu teilen.

Du kannst das Foto auch unter **Galerie > Alben > Collagen** teilen, wo die für **Highlights**-Videos erstellten Bilder standardmäßig gespeichert werden.



Bilder und Videos zu einem Highlights-Album hinzufügen oder daraus entfernen

- 1 Wähle auf der **Highlights**-Registerkarte ein **Highlights**-Album aus.
- 2 Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:
 - Bilder oder Videos hinzufügen: Tippe auf  und befolge die Bildschirmanweisungen, um Bilder oder Videos auszuwählen, die dem Album hinzugefügt werden sollen.
 - Bilder oder Videos entfernen: Halte die Bilder oder Videos, die du entfernen möchtest, gedrückt, tippe auf  und anschließend auf **Entfernen**.

Highlights-Alben umbenennen

- 1 Tippe auf der Registerkarte **Highlights** auf ein Album.
- 2 Navigiere zu  > **Umbenennen** und gib einen neuen Namen ein.

Highlights-Alben löschen

- 1 Wähle auf der **Highlights**-Registerkarte ein **Highlights**-Album aus.
- 2 Navigiere zu  > **Löschen** und tippe anschließend auf **Löschen**.
 -  Nachdem du ein **Highlights**-Album gelöscht hast, kann dieses nicht wiederhergestellt werden und die Fotos und Videos im **Highlights**-Album bleiben in der Galerie.






Apps

Memo






Notiz erstellen

Damit du schnell den Überblick über deine Gedanken und Inspirationen behältst, kannst du Notizen mit Hilfe der Modi Handschrift (zum Schreiben oder Zeichnen des Inhalts) und Dokument scannen oder in Verbindung mit der bildschirmübergreifenden Kooperation erstellen.

Inhalt zu Notizen hinzufügen








- 1 Navigiere zu **Memo** > **Notizen** und tippe auf .
- 2 Gib den Titel und Inhalt der Notiz ein. Anschließend kannst du Folgendes durchführen:
 - Tippe auf , um eine Checkliste hinzuzufügen.
 - Tippe auf , um Schriftart, Absatzausrichtung und Hintergrund zu ändern.
 - Tippe auf , um ein Bild einzufügen. Halte das Bild gedrückt und ziehe es anschließend auf die gewünschte Position in der Notiz.
 - Kategorisiere eine fertiggestellte Notiz, um deine Notizen für einfacheres Zugreifen und Anzeigen zu sortieren.
- 3 Tippe auf , um die Notiz zu speichern.

Notizen durch Scannen von Dokumenten hinzufügen

- 1 Öffne **Memo** und navigiere zu **Notizen** >  >  > **Dokument scannen**.
- 2 Richte die Kamera deines Geräts auf das Bild oder die Datei aus, die gescannt werden soll, und tippe auf , um den Scan zu starten. Die gescannten Seiten werden in Memo gespeichert.
- 3 Navigiere zu **Text extrahieren** > **Speichern** > **Bilder und Text speichern** > , um die Notiz zu speichern.
 -  Wenn das Gerät diese Option nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.




Notizen durch Scannen von Zertifikaten oder Karten erstellen

Du kannst Zertifikate oder Bankkarten für die zukünftige Verwendung scannen und Wasserzeichen hinzufügen, um Diebstahl zu verhindern.

- 1 Öffne **Memo** und navigiere zu **Notizen** >  >  > **Karte hinzufügen**.
- 2 Richte die Kamera auf das Zertifikat oder die Bankkarte, die du scannen möchtest, und tippe auf , um einzeln oder nacheinander zu scannen. Tippe auf , um eine Vorschau der gescannten Kopien anzuzeigen.
- 3 (Optional) Wenn du die gescannten Kopien manuell entzerrst, tippe auf , um für diese erneut eine Vorschau anzuzeigen.
- 4 Tippe auf **Vollbild-Wasserzeichen** oder **Einzelnes Wasserzeichen**, um ein Wasserzeichen zu den gescannten Kopien hinzuzufügen.
- 5 Tippe auf , um die bearbeitete gescannte Kopie in die Notiz einzufügen.
- 6 Tippe auf , um die Notiz zu speichern.

Handschriftliche Notiz hinzufügen

Du kannst handschriftliche Notizen erstellen, um Gedanken und Ideen festzuhalten, die als reiner Text schwer zu vermitteln wären.

- 1 Navigiere zu **Memo** > **Notizen** und tippe auf .
- 2 Tippe auf , um den Inhalt aufzuschreiben oder zu zeichnen, den du in der ausgewählten Farbe notieren möchtest.
- 3 Tippe auf , um die Notiz zu speichern.

Notizen durch Teilen erstellen

Du kannst Webseiten, Bilder, Text und sonstige Inhalte aus anderen Apps mit Memo teilen.

 Diese Funktion wird nicht von allen Apps unterstützt.

- 1 Öffne den Inhalt, den du teilen möchtest (wie eine Webseite, ein Bild oder Text), in einer App, die die Funktion zum Teilen unterstützt.
- 2 Tippe auf die Teilen-Schaltfläche und wähle **Memo** aus.
- 3 befolge die Bildschirmanweisungen zum Speichern des geteilten Inhalts in einer vorhandenen Notiz oder erstelle eine neue Notiz.




To-Dos erstellen

Du kannst To-Dos erstellen, um wichtige Dinge im Alltag wie Einkaufslisten, berufliche Aufgaben und Hausarbeiten festzuhalten.

Ein To-Do-Element hinzufügen und eine Erinnerung dafür festlegen

Du kannst ein To-Do-Element hinzufügen und dich an die Uhrzeit erinnern lassen.

Wenn du das To-Do-Element als wichtig markiert hast, wird bei gesperrtem Bildschirm eine Erinnerung auf dem gesamten Bildschirm angezeigt.

- 1 Navigiere zu **Memo** > **To-Dos** und tippe auf .
- 2 Gib dein To-Do-Element ein.
- 3 Tippe auf , um eine Zeit für die Erinnerung festzulegen und tippe anschließend auf **OK**.
- 4 Tippe auf , um das To-Do-Element als wichtig zu markieren.
- 5 Tippe auf **Speichern**, um deine Einstellungen zu speichern.

Wiederholte Erinnerungen für ein To-Do-Element festlegen

Wenn du eine Uhrzeit für ein To-Do-Element festlegst, kannst du dafür einen Wiederholungsmodus (z. B. **Nie**, **Täglich**, **Wöchentlich**, **Monatlich** oder **Jährlich**) auswählen. Dein Gerät erinnert dich daraufhin wiederholt und zum angegebenen Zeitpunkt an das To-Do-Element.

Dein Memo verwalten



Du kannst deine Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn du eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigst, tippe oben auf dem Bildschirm auf die Statusleiste, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das du gerade betrachtest.


App-Sperre für Memo-App verwenden oder eine Notiz sperren

Du kannst die App-Sperre auf Memo anwenden oder ein Passwort für eine Notiz festlegen, um deine Privatsphäre zu schützen.

App-Sperre für Memo aktivieren: Navigiere zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **App-Sperre**, gib das Entsperrpasswort ein oder passe das Passwort für die App-Sperre nach Aufforderung an und schalte dann den Schalter neben Memo ein.

Notiz sperren: Öffne die zu sperrende Notiz in Memo, gehe zu  > **Schloss hinzufügen** und befolge die Bildschirmanweisungen. Um die Sperre deiner Notiz aufzuheben, navigiere zu  > **Schloss entfernen**.

Wenn dein Gerät das Entsperren mit einem Fingerabdruck oder Face Unlock unterstützt,

kannst du wie folgt eine schnelle Authentifizierung verwenden: Navigiere zu **Memo** >  > **Einstellungen** > **Sperrung von Notizen** und aktiviere dann **Mit Fingerabdruck-ID entsperren** und **Mit Face Scan entsperren**.

Memo-Elemente sortieren





Du kannst Notizen und Ordner in Memo hinzufügen, die Notizen oder To-Dos in kategorisierte Ordner sortieren und sogar farbkodierte Bezeichnungen hinzufügen.


Ordner oder Notizen hinzufügen:

- Ordner hinzufügen: Tippe auf **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** und navigiere zu **Verwalten** > **Neuer Ordner**. Benenne den Ordner um und tippe auf **Speichern**.
- Notizen hinzufügen: Tippe auf **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos**, öffne einen Ordner und tippe dann auf **Neu**. Wähle eine Farbbezeichnung aus, benenne sie um und tippe auf **Speichern**.

Um einen Ordner oder eine Notiz umzubenennen oder zu löschen, tippe auf **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** und navigiere zu **Verwalten** > **Bearbeiten**. Tippe dann zum Umbenennen oder Löschen auf den Ordner- oder Notiznamen.

Notizen oder To-Dos sortieren:

- Streiche auf dem Bildschirm **Alle Notizen** nach links über ein Element und tippe auf  oder , um es ganz oben anzuheften oder zu den Favoriten hinzuzufügen. Um favorisierte Elemente anzuzeigen, tippe auf **Alle Notizen** und navigiere zu **Favoriten**.
- Streiche auf dem Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** auf einem Element nach links und tippe auf , um es in dein gewünschtes Notizbuch einzusortieren.
- Halte eine Notiz oder ein To-do-Element gedrückt, wähle die Elemente aus, die du unter derselben Kategorie klassifizieren möchtest, und tippe auf , um sie in die Zielkategorie zu verschieben.

 Ordner und Elemente in Exchange-Konten können nicht bearbeitet werden.

Memo-Elemente synchronisieren


Exchange-E-Mail-Daten synchronisieren: Du kannst die Daten in deinem Exchange-Konto mit Memo synchronisieren, um wichtige Termine jederzeit und überall zu erfassen.

- 1 Melde dich auf deinem Gerät bei Exchange an.
- 2 Streiche von der Exchange-E-Mail-Liste nach unten, um Notizen und Aufgaben aus deinem Exchange-Konto mit Memo zu synchronisieren. Die entsprechenden Notizen und To-Do-Elemente werden daraufhin automatisch erzeugt. Für eine einfache Verwaltung wird außerdem ein nach dem Exchange-Konto benannter Ordner angelegt.


Memo-Elemente teilen und exportieren

Du kannst Notizen oder To-do-Elemente in Memo mit Kollegen oder anderen Personen teilen und Notizen als Bild, TXT oder in anderen Formaten exportieren.



Du kannst Notizen oder To-do-Elemente auf eine der folgenden Arten teilen:

- **Eine Notiz oder ein To-Do-Element teilen:** Öffne auf dem Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** das Element, das du teilen möchtest, tippe dann auf  und teile es nach Aufforderung.


Notizen können durch Tippen auf **Als Bild**, **Als Text** oder **Mit anderem Gerät teilen** geteilt werden.

- **Mehrere Notizen teilen:** Rufe den Bildschirm **Alle Notizen** auf, tippe auf eine Notiz und halte sie gedrückt, wähle die Elemente aus, die du teilen möchtest, und tippe dann auf  und teile sie nach Aufforderung.


Du kannst Notizen auf eine der folgenden Arten exportieren:

- **Als Bild exportieren:** Öffne die Notiz, die du exportieren möchtest, und navigiere zu  > **Als Bild** > **Bild speichern**. Du findest die exportierte Datei in **Galerie**.
- **Als Dokument exportieren:** Öffne die Notiz, die du exportieren möchtest, navigiere zu  > **Als Dokument exportieren** und folge den Anweisungen, um das gewünschte Dokumentformat auszuwählen.

Um deine gespeicherten Notizen anzusehen, öffne **Dateien**, suche nach **Documents** und wähle **NotePad** aus.



-  Die Funktion **Als Dokument exportieren** ist nicht auf rein handschriftliche Notizen anwendbar. Andere Arten von Notizen können in TXT- oder HTML-Dateien exportiert werden.


Memo-Elemente drucken

- 1 Öffne das zu druckende Element auf dem **Alle Notizen**-Bildschirm.
- 2 Navigiere zu  > **Drucken**, wähle anschließend einen Drucker aus und konfiguriere die Druckeinstellungen gemäß Aufforderung.

Memo-Elemente löschen

Du kannst Memo-Elemente auf eine der folgenden Arten löschen:

- Streiche auf dem Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** auf einem Element nach links und tippe auf , um es zu löschen.
- Halte eine Notiz oder ein To-Do-Element gedrückt, das du löschen möchtest, wähle oder ziehe die Kontrollkästchen anderer Notizen oder To-Do-Elemente aus, die du ebenfalls löschen möchtest, und tippe anschließend auf .

Nachdem du einen Eintrag gelöscht hast, kannst du auf **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** tippen und zu **Zuletzt gelöscht** navigieren, um den gelöschten Eintrag zu finden. Um ein gelöscht Element wiederherzustellen, tippe darauf und halte es gedrückt, oder navigiere zum Detailbildschirm und tippe auf .


Einstellungen


Anzeige & Helligkeit

Modus „Augen schonen“ verwenden

Der Modus „Augen schonen“ reduziert effektiv schädliches blaues Licht und stellt den Bildschirm auf die Anzeige wärmerer Farben ein, um die Augen zu entlasten und dein Sehvermögen zu schützen.

Aktivieren oder deaktivieren des Modus „Augen schonen“

- Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um **Steuerfeld** anzuzeigen, und tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten zu erweitern (je nach Gerätemodell). Aktiviere oder deaktiviere **Augen schonen**. Halte **Augen schonen** gedrückt, um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.
- Navigiere zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen** und aktiviere oder deaktiviere **Ganztägig aktivieren**.

Sobald der Augen-schonemodus aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt und der Bildschirm nimmt einen gelben Farbton an, da weniger blaues Licht abgestrahlt wird.

Zeitplan für den Modus „Augen schonen“ festlegen

Navigiere zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen**, aktiviere **Geplant**, stelle dann **Startzeit** und **Endzeit** wie gewünscht ein.

Den Blaulichtfilter im Modus „Augen schonen“ einstellen

Navigiere zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen**, aktiviere **Ganztägig aktivieren** oder stelle **Geplant** ein und richte den Slider unter **Filterstufe** aus, um die Menge an blauem Licht anzupassen, das herausgefiltert werden soll.

Biometrie & Passwort

Fingerabdrücke festlegen

Du kannst einen Fingerabdruck registrieren und dann mit diesem den Bildschirm entsperren und auf deinen Safe, die App-Sperre und vieles mehr zuzugreifen.

Fingerabdrücke hinzufügen

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** oder **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** (je nach Gerätemodell) und befolge die Bildschirmanweisungen zum Einrichten oder Eingeben des Entsperrpassworts.

- 2 Tippe auf **Neuer Fingerabdruck** oder **Neuer hinterer Fingerabdruck** (je nach Gerätemodell), um mit der Registrierung deines Fingerabdrucks zu beginnen.
- 3 Lege deine Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor. Wenn du eine Vibration spürst, hebe deinen Finger und drücke erneut. Bewege deinen Finger hin- und her, bis der gesamte Fingerabdruck erfasst wurde.
- 4 Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, tippst du auf **OK**.

Du kannst nun deinen Finger auf den Fingerabdrucksensor legen, um den Bildschirm zu entsperren.

Fingerabdruck umbenennen oder löschen

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** oder **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** (je nach Gerätemodell) und gib dein Entsperrpasswort ein.
- 2 Tippe im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf einen registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.

Fingerabdruckidentifizierung

Die Fingerabdruckidentifizierung ermöglicht es dir, deine Finger mit den registrierten Fingerabdrücken abzugleichen.

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** oder **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** (je nach Gerätemodell) und gib das Entsperrpasswort ein.
- 2 Tippe im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf **Fingerabdruck identifizieren**.
- 3 Berühre den Fingerabdrucksensor mit dem Finger. Der erkannte Fingerabdruck wird hervorgehoben.

Per Fingerabdruck auf den Tresor zugreifen

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** oder **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** (je nach Gerätemodell) und gib dein Entsperrpasswort ein.
- 2 Aktiviere den Schalter für **Auf Tresor zugreifen** und befolge die Bildschirmanweisungen, um deinen Fingerabdruck mit dem Tresor zu verknüpfen.

Nun kannst du zu **Dateien > Konto** navigieren, auf **Tresor** tippen und dann mit deinem Fingerabdruck darauf zugreifen.

 Vergewissere dich, dass dein Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Per Fingerabdruck auf gesperrte Apps zugreifen

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** oder **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** (je nach Gerätemodell) und gib das Entsperrpasswort ein.
- 2 Aktiviere den Schalter **Auf App-Sperre zugreifen** und befolge die Bildschirmanweisungen, um deinen Fingerabdruck mit der App-Sperre zu verknüpfen.

Du kannst dann auf eine gesperrte App auf deinem Startbildschirm tippen und mit deinem Fingerabdruck darauf zugreifen.

Zahlung per Fingerabdruck aktivieren und verwenden


Du kannst deinen Fingerabdruck verwenden, um deine Zahlungen in einer Zahlungs-App zu bestätigen.

Wechsle zur Zahlungs-App und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um diese Funktion zu aktivieren.

Gesichtserkennung

Mit Face Scan kannst du mit deinen Gesichtsdaten dein Gerät entsperren oder auf gesperrte Apps zugreifen.


Face Scan einrichten

- 1 Navigiere zu **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Face Scan** und gib dein Entsperrpasswort ein.
Wenn du noch kein Entsperrpasswort festgelegt hast, befolge die Bildschirmanweisungen, um dies nachzuholen.
- 2 Einige Geräte unterstützen, dass der Bildschirm durch Aufrichten des Geräts aktiviert wird. Wenn die Einstellungsoption „**Zum Aktivieren aufrichten**“ **aktivieren** auf deinem Gerät vorhanden ist, kannst du sie bei Bedarf aktivieren.
 -  Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn das Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.
- 3 Tippe auf **Starten**, halte dein Gerät vor dein Gesicht und befolge die Bildschirmanweisungen, um deine Gesichtsdaten zu registrieren.

Face Unlock festlegen

Tippe auf dem Bildschirm **Face Scan** auf **Gerät entsperren** und wähle eine Entsperrmethode aus.

Einige Geräte unterstützen die Funktion **Augenkontakt erforderlich**. Bei Aktivierung musst du deine Augen offen halten, während du das Gerät mit deinem Gesicht entsperrest. Wenn dieser Schalter auf deinem Gerät nicht vorhanden ist, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.

-  Wenn du PrivateSpace aktiviert hast, kannst du Face Unlock nur im MainSpace verwenden. Wenn du mehrere Nutzer hinzugefügt hast, kannst du die Face Unlock nur mit dem Besitzerkonto verwenden.

Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen

Aktiviere auf dem **Face Scan**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolge die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen deiner Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend kannst du auf eine gesperrte App auf deinem Startbildschirm tippen und Face Scan zum Zugreifen auf die App verwenden.

Gesicht mit Passwortmanager verknüpfen


Rufe den **Face Scan**-Bildschirm auf und aktiviere **Nutzernamen und Passwörter automatisch ausfüllen**.

Wenn du dich bei einer App anmeldest, kannst du Face Scan verwenden, um den im Passwortmanager gespeicherten Kontonamen und das Passwort automatisch einzutragen.

Gerätesicherheit mit der Gesichtserkennungsfunktion erhöhen

Aktiviere **Vertrauenswürdigeres Gerät anfordern** bei Verwendung von Face Unlock, um sicherzustellen, dass dein Gerät nur entsperrt wird, wenn es dein Gesicht erkennt und mit einem vertrauenswürdigen Gerät verbunden ist.

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Um sie zu aktivieren, navigiere zum Einstellungsbildschirm **Face Scan**, tippe auf **Vertrauenswürdigeres Gerät anfordern**, aktiviere den Schalter **Vertrauenswürdigeres Gerät anfordern** und befolge die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.

-  Ein vertrauenswürdigeres Gerät kann jedes Bluetooth-Gerät sein, das zum Entsperren verwendet werden kann, wie z. B. Kopfhörer, eine Uhr oder ein Armband.

Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Navigiere für Folgendes zum Bildschirm **Face Scan**:

- Zugriff auf deine Gesichtsdaten durch bestimmte Funktionen verhindern: Deaktiviere **Gerät entsperren, Auf App-Sperre zugreifen** oder andere Funktionen, um zu verhindern, dass sie deine Gesichtsdaten verwenden. Dadurch werden deine Gesichtsdaten nicht gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippe auf **Gesichtsdaten löschen**, um deine Gesichtsdaten zu löschen. Du musst dein Gesicht jedoch erneut registrieren, wenn du die Gesichtserkennungsfunktion später nutzen möchtest.

Über das Telefon

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Bitte besuchen Sie <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: CLT-L09
CLT-L29

EMUI12.0_01